

NL Handleiding: Emile Henry Taartvorm Grand Cru Aardewerk ø 28 cm / 2 liter

Producttitel

Emile Henry Taartvorm Grand Cru Aardewerk ø 28 cm / 2 liter

Inhoud van het product

- 1x Taartvorm Grand Cru (Diameter 28 cm, Hoogte 5 cm, Lengte 29 cm)
- Inhoud: 2 liter
- Gewicht: 1.400 gram
- Materiaal: Aardewerk (HR Ceramic)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Voor het bakken van taarten, quiches, taartjes en andere zoete en hartige bakwaren
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Vriezerbestendig: Ja
- Voorverwarmen: Plaats de vorm in een voorverwarmde oven voor gelijkmatige bakresultaten
- Voorbereiding: Vet u de vorm licht in met boter of olie om kleaving te voorkomen
- Rustperiode: Laat het gebakken product 10–15 minuten in de vorm rusten voordat u het verwijdert
- Temperatuurschokken voorkomen: Laat de vorm op kamertemperatuur komen voordat u deze direct van de vriezer in de oven plaatst
- Reiniging: Handwas aanbevolen ondanks vaatwasserbestendigheid voor optimale duurzaamheid

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voor opbergen.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reinigungsoplossing.
- Opslag: Stapel aardewerk voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afsplinteren bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de vriezer naar een hete oven plaatsen.
- Hitte: Gebruik ovenwanten bij het hanteren van heet aardewerk uit de oven.
- Beschadigd product: Gebruik geen gebarsten of afgeschilferd aardewerk, dit kan gevaarlijk zijn.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Wikkel scherven in papier of karton vóór het weggooien om snijwonden te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor specifieke afvalregels in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het aardewerk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Grand Cru Pie Dish Stoneware ø 28 cm / 2 liter

Product Title

Emile Henry Grand Cru Pie Dish Stoneware ø 28 cm / 2 liter

Contents of the Product

- 1x Grand Cru Pie Dish (Diameter 28 cm, Height 5 cm, Length 29 cm)
- Capacity: 2 liters
- Weight: 1,400 grams
- Material: Stoneware (HR Ceramic)

User Instructions

- Use: For baking tarts, quiches, pies and other sweet and savory baked goods
- Microwave Safe: Yes
- Oven Safe: Yes, up to 270°C
- Dishwasher Safe: Yes
- Freezer Safe: Yes
- Preheat: Place the dish in a preheated oven for even baking results
- Preparation: Lightly grease the dish with butter or oil to prevent sticking
- Resting Time: Let the baked item rest 10–15 minutes in the dish before removing
- Avoid Thermal Shock: Allow the dish to reach room temperature before placing directly from freezer into the oven
- Cleaning: Hand washing recommended despite dishwasher safety for optimal longevity

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
- Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild cleaning solution.
- Storage: Stack earthenware carefully and use protective layers between items to prevent scratches and damage.

Safety Instructions

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Take care with sharp edges in case of breakage.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as transferring directly from the freezer to a hot oven.
- Heat: Use oven gloves when handling hot earthenware from the oven.
- Damaged product: Do not use cracked or chipped earthenware, as this may be hazardous.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in general household waste. Do not place in the glass recycling bin.
- Wrap shards in paper or cardboard before disposal to prevent cuts.
- Consult your local authority for specific waste disposal rules in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Grand Cru Kuchenform Steinzeug ø 28 cm / 2 Liter

Produkttitel

Emile Henry Grand Cru Kuchenform Steinzeug ø 28 cm / 2 Liter

Produktinhalt

- 1x Grand Cru Kuchenform (Durchmesser 28 cm, Höhe 5 cm, Länge 29 cm)
- Fassungsvermögen: 2 Liter
- Gewicht: 1.400 Gramm
- Material: Steinzeug (HR Ceramic)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Zum Backen von Torten, Quiches, Kuchen und anderen süßen und pikanten Backwaren
- Mikrowellensicher: Ja
- Ofensicher: Ja, bis 270 °C
- Spülmaschinensicher: Ja
- Gefrierschrankgeeignet: Ja
- Vorheizen: Form in den vorgeheizten Backofen stellen für gleichmäßige Backergebnisse
- Vorbereitung: Form leicht mit Butter oder Öl einfetten, um Anhaften zu vermeiden
- Ruhezeit: Das Backwerk 10–15 Minuten in der Form ruhen lassen, bevor es entnommen wird
- Thermischen Schock vermeiden: Form vor direkter Verwendung vom Gefrierschrank im Ofen Raumtemperatur erreichen lassen
- Reinigung: Handwäsche trotz Spülmaschinensicherheit für optimale Haltbarkeit empfohlen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche zu schützen.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung entfernen.
- Aufbewahrung: Steingut vorsichtig stapeln und Schutzschichten zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann beim Fallen oder Stoßen brechen oder absplittern. Bei Bruch auf scharfe Kanten achten.
- Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank in den heißen Ofen stellen.
- Hitze: Beim Entnehmen von heißem Steingut aus dem Ofen Ofenhandschuhe verwenden.

- Beschädigtes Produkt: Gerissenes oder abgesplittertes Steingut nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gebrochenes oder entsorgtes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer.
- Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfallentsorgungsregeln Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei gebrochenem Steingut.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Emile Henry Moule à Tarte Grand Cru Grès ø 28 cm / 2 litres

Titre du produit

Emile Henry Moule à Tarte Grand Cru Grès ø 28 cm / 2 litres

Contenu du produit

- 1x Moule à Tarte Grand Cru (Diamètre 28 cm, Hauteur 5 cm, Longueur 29 cm)
- Capacité: 2 litres
- Poids: 1.400 grammes
- Matériau: Grès (Céramique HR)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Pour la cuisson de tartes, quiches, tourtes et autres pâtisseries sucrées et salées
- Micro-ondes: Oui
- Four: Oui, jusqu'à 270 °C
- Lave-vaisselle: Oui
- Congélateur: Oui
- Préchauffage: Placez le moule dans un four préchauffé pour des résultats de cuisson uniformes
- Préparation: Graissez légèrement le moule avec du beurre ou de l'huile pour éviter l'adhérence
- Temps de repos: Laissez le produit cuit reposer 10–15 minutes dans le moule avant de le démouler
- Éviter les chocs thermiques: Laissez le moule atteindre la température ambiante avant de le placer directement du congélateur au four
- Nettoyage: Lavage à la main recommandé malgré la compatibilité lave-vaisselle pour une durabilité optimale

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage et le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et une solution nettoyante douce.
- Rangement : Empiler la faïence avec précaution et utiliser des séparateurs protecteurs entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.

Consignes de sécurité

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à un four chaud.

- Chaleur : Utiliser des maniques pour manipuler de la faïence chaude sortant du four.
- Produit endommagé : Ne pas utiliser de la faïence fissurée ou ébréchée, cela peut être dangereux.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter la faïence cassée ou mise au rebut dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas déposer dans le conteneur à verre.
- Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter afin d'éviter les coupures.
- Consulter votre commune pour les règles de collecte des déchets spécifiques à votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de la faïence.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Emile Henry Teglia Grand Cru Ceramica ø 28 cm / 2 litri

Titolo del prodotto

Emile Henry Teglia Grand Cru Ceramica ø 28 cm / 2 litri

Contenuto del prodotto

- 1x Teglia Grand Cru (Diametro 28 cm, Altezza 5 cm, Lunghezza 29 cm)
- Capacità: 2 litri
- Peso: 1.400 grammi
- Materiale: Ceramica (HR Ceramic)

Istruzioni per l'uso

- Uso: Per la cottura di torte, quiche, crostate e altri prodotti da forno dolci e salati
- Microonde: Sì
- Forno: Sì, fino a 270 °C
- Lavastoviglie: Sì
- Congelatore: Sì
- Preriscaldamento: Posizionare la teglia nel forno preriscaldato per risultati di cottura uniformi
- Preparazione: Ungete leggermente la teglia con burro o olio per evitare l'aderenza
- Tempo di riposo: Lasciate il prodotto cotto riposare 10-15 minuti nella teglia prima di toglierlo
- Evitare gli shock termici: Lasciate la teglia raggiungere la temperatura ambiente prima di posizionarla direttamente dal congelatore nel forno
- Pulizia: Lavaggio a mano consigliato nonostante la compatibilità con la lavastoviglie per una durata ottimale

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detersivi abrasivi o pagliette di acciaio per proteggere la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e una soluzione detergente delicata.
- Conservazione: Impilare la terracotta con cura e utilizzare strati protettivi tra i pezzi per evitare graffi e danni.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Fare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal congelatore al forno caldo.

- **Calore:** Utilizzare presine da forno quando si maneggia terracotta calda estratta dal forno.
- **Prodotto danneggiato:** Non utilizzare terracotta incrinata o scheggiata, poiché ciò può essere pericoloso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. Non gettare nel contenitore del vetro.
- Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima dello smaltimento per evitare tagli.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta dei rifiuti nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Emile Henry Forma do Tarty Grand Cru Kamionka ø 28 cm / 2 litry

Tytuł produktu

Emile Henry Forma do Tarty Grand Cru Kamionka ø 28 cm / 2 litry

Zawartość produktu

- 1x Forma do Tarty Grand Cru (Średnica 28 cm, Wysokość 5 cm, Długość 29 cm)
- Pojemność: 2 litry
- Waga: 1.400 gramów
- Materiał: Kamionka (HR Ceramic)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Do pieczenia ciast, quiche, paj i innych słodkich i słonych wyrobów piekarniczych
- Mikrofalówka: Tak
- Piekarnik: Tak, do 270°C
- Zmywarka: Tak
- Zamrażarka: Tak
- Wstępne nagrzewanie: Umieść formę w wstępnie nagrzanym piekarniku, aby uzyskać równomierne wypieki
- Przygotowanie: Lekko natłuść formę masłem lub olejem, aby zapobiec przyłgnięciu
- Czas odpoczynku: Pozwól pieczeniu odpocząć 10–15 minut w formie przed wyjęciem
- Unikaj szoku termicznego: Pozwól formie osiągnąć temperaturę pokojową przed umieszczeniem bezpośrednio z zamrażarki w piekarniku
- Czyszczenie: Ręczne mycie zalecane pomimo przydatności do zmywarki dla optymalnej trwałości

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych i stałowych myjek, aby chronić powierzchnię.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed schowaniem odczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Plamy: Trudne do usunięcia plamy można czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Przechowywanie: Układać ceramikę ostrożnie i stosować ochronne przekładki między naczyniami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy zachować ostrożność przy ostrych krawędziach w przypadku stłuczenia.
- Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, np. wkładania bezpośrednio z zamrażarki do gorącego piekarnika.
- Ciepło: Używać rękawic kuchennych podczas wyjmowania gorącej ceramiki z piekarnika.
- Uszkodzony produkt: Nie używać pękniętej ani odłupanej ceramiki – może być niebezpieczna.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zepsutą lub wycofaną z użytku ceramikę należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło.
- Przed wyrzuceniem owinąć odłamki w papier lub tekturę, aby uniknąć skaleczeń.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Emile Henry Molde de Tarta Grand Cru Cerámica ø 28 cm / 2 litros

Título del producto

Emile Henry Molde de Tarta Grand Cru Cerámica ø 28 cm / 2 litros

Contenido del producto

- 1x Molde de Tarta Grand Cru (Diámetro 28 cm, Altura 5 cm, Longitud 29 cm)
- Capacidad: 2 litros
- Peso: 1.400 gramos
- Material: Cerámica (HR Ceramic)

Instrucciones de uso

- Uso: Para hornear tartas, quiches, empanadas y otros productos horneados dulces y salados
- Microondas: Sí
- Horno: Sí, hasta 270°C
- Lavavajillas: Sí
- Congelador: Sí
- Precalentamiento: Coloque el molde en un horno precalentado para resultados uniformes
- Preparación: Engrase ligeramente el molde con mantequilla o aceite para evitar que se pegue
- Tiempo de reposo: Deje que el producto horneado repose 10–15 minutos en el molde antes de desmoldarlo
- Evitar cambios de temperatura: Deje que el molde alcance la temperatura ambiente antes de colocarlo directamente del congelador en el horno
- Limpieza: Se recomienda lavado a mano a pesar de la compatibilidad con lavavajillas para una durabilidad óptima

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la cerámica con agua caliente y un lavavajillas suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo de acero para proteger la superficie.
- Secado: Seque bien el producto después del lavado y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- Manchas: Las manchas difíciles pueden eliminarse con un paño suave y una solución limpiadora suave.
- Almacenamiento: Apile la cerámica con cuidado y utilice capas protectoras entre las piezas para evitar arañazos y daños.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: La cerámica puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Tenga cuidado con los bordes afilados en caso de rotura.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador a un horno caliente.

- Calor: Utilice manoplas de horno al manipular cerámica caliente extraída del horno.
- Producto dañado: No utilice cerámica agrietada o astillada, ya que puede ser peligrosa.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la cerámica rota o en desuso en la basura doméstica general. No depositar en el contenedor de vidrio.
- Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar cortes.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de eliminación de residuos en su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes por rotura de la cerámica.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Emile Henry Pajform Grand Cru Stengods ø 28 cm / 2 liter

Produkttitel

Emile Henry Pajform Grand Cru Stengods ø 28 cm / 2 liter

Produktinnehåll

- 1x Pajform Grand Cru (Diameter 28 cm, Höjd 5 cm, Längd 29 cm)
- Kapacitet: 2 liter
- Vikt: 1.400 gram
- Material: Stengods (HR Ceramic)

Användarinstruktioner

- Användning: För att baka tårter, quiches, pajer och andra söta och salta bakverk
- Mikrovåg: Ja
- Ugn: Ja, upp till 270 °C
- Diskmaskin: Ja
- Frys: Ja
- Förvärmning: Placera formen i en förvärmad ugn för jämna bakningsresultat
- Förberedelse: Smörj formen lätt med smör eller olja för att förhindra vidhäftning
- Vilotid: Låt det bakade produktet vila 10–15 minuter i formen innan du tar ut det
- Undvik termiska chocker: Låt formen nå rumstemperatur innan du placerar den direkt från frysen i ugnen
- Rengöring: Handtvätt rekommenderas trots diskmaskinsäkerhet för optimal hållbarhet

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska lergods med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
- Torkning: Torka av produkten noggrant efter diskning och låt den torka helt innan förvaring.
- Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Förvaring: Stapla lergods försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor och skador.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, till exempel att placera direkt från frysen till en het ugn.
- Värme: Använd ugnsvantar när du hanterar varmt lergods från ugnen.
- Skadat gods: Använd inte sprucket eller avflagnande lergods – det kan vara farligt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasigt eller uttjänt lergods i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen.
- Linda skärvor i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.
- Kontakta din kommun för specifika avfallsregler i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergodset.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.