

NL Handleiding: Emile Henry Broodbakvorm voor Artisanaal Brood - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 liter

Producttitel

Emile Henry Broodbakvorm voor Artisanaal Brood - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 liter

Inhoud van het product

- 1x Broodbakvorm met deksel (Lengte 31 cm, Breedte 23 cm, Hoogte 14,5 cm, Inhoud 5 liter)
- Materiaal: Aardewerk (HR® Ceramic)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Bakken van artisanaal brood, zuurdesem en meergranenbrood tot ca. 1,8 kg deeg
- Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor behoud van glazuur
- Behandeling vóór eerste gebruik: Vet de binnenkant licht in of bestuif met bloem of rijstemeel om plakken te voorkomen
- Voorzorgsmaatregel: Laat de vorm volledig op kamertemperatuur komen als deze uit de vriezer komt om thermische schokken te voorkomen
- Schoonmaak: Laat de vorm volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt; vermijd schurende middelen en agressieve reinigingsmiddelen om het glazuur te beschermen
- Bakprocedure: Plaats het deksel erop aan het begin van het bakken om stoom vast te houden; haal het deksel af of open het naar het einde van de baktijd voor een knapperige afwerking

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voor opbergen.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reinigingsooplossing.
- Opslag: Stapel aardewerk voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afsplinteren bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de vriezer naar een hete oven plaatsen.
- Hitte: Gebruik ovenwanten bij het hanteren van heet aardewerk uit de oven.
- Beschadigd product: Gebruik geen gebarsten of afgeschilferd aardewerk, dit kan gevaarlijk zijn.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Wikkel scherven in papier of karton vóór het weggooien om snijwonden te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor specifieke afvalregels in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het aardewerk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Artisan Bread Baking Dish - Grand Cru - 31 x 23 x 14.5 cm / 5 liters

Product Title

Emile Henry Artisan Bread Baking Dish - Grand Cru - 31 x 23 x 14.5 cm / 5 liters

Contents of the Product

- 1x Bread baking dish with lid (Length 31 cm, Width 23 cm, Height 14.5 cm, Capacity 5 liters)
- Material: Stoneware (HR® Ceramic)

User Instructions

- Use: Baking artisan bread, sourdough and multigrain bread up to approximately 1.8 kg dough
- Suitable for oven: Yes, up to 270 °C
- Suitable for microwave: Yes
- Suitable for freezer: Yes
- Dishwasher safe: Yes, but hand-washing recommended to preserve glaze
- Preparation before first use: Lightly grease the interior or dust with flour or rice flour to prevent sticking
- Precaution: Allow the dish to reach room temperature if removed from freezer to prevent thermal shock
- Cleaning: Allow the dish to cool completely before washing; avoid abrasive materials and harsh cleaning products to protect the glaze
- Baking procedure: Cover with lid at the beginning of baking to retain steam; remove lid or open it towards the end of baking time for a crispy finish

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
- Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild cleaning solution.
- Storage: Stack earthenware carefully and use protective layers between items to prevent scratches and damage.

Safety Instructions

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Take care with sharp edges in case of breakage.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as transferring directly from the freezer to a hot oven.
- Heat: Use oven gloves when handling hot earthenware from the oven.
- Damaged product: Do not use cracked or chipped earthenware, as this may be hazardous.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in general household waste. Do not place in the glass recycling bin.
- Wrap shards in paper or cardboard before disposal to prevent cuts.
- Consult your local authority for specific waste disposal rules in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Artisan Brotbackform - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 Liter

Produkttitel

Emile Henry Artisan Brotbackform - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 Liter

Produktinhalt

- 1x Brotbackform mit Deckel (Länge 31 cm, Breite 23 cm, Höhe 14,5 cm, Fassungsvermögen 5 Liter)
- Material: Steinzeug (HR® Ceramic)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Backen von Artisanbrot, Sauerteig und Vollkornbrot bis ca. 1,8 kg Teig
- Ofengeeignet: Ja, bis 270 °C
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Gefriergeeignet: Ja
- Spülmaschinengeeignet: Ja, aber Handwäsche empfohlen zum Schutz der Glasur
- Vorbereitung vor dem ersten Gebrauch: Innenseite leicht einfetten oder mit Mehl oder Reismehl bestäuben, um Haftung zu verhindern
- Vorsichtsmaßnahme: Form auf Raumtemperatur bringen, wenn sie aus dem Gefrierschrank entnommen wird, um Temperaturschocks zu vermeiden
- Reinigung: Form vollständig abkühlen lassen, bevor sie gereinigt wird; Scheuermittel und aggressive Reinigungsmittel vermeiden, um die Glasur zu schützen
- Backvorgang: Deckel zu Beginn des Backens aufsetzen, um Dampf zu speichern; Deckel gegen Ende der Backzeit abnehmen oder öffnen für eine knusprige Oberfläche

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche zu schützen.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung entfernen.
- Aufbewahrung: Steingut vorsichtig stapeln und Schutzschichten zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann beim Fallen oder Stoßen brechen oder absplittern. Bei Bruch auf scharfe Kanten achten.
- Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank in den heißen Ofen stellen.
- Hitze: Beim Entnehmen von heißem Steingut aus dem Ofen Ofenhandschuhe verwenden.

- Beschädigtes Produkt: Gerissenes oder abgesplittertes Steingut nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gebrochenes oder entsorgtes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer.
- Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfallentsorgungsregeln Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei gebrochenem Steingut.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cocotte de Cuisson Emile Henry pour Pain Artisanal - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litres

Titre du produit

Cocotte de Cuisson Emile Henry pour Pain Artisanal - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litres

Contenu du produit

- 1x Cocotte de cuisson avec couvercle (Longueur 31 cm, Largeur 23 cm, Hauteur 14,5 cm, Capacité 5 litres)
- Matériau: Grès (HR® Ceramic)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Cuisson de pain artisanal, levain et pain aux céréales jusqu'à environ 1,8 kg de pâte
- Adapté au four: Oui, jusqu'à 270 °C
- Adapté au micro-ondes: Oui
- Adapté au congélateur: Oui
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main recommandé pour préserver l'émailage
- Préparation avant première utilisation: Graisser légèrement l'intérieur ou saupoudrer de farine ou de farine de riz pour éviter l'adhérence
- Précaution: Laisser la cocotte atteindre la température ambiante si elle sort du congélateur pour éviter les chocs thermiques
- Nettoyage: Laisser la cocotte refroidir complètement avant de la nettoyer; éviter les matériaux abrasifs et les produits de nettoyage agressifs pour protéger l'émailage
- Procédure de cuisson: Couvrir avec le couvercle au début de la cuisson pour retenir la vapeur; retirer le couvercle ou l'ouvrir vers la fin du temps de cuisson pour une finition croustillante

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage et le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et une solution nettoyante douce.
- Rangement : Empiler la faïence avec précaution et utiliser des séparateurs protecteurs entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.

Consignes de sécurité

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à un four chaud.

- Chaleur : Utiliser des maniques pour manipuler de la faïence chaude sortant du four.
- Produit endommagé : Ne pas utiliser de la faïence fissurée ou ébréchée, cela peut être dangereux.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter la faïence cassée ou mise au rebut dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas déposer dans le conteneur à verre.
- Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter afin d'éviter les coupures.
- Consulter votre commune pour les règles de collecte des déchets spécifiques à votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de la faïence.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Forma da Pane Artigianale Emile Henry - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litri

Titolo del prodotto

Forma da Pane Artigianale Emile Henry - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litri

Contenuto del prodotto

- 1x Forma da pane con coperchio (Lunghezza 31 cm, Larghezza 23 cm, Altezza 14,5 cm, Capacità 5 litri)
- Materiale: Gres (HR® Ceramic)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Cottura di pane artigianale, pasta madre e pane integrale fino a circa 1,8 kg di impasto
- Adatto al forno: Sì, fino a 270 °C
- Adatto al microonde: Sì
- Adatto al congelatore: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per preservare lo smalto
- Preparazione prima del primo utilizzo: Ungere leggermente l'interno o spolverare con farina o farina di riso per evitare l'aderenza
- Precauzione: Lasciare che la cocotta raggiunga la temperatura ambiente se tolta dal congelatore per evitare shock termici
- Pulizia: Lasciare la cocotta raffreddare completamente prima di lavarla; evitare materiali abrasivi e prodotti per la pulizia aggressivi per proteggere lo smalto
- Procedura di cottura: Coprire con il coperchio all'inizio della cottura per trattenere il vapore; rimuovere il coperchio o aprirlo verso la fine del tempo di cottura per una finitura croccante

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio per proteggere la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e una soluzione detergente delicata.
- Conservazione: Impilare la terracotta con cura e utilizzare strati protettivi tra i pezzi per evitare graffi e danni.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Fare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal congelatore al forno caldo.

- **Calore:** Utilizzare presine da forno quando si maneggia terracotta calda estratta dal forno.
- **Prodotto danneggiato:** Non utilizzare terracotta incrinata o scheggiata, poiché ciò può essere pericoloso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. Non gettare nel contenitore del vetro.
- Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima dello smaltimento per evitare tagli.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta dei rifiuti nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Forma do Chleba Artisanalnego Emile Henry - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litrów

Tytuł produktu

Forma do Chleba Artisanalnego Emile Henry - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litrów

Zawartość produktu

- 1x Forma do chleba z pokrywką (Długość 31 cm, Szerokość 23 cm, Wysokość 14,5 cm, Pojemność 5 litrów)
- Materiał: Kamionka (HR® Ceramic)

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Pieczenie chleba artisanalnego, chleba na zakwasie i chleba wielozbożowego do około 1,8 kg ciasta
- Odpowiednia do piekarnika: Tak, do 270 °C
- Odpowiednia do kuchenki mikrofalowej: Tak
- Odpowiednia do zamrażarki: Tak
- Zmywarka: Tak, ale zalecane mycie ręczne w celu ochrony glazury
- Przygotowanie przed pierwszym użyciem: Lekko natłuszczyć wnętrze lub obsypać mąką lub mąką ryżową, aby zapobiec przylepianiu się
- Ostrożność: Pozwolić formie na osiągnięcie temperatury pokojowej, jeśli wyjęta z zamrażarki, aby uniknąć szoku termicznego
- Czyszczenie: Pozwolić formie całkowicie ostygnąć przed myciem; unikać materiałów ściernych i agresywnych środków czyszczących w celu ochrony glazury
- Procedura pieczenia: Przykryć pokrywką na początku pieczenia, aby zatrzymać parę; zdjąć pokrywkę lub ją otworzyć pod koniec czasu pieczenia, aby uzyskać chrupką powierzchnię

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych i stalowych myjek, aby chronić powierzchnię.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed schowaniem odczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Plamy: Trudne do usunięcia plamy można czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Przechowywanie: Układać ceramikę ostrożnie i stosować ochronne przekładki między naczyniami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy zachować ostrożność przy ostrych krawędziach w przypadku stłuczenia.
- Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, np. wkładania bezpośrednio z zamrażarki do gorącego piekarnika.

- Ciepło: Używać rękawic kuchennych podczas wyjmowania gorącej ceramiki z piekarnika.
- Uszkodzony produkt: Nie używać pękniętej ani odłupanej ceramiki – może być niebezpieczna.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zepsutą lub wycofaną z użytku ceramikę należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło.
- Przed wyrzuceniem owinąć odłamki w papier lub tekturę, aby uniknąć skaleczeń.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Molde para Pan Artesanal Emile Henry - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litros

Título del producto

Molde para Pan Artesanal Emile Henry - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 litros

Contenido del producto

- 1x Molde para pan con tapa (Largo 31 cm, Ancho 23 cm, Alto 14,5 cm, Capacidad 5 litros)
- Material: Barro (HR® Ceramic)

Instrucciones de uso

- Uso: Horneado de pan artesanal, masa madre y pan integral hasta aproximadamente 1,8 kg de masa
- Apto para horno: Sí, hasta 270 °C
- Apto para microondas: Sí
- Apto para congelador: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavado a mano para preservar el esmalte
- Preparación antes del primer uso: Engrasar ligeramente el interior o espolvorear con harina o harina de arroz para evitar que se pegue
- Precaución: Permitir que el molde alcance la temperatura ambiente si se saca del congelador para evitar choques térmicos
- Limpieza: Permitir que el molde se enfríe completamente antes de lavarlo; evitar materiales abrasivos y productos de limpieza agresivos para proteger el esmalte
- Procedimiento de horneado: Cubrir con la tapa al principio del horneado para retener vapor; retirar la tapa o abrirla hacia el final del tiempo de horneado para obtener un acabado crujiente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la cerámica con agua caliente y un lavavajillas suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo de acero para proteger la superficie.
- Secado: Seque bien el producto después del lavado y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- Manchas: Las manchas difíciles pueden eliminarse con un paño suave y una solución limpiadora suave.
- Almacenamiento: Apile la cerámica con cuidado y utilice capas protectoras entre las piezas para evitar arañazos y daños.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: La cerámica puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Tenga cuidado con los bordes afilados en caso de rotura.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador a un horno caliente.
- Calor: Utilice manoplas de horno al manipular cerámica caliente extraída del horno.
- Producto dañado: No utilice cerámica agrietada o astillada, ya que puede ser peligrosa.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la cerámica rota o en desuso en la basura doméstica general. No depositar en el contenedor de vidrio.
- Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar cortes.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de eliminación de residuos en su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes por rotura de la cerámica.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Emile Henry Artisanöl Brödform - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 liter

Produkttitel

Emile Henry Artisanöl Brödform - Grand Cru - 31 x 23 x 14,5 cm / 5 liter

Produktinnehåll

- 1x Brödform med lock (Längd 31 cm, Bredd 23 cm, Höjd 14,5 cm, Kapacitet 5 liter)
- Material: Lergods (HR® Ceramic)

Användarinstruktioner

- Användning: Bak av artisanalt bröd, surdeg och flerkornsbrö upp till cirka 1,8 kg deg
- Lämplig för ugn: Ja, upp till 270 °C
- Lämplig för mikrovågsugn: Ja
- Lämplig för frys: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att bevara glasuren
- Förberedelse före första användningen: Smörj insidan lätt eller strö över med mjöl eller rismehl för att förhindra vidhäftning
- Försiktighet: Låt formen nå rumstemperatur om den tas ur frysen för att undvika värmechock
- Rengöring: Låt formen svalna helt innan den tvättas; undvik slipande material och aggressiva rengöringsprodukter för att skydda glasuren
- Bakningsprocedur: Täck med locket i början av bakningen för att behålla ånga; ta bort locket eller öppna det mot slutet av baktiden för en sprö finish

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska lergods med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
- Torkning: Torka av produkten noggrant efter diskning och låt den torka helt innan förvaring.
- Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Förvaring: Stapla lergods försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor och skador.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, till exempel att placera direkt från frysen till en het ugn.
- Värme: Använd ugnsvantar när du hanterar varmt lergods från ugnen.
- Skadat gods: Använd inte sprucket eller avflagnande lergods – det kan vara farligt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasigt eller uttjänt lergods i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen.
- Linda skärvor i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.
- Kontakta din kommun för specifika avfallsregler i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergodset.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.