

NL Handleiding: Emile Henry Broodbakvorm voor Groot Brood Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 liter

Producttitel

Emile Henry Broodbakvorm voor Groot Brood Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 liter

Inhoud van het product

- 1x Broodbakvorm (Lengte 39 cm, Breedte 16 cm, Hoogte 15 cm, Inhoud 2,3 liter)
- 1x Bijpassend deksel
- Materiaal: Aardewerk (HR® Ceramic)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Bakken van groot, langwerpig brood, ciabatta, boerenbrood, zuurdesem en glutenvrije broden
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, hittebestendig tot 270°C
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor behoud van glazuurlaag en levensduur
- Vriezerbestendig: Ja
- Voor gebruik: Vet de binnenkant licht in of bestuif met bloem of polenta om plakken te voorkomen
- Bakprocedure: Start met hoge temperatuur (230–250°C) met deksel erop; verwijder deksel na 15–20 minuten voor knapperige korst
- Na gebruik: Laat de vorm volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt om thermische schokken te voorkomen
- Reiniging: Gebruik geen agressieve schuurmiddelen; gebruik zachte materialen om de glazuurlaag te beschermen
- Opslag: Volledig afgekoeld opbergen; vermijd grote temperatuurverschillen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voor opbergen.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reinigungsoplossing.
- Opslag: Stapel aardewerk voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afsplinteren bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de vriezer naar een hete oven plaatsen.

- **Hitte:** Gebruik ovenwanten bij het hanteren van heet aardewerk uit de oven.
- **Beschadigd product:** Gebruik geen gebarsten of afgeschilferd aardewerk, dit kan gevaarlijk zijn.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Wikkel scherven in papier of karton vóór het weggooien om snijwonden te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor specifieke afvalregels in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het aardewerk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Large Bread Baking Dish Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2.3 liter

Product Title

Emile Henry Large Bread Baking Dish Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2.3 liter

Contents of the Product

- 1x Bread baking dish (Length 39 cm, Width 16 cm, Height 15 cm, Capacity 2.3 liters)
- 1x Matching lid
- Material: Earthenware (HR® Ceramic)

User Instructions

- Use: Baking large, elongated breads, ciabatta, sourdough, focaccia and gluten-free breads
- Microwave-safe: Yes
- Oven-safe: Yes, heat-resistant up to 270°C
- Dishwasher-safe: Yes, but hand-washing recommended to preserve glaze and extend lifespan
- Freezer-safe: Yes
- Before use: Lightly grease the interior or dust with flour or polenta to prevent sticking
- Baking procedure: Start at high temperature (230–250°C) with lid on; remove lid after 15–20 minutes for crispy crust
- After use: Allow the form to cool completely before cleaning to prevent thermal shock
- Cleaning: Do not use abrasive scourers; use soft materials to protect the glaze
- Storage: Store when completely cool; avoid large temperature differences

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
- Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild cleaning solution.
- Storage: Stack earthenware carefully and use protective layers between items to prevent scratches and damage.

Safety Instructions

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Take care with sharp edges in case of breakage.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as transferring directly from the freezer to a hot oven.
- Heat: Use oven gloves when handling hot earthenware from the oven.
- Damaged product: Do not use cracked or chipped earthenware, as this may be hazardous.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in general household waste. Do not place in the glass recycling bin.
- Wrap shards in paper or cardboard before disposal to prevent cuts.
- Consult your local authority for specific waste disposal rules in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Brotbackform für großes Brot Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 Liter

Produkttitel

Emile Henry Brotbackform für großes Brot Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 Liter

Produktinhalt

- 1x Brotbackform (Länge 39 cm, Breite 16 cm, Höhe 15 cm, Fassungsvermögen 2,3 Liter)
- 1x Passendes Deckelchen
- Material: Keramik (HR® Ceramic)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Backen von großem, länglich geformtem Brot, Ciabatta, Sauerteig, Focaccia und glutenfreien Broten
- Mikrowellensicher: Ja
- Ofensicher: Ja, hitzebeständig bis 270 °C
- Spülmaschinensicher: Ja, aber Handwäsche wird empfohlen, um die Glasur zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern
- Gefriergeeignet: Ja
- Vor Gebrauch: Das Innere leicht einfetten oder mit Mehl oder Polenta bestäuben, um Anhaften zu vermeiden
- Backverfahren: Mit hoher Temperatur (230–250 °C) mit Deckel backen; Deckel nach 15–20 Minuten entfernen für knusprige Kruste
- Nach Gebrauch: Vorm vollständig abkühlen lassen, bevor sie gereinigt wird, um Wärmeschocks zu vermeiden
- Reinigung: Keine Scheuermittel verwenden; weiche Materialien verwenden, um die Glasur zu schützen
- Lagerung: Vollständig abgekühlt lagern; große Temperaturunterschiede vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche zu schützen.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung entfernen.
- Aufbewahrung: Steingut vorsichtig stapeln und Schutzschichten zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann beim Fallen oder Stoßen brechen oder absplittern. Bei Bruch auf scharfe Kanten achten.
- Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank in den

heißen Ofen stellen.

- Hitze: Beim Entnehmen von heißem Steingut aus dem Ofen Ofenhandschuhe verwenden.
- Beschädigtes Produkt: Gerissenes oder abgesplittertes Steingut nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gebrochenes oder entsorgtes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer.
- Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfallentsorgungsregeln Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei gebrochenem Steingut.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Moule à pain Emile Henry Grand Format Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litres

Titre du produit

Moule à pain Emile Henry Grand Format Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litres

Contenu du produit

- 1x Moule à pain (Longueur 39 cm, Largeur 16 cm, Hauteur 15 cm, Capacité 2,3 litres)
- 1x Couvercle assorti
- Matériau: Céramique (HR® Ceramic)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Cuisson de pain grand format, ciabatta, levain, focaccia et pains sans gluten
- Sûr au micro-ondes: Oui
- Sûr pour le four: Oui, résistant à la chaleur jusqu'à 270°C
- Lave-vaisselle: Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour préserver le vernis et prolonger la durée de vie
- Convient au congélateur: Oui
- Avant utilisation: Enduisez légèrement l'intérieur ou saupoudrez de farine ou polenta pour éviter l'adhérence
- Procédure de cuisson: Commencez à haute température (230–250°C) avec le couvercle; retirez le couvercle après 15–20 minutes pour une croûte croustillante
- Après utilisation: Laissez la forme refroidir complètement avant de la nettoyer pour éviter les chocs thermiques
- Nettoyage: N'utilisez pas de matériaux abrasifs; utilisez des matériaux doux pour protéger le vernis
- Stockage: Ranger une fois complètement refroidi; éviter les grandes différences de température

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage et le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et une solution nettoyante douce.
- Rangement : Empiler la faïence avec précaution et utiliser des séparateurs protecteurs entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.

Consignes de sécurité

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à un four chaud.

- Chaleur : Utiliser des maniques pour manipuler de la faïence chaude sortant du four.
- Produit endommagé : Ne pas utiliser de la faïence fissurée ou ébréchée, cela peut être dangereux.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter la faïence cassée ou mise au rebut dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas déposer dans le conteneur à verre.
- Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter afin d'éviter les coupures.
- Consulter votre commune pour les règles de collecte des déchets spécifiques à votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de la faïence.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Forma per pane Emile Henry Grande Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litri

Titolo del prodotto

Forma per pane Emile Henry Grande Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litri

Contenuto del prodotto

- 1x Forma per pane (Lunghezza 39 cm, Larghezza 16 cm, Altezza 15 cm, Capacità 2,3 litri)
- 1x Coperchio abbinato
- Materiale: Ceramica (HR® Ceramic)

Istruzioni per l'uso

- Uso: Cottura di pane grande e allungato, ciabatta, pasta madre, focaccia e pani senza glutine
- Adatto al microonde: Sì
- Adatto al forno: Sì, resistente al calore fino a 270°C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per preservare lo smalto e prolungare la durata
- Adatto al congelatore: Sì
- Prima dell'uso: Ungete leggermente l'interno o cospargete di farina o polenta per evitare l'aderenza
- Procedura di cottura: Iniziate a temperatura elevata (230–250°C) con coperchio; rimuovete il coperchio dopo 15–20 minuti per una crosta croccante
- Dopo l'uso: Lasciate la forma raffreddare completamente prima di pulirla per evitare shock termici
- Pulizia: Non utilizzate materiali abrasivi; utilizzate materiali morbidi per proteggere lo smalto
- Conservazione: Riporre quando completamente freddo; evitare grandi differenze di temperatura

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detersivi abrasivi o pagliette di acciaio per proteggere la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e una soluzione detergente delicata.
- Conservazione: Impilare la terracotta con cura e utilizzare strati protettivi tra i pezzi per evitare graffi e danni.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Fare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal congelatore al forno caldo.

- **Calore:** Utilizzare presine da forno quando si maneggia terracotta calda estratta dal forno.
- **Prodotto danneggiato:** Non utilizzare terracotta incrinata o scheggiata, poiché ciò può essere pericoloso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. Non gettare nel contenitore del vetro.
- Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima dello smaltimento per evitare tagli.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta dei rifiuti nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Forma do pieczenia chleba Emile Henry dla dużego chleba Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litra

Tytuł produktu

Forma do pieczenia chleba Emile Henry dla dużego chleba Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litra

Zawartość produktu

- 1x Forma do pieczenia chleba (Długość 39 cm, Szerokość 16 cm, Wysokość 15 cm, Pojemność 2,3 litra)
- 1x Pasująca pokrywka
- Materiał: Ceramika (HR® Ceramic)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Pieczenie chleba dużego, wytłoczonego, ciabatty, chleba żytniowego, chleba na zakwasie i chleba bez glutenu
- Bezpieczne do mikrofalówki: Tak
- Bezpieczne do piekarnika: Tak, odporny na temperaturę do 270 °C
- Zmywalny w zmywarce: Tak, ale mycie ręczne jest zalecane w celu zachowania glazury i przedłużenia żywotności
- Przystosowany do zamrażarki: Tak
- Przed użyciem: Lekko naolejcie wnętrze lub posypcie mąką lub polentą, aby zapobiec przylepianiu
- Procedura pieczenia: Zaczynicie w wysokiej temperaturze (230–250 °C) z pokrywką; zdejmijcie pokrywkę po 15–20 minutach, aby otrzymać chrupiącą skórkę
- Po użyciu: Pozwolić formie całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem, aby uniknąć wstrząsu termicznego
- Czyszczenie: Nie używajcie materiałów ściernych; używajcie miękkich materiałów, aby chronić glazurę
- Przechowywanie: Przechowywać w całości oziębionym; unikać dużych różnic temperatur

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych i stałych myjek, aby chronić powierzchnię.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed schowaniem odczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Plamy: Trudne do usunięcia plamy można czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Przechowywanie: Układać ceramikę ostrożnie i stosować ochronne przekładki między naczyniami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy zachować ostrożność przy ostrych krawędziach w przypadku stłuczenia.
- Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, np. wkładania bezpośrednio z zamrażarki do gorącego piekarnika.
- Ciepło: Używać rękawic kuchennych podczas wyjmowania gorącej ceramiki z piekarnika.
- Uszkodzony produkt: Nie używać pękniętej ani odłupanej ceramiki – może być niebezpieczna.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zepsutą lub wycofaną z użytku ceramikę należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło.
- Przed wyrzuceniem owinąć odłamki w papier lub tekturę, aby uniknąć skaleczeń.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Molde para pan Emile Henry pan grande Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litros

Título del producto

Molde para pan Emile Henry pan grande Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 litros

Contenido del producto

- 1x Molde para pan (Largo 39 cm, Ancho 16 cm, Alto 15 cm, Capacidad 2,3 litros)
- 1x Tapa a juego
- Material: Cerámica (HR® Ceramic)

Instrucciones de uso

- Uso: Horneado de pan grande y alargado, ciabatta, masa madre, focaccia y panes sin gluten
- Seguro para microondas: Sí
- Seguro para horno: Sí, resistente al calor hasta 270°C
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavar a mano para preservar el esmalte y prolongar la vida útil
- Apto para congelador: Sí
- Antes de usar: Engrasar ligeramente el interior o espolvorear con harina o polenta para evitar que se pegue
- Procedimiento de horneado: Comience a temperatura alta (230–250°C) con tapa puesta; retire la tapa después de 15–20 minutos para obtener una corteza crujiente
- Después de usar: Deje que la forma se enfríe completamente antes de limpiarla para evitar choques térmicos
- Limpieza: No utilice materiales abrasivos; utilice materiales suaves para proteger el esmalte
- Almacenamiento: Guardar cuando esté completamente frío; evitar grandes diferencias de temperatura

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la cerámica con agua caliente y un lavavajillas suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo de acero para proteger la superficie.
- Secado: Seque bien el producto después del lavado y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- Manchas: Las manchas difíciles pueden eliminarse con un paño suave y una solución limpiadora suave.
- Almacenamiento: Apile la cerámica con cuidado y utilice capas protectoras entre las piezas para evitar arañazos y daños.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: La cerámica puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Tenga cuidado con los bordes afilados en caso de rotura.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador a un horno caliente.

- Calor: Utilice manoplas de horno al manipular cerámica caliente extraída del horno.
- Producto dañado: No utilice cerámica agrietada o astillada, ya que puede ser peligrosa.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la cerámica rota o en desuso en la basura doméstica general. No depositar en el contenedor de vidrio.
- Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar cortes.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de eliminación de residuos en su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes por rotura de la cerámica.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Emile Henry bagform för stort bröd Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 liter

Produkttitel

Emile Henry bagform för stort bröd Grand Cru - 39 x 16 x 15 cm / 2,3 liter

Produktinnehåll

- 1x Bagform (Längd 39 cm, Bredd 16 cm, Höjd 15 cm, Kapacitet 2,3 liter)
- 1x Matchande lock
- Material: Keramik (HR® Ceramic)

Användarinstruktioner

- Användning: Bakning av stort, långsträckt bröd, ciabatta, surdeg, focaccia och glutenfritt bröd
- Mikrovågssäker: Ja
- Ugnssäker: Ja, värmemotstånd upp till 270°C
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att bevara glasyrbeläggningen och förlänga livslängden
- Frysersäker: Ja
- Före användning: Smörja insidan lätt eller strö över med mjöl eller polenta för att förhindra att det fastnar
- Bakningsförfarande: Börja vid höga temperaturer (230–250°C) med lock på; ta bort locket efter 15–20 minuter för sprött skal
- Efter användning: Låt formen svalna helt innan du rengör den för att undvika värmestöt
- Rengöring: Använd inte slipande material; använd mjuka material för att skydda glasyrbeläggningen
- Lagring: Lagra när den är helt kall; undvik stora temperaturskillnader

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska lergods med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
- Torkning: Torka av produkten noggrant efter diskning och låt den torka helt innan förvaring.
- Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Förvaring: Stapla lergods försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor och skador.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, till exempel att placera direkt från frysen till en het ugn.
- Värme: Använd ugnsvantar när du hanterar varmt lergods från ugnen.
- Skadat gods: Använd inte sprucket eller avflagnande lergods – det kan vara farligt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasigt eller uttjänt lergods i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen.
- Linda skärvor i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.
- Kontakta din kommun för specifika avfallsregler i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergodset.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.