

NL Handleiding: WMF Kookpan Mini Hoog – Ø 12 cm / 1 liter – Geschikt voor alle warmtebronnen

Producttitel

WMF Kookpan Mini Hoog – Ø 12 cm / 1 liter – Geschikt voor alle warmtebronnen

Inhoud van het product

- 1x WMF Mini kookpan hoog (Diameter 12 cm, Hoogte 7,5 cm, Inhoud 1 liter)
- 1x Bijpassende roestvrijstalen deksel
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 (Cromargan®)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor kleine porties, bijgerechten en het verwarmen van sauses
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, inductie en halogeen
- Ovensbestendig tot 250 °C (zonder deksel)
- Vaatwasserbestendig: Ja (deksel in bovenste rek plaatsen)
- Stapelbaar: Ja, voor ruimtebesparing
- Verwarm de pan niet leeg om vervorming te voorkomen
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om krassen te voorkomen
- Laat de pan niet abrupt afkoelen of verwarmen om spanningsscheuren te voorkomen
- Reinig pan en deksel direct na gebruik met warm water en milde zeep
- Droog grondig af om watervlekken en aanslag te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: WMF Mini Cooking Pot High – Ø 12 cm / 1 liter – Suitable for all heat sources

Product Title

WMF Mini Cooking Pot High – Ø 12 cm / 1 liter – Suitable for all heat sources

Contents of the Product

- 1x WMF Mini cooking pot high (Diameter 12 cm, Height 7.5 cm, Capacity 1 liter)
- 1x Matching stainless steel lid
- Material: Stainless steel 18/10 (Cromargan®)

User Instructions

- Use: Ideal for small portions, side dishes and warming sauces
- Suitable for all heat sources: Gas, electric, ceramic, induction and halogen
- Oven safe up to 250 °C (without lid)
- Dishwasher safe: Yes (place lid in top rack)
- Stackable: Yes, for space saving
- Do not heat the pot empty to prevent warping
- Avoid abrasive cleaners or steel wool to prevent scratching
- Do not cool or heat the pot abruptly to prevent stress cracks
- Clean pot and lid immediately after use with warm water and mild soap
- Dry thoroughly to prevent water marks and discoloration

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WMF Mini Kochtopf Hoch – Ø 12 cm / 1 Liter – Geeignet für alle Wärmequellen

Produkttitel

WMF Mini Kochtopf Hoch – Ø 12 cm / 1 Liter – Geeignet für alle Wärmequellen

Produktinhalt

- 1x WMF Mini Kochtopf Hoch (Durchmesser 12 cm, Höhe 7,5 cm, Inhalt 1 Liter)
- 1x Passender Edelstahldeckel
- Material: Edelstahl 18/10 (Cromargan®)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal für kleine Portionen, Beilagen und zum Erwärmen von Saucen
- Geeignet für alle Wärmequellen: Gas, Elektro, Keramik, Induktion und Halogen
- Backofengeeignet bis 250 °C (ohne Deckel)
- Spülmaschinenfest: Ja (Deckel in oberes Fach stellen)
- Stapelbar: Ja, zur Platzeinsparung
- Den Topf nicht leer erhitzen, um Verformungen zu vermeiden
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle, um Kratzer zu vermeiden
- Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel, um Risse zu vermeiden
- Reinigen Sie den Topf und Deckel unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife
- Gründlich abtrocknen, um Wasserflecken und Verfärbungen zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über

eine andere Wärmequelle ragt.

- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Casserole WMF Mini Haute – Ø 12 cm / 1 litre – Adaptée à toutes les sources de chaleur

Titre du produit

Casserole WMF Mini Haute – Ø 12 cm / 1 litre – Adaptée à toutes les sources de chaleur

Contenu du produit

- 1x Casserole WMF Mini haute (Diamètre 12 cm, Hauteur 7,5 cm, Capacité 1 litre)
- 1x Couvercle en acier inoxydable assorti
- Matériau: Acier inoxydable 18/10 (Cromargan®)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour les petites portions, les accompagnements et le réchauffage de sauces
- Adapté à toutes les sources de chaleur: Gaz, électrique, céramique, induction et halogène
- Allant au four jusqu'à 250 °C (sans couvercle)
- Lave-vaisselle: Oui (placer le couvercle dans le panier supérieur)
- Empilable: Oui, pour économiser l'espace
- Ne chauffez pas la casserole à vide pour éviter les déformations
- Évitez les nettoyants abrasifs ou la laine d'acier pour éviter les rayures
- Évitez les chocs thermiques pour prévenir les fissures de tension
- Nettoyez la casserole et le couvercle immédiatement après utilisation avec de l'eau tiède et un savon doux
- Séchez complètement pour éviter les traces d'eau et les taches

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve

pas au-dessus d'une autre source de chaleur.

- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Pentola WMF Mini Alta – Ø 12 cm / 1 litro – Adatta a tutte le fonti di calore

Titolo del prodotto

Pentola WMF Mini Alta – Ø 12 cm / 1 litro – Adatta a tutte le fonti di calore

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola WMF Mini alta (Diametro 12 cm, Altezza 7,5 cm, Capacità 1 litro)
- 1x Coperchio in acciaio inossidabile abbinato
- Materiale: Acciaio inossidabile 18/10 (Cromargan®)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per piccole porzioni, contorni e riscaldamento di salse
- Adatto a tutte le fonti di calore: Gas, elettrico, ceramica, induzione e alogeno
- Idoneo al forno fino a 250 °C (senza coperchio)
- Lavabile in lavastoviglie: Sì (posizionare il coperchio nel cestello superiore)
- Impilabile: Sì, per risparmiare spazio
- Non riscaldare la pentola vuota per evitare deformazioni
- Evitare detergenti abrasivi o lana d'acciaio per prevenire graffi
- Evitare shock termici per prevenire crepe da stress
- Pulire la pentola e il coperchio immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida e sapone delicato
- Asciugare completamente per evitare macchie d'acqua e scolorimento

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detergenti abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- Stabilità: Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.

- Surriscaldamento a secco: Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Garnek WMF Mini Wysoki – Ø 12 cm / 1 litr

– Odpowiedni dla wszystkich źródeł ciepła

Tytuł produktu

Garnek WMF Mini Wysoki – Ø 12 cm / 1 litr – Odpowiedni dla wszystkich źródeł ciepła

Zawartość produktu

- 1x Garnek WMF Mini wysoki (Średnica 12 cm, Wysokość 7,5 cm, Pojemność 1 litr)
- 1x Pasujące pokrywa ze stali nierdzewnej
- Materiał: Stal nierdzewna 18/10 (Cromargan®)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do małych porcji, potraw ubocznych i ogrzewania sosów
- Odpowiednia dla wszystkich źródeł ciepła: Gaz, elektryczne, ceramiczne, indukcyjne i halogenowe
- Bezpieczna w piekarniku do 250 °C (bez pokrywy)
- Zmywalność w zmywarce: Tak (umieścić pokrywę w górnym koszyku)
- Składalna: Tak, aby zaoszczędzić miejsce
- Nie podgrzewać garnka na sucho, aby uniknąć odkształceń
- Unikać abrazywnych środków czyszczących lub stalowej wełny, aby uniknąć zadrapań
- Unikać gwałtownych zmian temperatur, aby zapobiec pęknięciom
- Czyścić garnek i pokrywę bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą i łagodnym mydłem
- Dokładnie osuszyć, aby uniknąć śladów wody i przebarwienia

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywy; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.

- Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cazuela WMF Mini Alta – Ø 12 cm / 1 litro – Apta para todas las fuentes de calor

Título del producto

Cazuela WMF Mini Alta – Ø 12 cm / 1 litro – Apta para todas las fuentes de calor

Contenido del producto

- 1x Cazuela WMF Mini alta (Diámetro 12 cm, Altura 7,5 cm, Capacidad 1 litro)
- 1x Tapa de acero inoxidable a juego
- Material: Acero inoxidable 18/10 (Cromargan®)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para pequeñas porciones, guarniciones y recalentamiento de salsas
- Apto para todas las fuentes de calor: Gas, eléctrico, cerámica, inducción y halógeno
- Apto para horno hasta 250 °C (sin tapa)
- Apto para lavavajillas: Sí (colocar la tapa en la cesta superior)
- Apilable: Sí, para ahorrar espacio
- No caliente la cazuela vacía para evitar deformaciones
- Evite limpiadores abrasivos o lana de acero para prevenir arañazos
- Evite cambios de temperatura bruscos para prevenir grietas de tensión
- Limpie la cazuela y la tapa inmediatamente después del uso con agua tibia y jabón suave
- Seque completamente para evitar marcas de agua y decoloración

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.

- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WMF Mini Kokgryta Hög – Ø 12 cm / 1 liter – Lämplig för alla värmekällor

Produkttitel

WMF Mini Kokgryta Hög – Ø 12 cm / 1 liter – Lämplig för alla värmekällor

Produktinnehåll

- 1x WMF Mini kokgryta hög (Diameter 12 cm, Höjd 7,5 cm, Innehåll 1 liter)
- 1x Matchande lock i rostfritt stål
- Material: Rostfritt stål 18/10 (Cromargan®)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för små portioner, tillbehör och uppvärmning av sauser
- Lämplig för alla värmekällor: Gas, elektrisk, keramisk, induktion och halogen
- Ugsäker upp till 250 °C (utan lock)
- Diskmaskinssäker: Ja (placera locket i övre korgen)
- Stapelbar: Ja, för utrymmessparande
- Värm inte grytan tom för att undvika förvrängning
- Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att förhindra repor
- Undvik plötsliga temperaturförändringar för att förhindra sprickbildning
- Rengör grytan och locket omedelbar efter användning med varmt vatten och mild tvål
- Torka noggrant för att undvika vattenfläckar och missfärgning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.