

Producttitel

Rosenthal Kom Mesh Wit ø 14 cm / 550 ml

Inhoud van het product

- 1x Kom (Diameter 14 cm, Inhoud 550 ml)
- Materiaal: Keramiek

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor serveren van soepen, sauzen en desserts
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Handwas aanbevolen voor optimaal onderhoud
- Niet geschikt voor magnetron
- Niet geschikt voor oven

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Drogen: Droog het product na het wassen goed af voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar de kom op een droge, schone plaats.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik: Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Hitte: Wees voorzichtig bij het hanteren van een kom met hete inhoud.
- Stabiliteit: Plaats de kom op een stabiel, vlak oppervlak om omvallen te voorkomen.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer het product af in overeenstemming met de lokale afvalscheidingsregels voor het betreffende materiaal.
- Raadpleeg uw gemeente of milieustraat voor de juiste afvoermethode.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Rosenthal Mesh Bowl White ø 14 cm / 550 ml

Contents of the Product

- 1x Bowl (Diameter 14 cm, Capacity 550 ml)
- Material: Ceramic

User Instructions

- Usage: Ideal for serving soups, sauces and desserts
- Dishwasher safe: Yes
- Hand washing recommended for optimal care
- Not microwave safe
- Not oven safe

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or scouring pads that may damage the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing before storing.
- Storage: Store the bowl in a dry, clean place.

Safety Instructions

- Use: Inspect the product for damage before each use. Do not use the product if it is damaged.
- Heat: Take care when handling a bowl containing hot contents.
- Stability: Place the bowl on a stable, flat surface to prevent tipping.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste separation rules for the relevant material.
- Consult your local authority or recycling centre for the appropriate disposal method.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Rosenthal Mesh Schüssel Weiß ø 14 cm / 550 ml

Produkttitel

Rosenthal Mesh Schüssel Weiß ø 14 cm / 550 ml

Produktinhalt

- 1x Schüssel (Durchmesser 14 cm, Fassungsvermögen 550 ml)
- Material: Keramik

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Servieren von Suppen, Saucen und Desserts
- Spülmaschinenfest: Ja
- Handwäsche empfohlen für optimale Pflege
- Nicht mikrowellengeeignet
- Nicht ofengeeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, die die Oberfläche beschädigen können.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gut abtrocknen, bevor es aufbewahrt wird.
- Aufbewahrung: Die Schüssel an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Verwendung: Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Wärme: Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit einer Schüssel mit heißem Inhalt.
- Stabilität: Stellen Sie die Schüssel auf eine stabile, ebene Fläche, um ein Umkippen zu verhindern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfalltrennungsvorschriften für das betreffende Material.
- Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder den lokalen Wertstoffhof für die geeignete Entsorgungsmethode.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Bol Rosenthal Mesh Blanc ø 14 cm / 550 ml

Titre du produit

Bol Rosenthal Mesh Blanc ø 14 cm / 550 ml

Contenu du produit

- 1x Bol (Diamètre 14 cm, Capacité 550 ml)
- Matériau: Céramique

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour servir des soupes, sauces et desserts
- Lave-vaisselle: Oui
- Lavage à la main recommandé pour un entretien optimal
- Non adapté au micro-ondes
- Non adapté au four

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez avec de l'eau chaude et un détergent doux. Évitez les nettoyants abrasifs ou les tampons à récurer qui pourraient endommager la surface.
- Séchage : Séchez soigneusement le produit après le lavage avant de le ranger.
- Rangement : Conservez le bol dans un endroit sec et propre.

Consignes de sécurité

- Utilisation : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Chaleur : Soyez prudent lors de la manipulation d'un bol contenant des aliments chauds.
- Stabilité : Posez le bol sur une surface stable et plane pour éviter qu'il ne se renverse.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux règles locales de tri des déchets pour le matériau concerné.
- Consultez votre municipalité ou déchèterie pour connaître la méthode d'élimination appropriée.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Ciotola Rosenthal Mesh Bianca ø 14 cm / 550 ml

Titolo del prodotto

Ciotola Rosenthal Mesh Bianca ø 14 cm / 550 ml

Contenuto del prodotto

- 1x Ciotola (Diametro 14 cm, Capacità 550 ml)
- Materiale: Ceramica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per servire zuppe, salse e dessert
- Lavastoviglie: Sì
- Lavaggio a mano consigliato per una cura ottimale
- Non adatto al microonde
- Non adatto al forno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detersivi abrasivi o pagliette che potrebbero danneggiare la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio prima di riporlo.
- Conservazione: Conservare la ciotola in un luogo asciutto e pulito.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzo: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Calore: Prestare attenzione quando si maneggia una ciotola con contenuto caldo.
- Stabilità: Posizionare la ciotola su una superficie stabile e piana per evitare che si rovesci.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le norme locali di raccolta differenziata per il materiale in questione.
- Consultare il comune o il centro di raccolta locale per il metodo di smaltimento appropriato.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Miska Rosenthal Mesh Biała ø 14 cm / 550 ml

Tytuł produktu

Miska Rosenthal Mesh Biała ø 14 cm / 550 ml

Zawartość produktu

- 1x Miska (Średnica 14 cm, Pojemność 550 ml)
- Materiał: Ceramika

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do podawania zup, sosów i deserów
- Zmywarko-bezpieczna: Tak
- Zalecane mycie ręczne w celu optymalnej pielęgnacji
- Nie nadaje się do mikrofalówki
- Nie nadaje się do piekarnika

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Unikać środków ściernych lub druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie wysuszyć produkt przed przechowywaniem.
- Przechowywanie: Przechowywać miskę w suchym, czystym miejscu.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Użytkowanie: Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ciepło: Zachowaj ostrożność podczas obsługi miski z gorącą zawartością.
- Stabilność: Ustaw miskę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów dla danego materiału.
- Skontaktuj się z lokalną gminą lub punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o właściwej metodzie utylizacji.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cuenco Rosenthal Mesh Blanco ø 14 cm / 550 ml

Título del producto

Cuenco Rosenthal Mesh Blanco ø 14 cm / 550 ml

Contenido del producto

- 1x Cuenco (Diámetro 14 cm, Capacidad 550 ml)
- Material: Cerámica

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para servir sopas, salsas y postres
- Apto para lavavajillas: Sí
- Se recomienda lavar a mano para un cuidado óptimo
- No apto para microondas
- No apto para horno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua tibia y un detergente suave. Evite los limpiadores abrasivos o estropajos que puedan dañar la superficie.
- Secado: Seque bien el producto después de lavarlo antes de guardarlo.
- Almacenamiento: Guarde el cuenco en un lugar seco y limpio.

Instrucciones de seguridad

- Uso: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar posibles daños. No utilice el producto si está dañado.
- Calor: Tenga cuidado al manipular un cuenco con contenido caliente.
- Estabilidad: Coloque el cuenco sobre una superficie estable y plana para evitar que vuelque.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche el producto de acuerdo con las normas locales de separación de residuos para el material correspondiente.
- Consulte a su ayuntamiento o punto limpio para conocer el método de eliminación adecuado.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Rosenthal Mesh Skål Vit ø 14 cm / 550 ml

Produktinnehåll

- 1x Skål (Diameter 14 cm, Kapacitet 550 ml)
- Material: Keramik

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för servering av soppor, såser och efterrätter
- Diskmaskinsäker: Ja
- Handtvätt rekommenderas för optimal skötsel
- Inte mikrovågssäker
- Inte ugnssäker

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller skursvampar som kan skada ytan.
- Torkning: Torka produkten noggrant efter diskning innan den förvaras.
- Förvaring: Förvara skålen på en torr, ren plats.

Säkerhetsinstruktioner

- Användning: Kontrollera produkten för skador före varje användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Värme: Var försiktig vid hantering av en skål med varmt innehåll.
- Stabilitet: Placera skålen på en stabil, plan yta för att förhindra att den välter.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för avfallssortering för det aktuella materialet.
- Kontakta din kommun eller återvinningscentral för lämplig avfallshanteringsmetod.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.