

NL Handleiding: KitchenAid Torenrasp Core – Roestvrij Staal – Zwart

Producttitel

KitchenAid Torenrasp Core – Roestvrij Staal – Zwart

Inhoud van het product

- 1x KitchenAid Torenrasp Core (Breedte 130 mm, Hoogte 270 mm, Totale lengte 165 mm, Gewicht 458 g) met vier raspoppervlakken (grof, medium, fijn, plakjes)
- 1x Vershoudbakje (Inhoud 473 ml, met maatmarkeringen)
- Materiaal: Roestvrij staal (raspoppervlakken), kunststof (opvangbakje en voet)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het raspen van kaas (Parmezaan, jonge kaas, oude kaas), chocolade, citroenschil, nootmuskaat, aardappelen, courgette, appel en het snijden van dunne plakjes groenten
- Raspoppervlakken: Vier zijden – grof, medium, fijn en plakjes; draai naar het gewenste oppervlak voor gebruik
- Opvangbakje: Plaats het opvangbakje onder de rasp tijdens gebruik om ingrediënten op te vangen; bakje is voorzien van maatmarkeringen (½ kop t/m 2 kopjes en ml-equivalenten)
- Stabiliteit: Zachte voet aan de onderkant zorgt voor grip op het aanrecht of snijplank tijdens gebruik
- Bewaren: Deksel op het opvangbakje plaatsen en direct in de koelkast bewaren
- Vaatwasserbestendig: Ja – rasp en opvangbakje zijn volledig vaatwasserbestendig
- Scherpe randen: De raspoppervlakken zijn scherp; houd vingers van de raspbladen af en gebruik voorzichtigheid bij het hanteren

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: KitchenAid Box Grater Core – Stainless Steel – Black

Product Title

KitchenAid Box Grater Core – Stainless Steel – Black

Contents of the Product

- 1x KitchenAid Box Grater Core (Width 130 mm, Height 270 mm, Total length 165 mm, Weight 458 g) with four grating surfaces (coarse, medium, fine, slicing)
- 1x Storage container (Capacity 473 ml, with measurement markings)
- Material: Stainless steel (grating surfaces), plastic (container and base)

User Instructions

- Use: Ideal for grating cheese (Parmesan, young cheese, aged cheese), chocolate, citrus zest, nutmeg, potatoes, courgette, apple and slicing thin vegetable rounds
- Grating surfaces: Four sides – coarse, medium, fine and slicing; rotate to the desired surface before use
- Catch container: Place the catch container underneath the grater during use to collect ingredients; container features measurement markings (½ cup to 2 cups and ml equivalents)
- Stability: Soft base foot provides grip on the countertop or cutting board during use
- Storage: Place the lid on the container and store directly in the refrigerator
- Dishwasher safe: Yes – grater and container are fully dishwasher safe
- Sharp edges: Grating surfaces are sharp; keep fingers away from the blades and handle with care

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: KitchenAid Turm-Reibe Core – Edelstahl – Schwarz

Produkttitel

KitchenAid Turm-Reibe Core – Edelstahl – Schwarz

Produktinhalt

- 1x KitchenAid Turm-Reibe Core (Breite 130 mm, Höhe 270 mm, Gesamtlänge 165 mm, Gewicht 458 g) mit vier Reibflächen (grob, mittel, fein, Hobel)
- 1x Frischhaltebehälter (Inhalt 473 ml, mit Maßmarkierungen)
- Material: Edelstahl (Reibflächen), Kunststoff (Behälter und Fuß)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Reiben von Käse (Parmesan, Junger Käse, Hartkäse), Schokolade, Zitruschale, Muskatnuss, Kartoffeln, Zucchini, Äpfeln sowie zum Hobeln dünner Gemüsescheiben
- Reibflächen: Vier Seiten – grob, mittel, fein und Hobel; vor der Verwendung zur gewünschten Fläche drehen
- Auffangbehälter: Behälter während des Gebrauchs unter die Reibe stellen; Behälter mit Maßmarkierungen (½ Tasse bis 2 Tassen und ml-Angaben)
- Stabilität: Weicher Standfuß sorgt für rutschfesten Halt auf der Arbeitsfläche oder dem Schneidebrett
- Aufbewahrung: Deckel auf den Behälter setzen und direkt im Kühlschrank aufbewahren
- Spülmaschinenfest: Ja – Reibe und Behälter sind vollständig spülmaschinenfest
- Scharfe Kanten: Reibflächen sind scharf; Finger von den Klingen fernhalten und vorsichtig handhaben

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: KitchenAid Râpe Tour Core – Acier Inoxydable – Noir

Titre du produit

KitchenAid Râpe Tour Core – Acier Inoxydable – Noir

Contenu du produit

- 1x KitchenAid Râpe Tour Core (Largeur 130 mm, Hauteur 270 mm, Longueur totale 165 mm, Poids 458 g) avec quatre surfaces de râpage (grossier, moyen, fin, tranches)
- 1x Récipient de conservation (Contenance 473 ml, avec graduations)
- Matériau : Acier inoxydable (surfaces de râpage), plastique (récipient et base)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour râper du fromage (parmesan, fromage frais, fromage affiné), du chocolat, des zestes d'agrumes, de la muscade, des pommes de terre, des courgettes, des pommes et pour trancher finement des légumes
- Surfaces de râpage : Quatre faces – grossier, moyen, fin et tranches ; tourner vers la surface souhaitée avant utilisation
- Récipient collecteur : Placer le récipient sous la râpe pendant l'utilisation pour recueillir les ingrédients ; récipient avec graduations (1/2 tasse à 2 tasses et équivalents en ml)
- Stabilité : Base souple antidérapante pour une prise ferme sur le plan de travail ou la planche à découper
- Conservation : Placer le couvercle sur le récipient et conserver directement au réfrigérateur
- Compatibilité lave-vaisselle : Oui – râpe et récipient sont entièrement compatibles lave-vaisselle
- Bords tranchants : Les surfaces de râpage sont tranchantes ; tenir les doigts éloignés des lames et manipuler avec précaution

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: KitchenAid Grattugia a Torre Core – Acciaio Inossidabile – Nero

Titolo del prodotto

KitchenAid Grattugia a Torre Core – Acciaio Inossidabile – Nero

Contenuto del prodotto

- 1x KitchenAid Grattugia a Torre Core (Larghezza 130 mm, Altezza 270 mm, Lunghezza totale 165 mm, Peso 458 g) con quattro superfici di grattugia (grosso, medio, fine, affettare)
- 1x Contenitore ermetico (Capacità 473 ml, con indicazioni di misura)
- Materiale: Acciaio inossidabile (superfici di grattugia), plastica (contenitore e base)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per grattugiare formaggio (Parmigiano, formaggio fresco, formaggio stagionato), cioccolato, scorza di agrumi, noce moscata, patate, zucchine, mele e per affettare verdure a fette sottili
- Superfici di grattugia: Quattro lati – grosso, medio, fine e affettare; ruotare verso la superficie desiderata prima dell'uso
- Contenitore raccogli-ingredienti: Posizionare il contenitore sotto la grattugia durante l'uso; contenitore con indicazioni di misura (da ½ tazza a 2 tazze ed equivalenti in ml)
- Stabilità: Base morbida antiscivolo per una presa salda sul piano di lavoro o sul tagliere
- Conservazione: Applicare il coperchio al contenitore e riporre direttamente in frigorifero
- Adatto alla lavastoviglie: Sì – grattugia e contenitore sono completamente adatti alla lavastoviglie
- Bordi taglienti: Le superfici di grattugia sono affilate; tenere le dita lontane dalle lame e maneggiare con cura

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: KitchenAid Tarka Wieżowa Core – Stal Nierdzewna – Czarna

Tytuł produktu

KitchenAid Tarka Wieżowa Core – Stal Nierdzewna – Czarna

Zawartość produktu

- 1x KitchenAid Tarka Wieżowa Core (Szerokość 130 mm, Wysokość 270 mm, Całkowita długość 165 mm, Waga 458 g) z czterema powierzchniami do tarcia (gruby, średni, drobny, plastry)
- 1x Pojemnik do przechowywania (Pojemność 473 ml, z oznaczeniami miary)
- Materiał: Stal nierdzewna (powierzchnie do tarcia), tworzywo sztuczne (pojemnik i podstawa)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do tarcia sera (parmezan, ser młody, ser dojrzwały), czekolady, skórki cytrusowej, gałki muszkatołowej, ziemniaków, cukinii, jabłek oraz do krojenia warzyw w cienkie plasterki
- Powierzchnie do tarcia: Cztery strony – gruby, średni, drobny i plasterki; przed użyciem obrócić do żądanej powierzchni
- Pojemnik zbiorczy: Umieść pojemnik pod tarką podczas użytkowania, aby zbierać składniki; pojemnik z oznaczeniami miary (od ½ szklanki do 2 szklanek oraz odpowiedniki w ml)
- Stabilność: Miękka podstawa zapewnia pewny chwyt na blacie lub desce do krojenia podczas użytkowania
- Przechowywanie: Nałożyć pokrywkę na pojemnik i przechowywać bezpośrednio w lodówce
- Nadaje się do zmywarki: Tak – tarka i pojemnik są w pełni odporne na mycie w zmywarce
- Ostre krawędzie: Powierzchnie do tarcia są ostre; trzymać palce z dala od ostrzy i obchodzić się ostrożnie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: KitchenAid Rallador Torre Core – Acero Inoxidable – Negro

Título del producto

KitchenAid Rallador Torre Core – Acero Inoxidable – Negro

Contenido del producto

- 1x KitchenAid Rallador Torre Core (Ancho 130 mm, Alto 270 mm, Longitud total 165 mm, Peso 458 g) con cuatro superficies de rallado (grueso, medio, fino, láminas)
- 1x Recipiente hermético (Capacidad 473 ml, con marcas de medición)
- Material: Acero inoxidable (superficies de rallado), plástico (recipiente y base)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para rallar queso (parmesano, queso tierno, queso curado), chocolate, ralladura de cítricos, nuez moscada, patatas, calabacín, manzana y para cortar verduras en láminas finas
- Superficies de rallado: Cuatro lados – grueso, medio, fino y láminas; girar hacia la superficie deseada antes de usar
- Recipiente recolector: Colocar el recipiente bajo el rallador durante el uso para recoger los ingredientes; recipiente con marcas de medición (de ½ taza a 2 tazas y equivalentes en ml)
- Estabilidad: Base blanda antideslizante para un agarre firme sobre la encimera o tabla de cortar
- Almacenamiento: Colocar la tapa sobre el recipiente y guardar directamente en el frigorífico
- Apto para lavavajillas: Sí – el rallador y el recipiente son completamente aptos para lavavajillas
- Bordos afilados: Las superficies de rallado son afiladas; mantener los dedos alejados de las cuchillas y manipular con precaución

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordos cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: KitchenAid Tornrivjärn Core – Rostfritt Stål – Svart

Produkttitel

KitchenAid Tornrivjärn Core – Rostfritt Stål – Svart

Produktinnehåll

- 1x KitchenAid Tornrivjärn Core (Bredd 130 mm, Höjd 270 mm, Total längd 165 mm, Vikt 458 g) med fyra rivytor (grovt, medium, fint, skivor)
- 1x Förvaringsbehållare (Volym 473 ml, med måttmarkeringar)
- Material: Rostfritt stål (rivytor), plast (behållare och fot)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för rivning av ost (parmesan, färskost, lagrad ost), choklad, citrusskal, muskot, potatis, zucchini, äpple samt för skivning av grönsaker i tunna skivor
- Rivytor: Fyra sidor – grovt, medium, fint och skivning; rotera till önskad yta innan användning
- Uppsamlingsbehållare: Placera behållaren under rivjärnet under användning för att samla upp ingredienser; behållare med måttmarkeringar (½ kopp till 2 koppar och ml-ekvivalenter)
- Stabilitet: Mjuk fot ger stadigt grepp mot bänkskivan eller skärbrädan under användning
- Förvaring: Sätt på locket och förvara direkt i kylskåpet
- Diskmaskinsäker: Ja – rivjärn och behållare är helt diskmaskinsäkra
- Vassa kanter: Rivytorna är vassa; håll fingrarna borta från bladen och hantera varsamt

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallsrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.