

# **NL Handleiding: Cosy & Trendy Dunschiller Delish - Recht - RVS Zwart**

## **Producttitel**

Cosy & Trendy Dunschiller Delish - Recht - RVS Zwart

## **Inhoud van het product**

- 1x Dunschiller (Lengte 14 cm)
- Mes: Roestvrij staal
- Handvat: Kunststof

## **Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Geschikt voor het schillen van aardappelen, wortels, komkommer, appels en ander schilbaar fruit en groenten
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en direct afdrogen aanbevolen voor optimale levensduur en scherpte
- Onderhoud: Maak direct na gebruik schoon onder warm water en droog af om roestvorming te voorkomen
- Waarschuwing: Gebruik niet op zeer harde of bevroren producten en vermijd scherpe stoten op het mes
- Veiligheidsinstructie: Houd buiten bereik van kinderen vanwege het scherpe mes

## **Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

## **Veiligheidsinstructies**

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

## **Leeftijdrestricties**

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## **Instructies voor verwijdering**

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

## **Waarschuwingen**

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **EN** User Manual: Cosy & Trendy Delish Vegetable Peeler - Straight - Stainless Steel Black

## **Product Title**

Cosy & Trendy Delish Vegetable Peeler - Straight - Stainless Steel Black

## **Contents of the Product**

- 1x Vegetable Peeler (Length 14 cm)
- Blade: Stainless Steel
- Handle: Plastic

## **User Instructions**

- Use: Ideal for peeling potatoes, carrots, cucumbers, apples and other peelable fruits and vegetables
- Dishwasher-safe: Yes, but hand washing with warm water and immediate drying recommended to maintain blade sharpness and durability
- Maintenance: Clean immediately after use under warm water and dry to prevent rust and discoloration
- Warning: Do not use on very hard or frozen products and avoid sharp impacts that could damage the blade
- Safety instruction: Keep out of reach of children due to sharp blade

## **Maintenance and Cleaning Instructions**

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

## **Safety Instructions**

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

## **Age Restrictions**

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

## **Disposal Instructions**

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.

- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

## **Warnings**

- **P103:** Read label/these instructions before use.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# **DE** Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Delish Schäler - Gerade - Edelstahl Schwarz

## **Produkttitel**

Cosy & Trendy Delish Schäler - Gerade - Edelstahl Schwarz

## **Produktinhalt**

- 1x Schäler (Länge 14 cm)
- Klinge: Edelstahl
- Griff: Kunststoff

## **Benutzeranleitung**

- Verwendung: Ideal zum Schälen von Kartoffeln, Karotten, Gurken, Äpfeln und anderen schälbarem Obst und Gemüse
- Spülmaschinenfest: Ja, jedoch Handwäsche mit warmem Wasser und sofortiges Trocknen empfohlen, um Schärfe und Haltbarkeit zu bewahren
- Wartung: Unmittelbar nach Gebrauch unter warmem Wasser reinigen und trocknen, um Rostbildung zu vermeiden
- Warnung: Nicht auf sehr harten oder gefrorenen Produkten verwenden und scharfe Stöße vermeiden, die die Klinge beschädigen könnten
- Sicherheitshinweis: Aufgrund der scharfen Klinge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

## **Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

## **Sicherheitshinweise**

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

## **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

## Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

## Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# **FR** Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Épluche-légumes Delish - Droit - Acier Inoxydable Noir

## **Titre du produit**

Cosy & Trendy Épluche-légumes Delish - Droit - Acier Inoxydable Noir

## **Contenu du produit**

- 1x Épluche-légumes (Longueur 14 cm)
- Lame: Acier inoxydable
- Manche: Plastique

## **Instructions d'utilisation**

- Utilisation: Idéal pour éplucher les pommes de terre, carottes, concombres, pommes et autres fruits et légumes pelables
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main à l'eau tiède et séchage immédiat recommandé pour maintenir la netteté et la durabilité
- Entretien: Nettoyez immédiatement après utilisation à l'eau tiède et séchez pour prévenir la rouille et les dépôts
- Avertissement: Ne pas utiliser sur des produits très durs ou congelés et éviter les chocs qui pourraient endommager la lame
- Consigne de sécurité: Tenir hors de portée des enfants en raison de la lame tranchante

## **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyeur pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

## **Consignes de sécurité**

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

## **Restrictions d'âge**

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

## **Instructions d'élimination**

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

## **Avertissements**

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **IT** Manuale d'uso: Cosy & Trendy Pelapatate Delish - Dritto - Acciaio Inossidabile Nero

## **Titolo del prodotto**

Cosy & Trendy Pelapatate Delish - Dritto - Acciaio Inossidabile Nero

## **Contenuto del prodotto**

- 1x Pelapatate (Lunghezza 14 cm)
- Lama: Acciaio inossidabile
- Manico: Plastica

## **Istruzioni per l'uso**

- Uso: Ideale per sbucciare patate, carote, cetrioli, mele e altri frutti e verdure sbucciabili
- Lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano con acqua tiepida e l'asciugatura immediata sono consigliati per mantenere l'affilatura e la durabilità
- Manutenzione: Pulire immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida e asciugare per prevenire ruggine e depositi
- Avvertenza: Non utilizzare su prodotti molto duri o congelati ed evitare urti che potrebbero danneggiare la lama
- Istruzione di sicurezza: Tenere lontano dalla portata dei bambini a causa della lama affilata

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

## **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

## **Istruzioni per lo smaltimento**

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

## **Avvertenze**

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL** Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Obieraczka Delish - Prosta - Stal Nierdzewna Czarna

## **Tytuł produktu**

Cosy & Trendy Obieraczka Delish - Prosta - Stal Nierdzewna Czarna

## **Zawartość produktu**

- 1x Obieraczka (Długość 14 cm)
- Ostrze: Stal nierdzewna
- Uchwyt: Tworzywo sztuczne

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Idealna do obierania ziemniaków, marchewki, ogórków, jabłek i innych warzyw i owoców do obierania
- Zmywalka: Tak, jednak mycie ręczne w ciepłej wodzie i natychmiastowe osuszenie jest zalecane w celu utrzymania ostrości i trwałości
- Konserwacja: Myj natychmiast po użyciu w ciepłej wodzie i osusz, aby zapobiec rdzawieniu i osadzaniu się
- Ostrzeżenie: Nie używaj na bardzo twardych lub zamrożonych produktach i unikaj silnych uderzeń, które mogą uszkodzić ostrze
- Instrukcja bezpieczeństwa: Przechowywać poza zasięgiem dzieci z powodu ostrego ostrza

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

## **Ograniczenia wiekowe**

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

## Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# **ES** Manual de usuario: Cosy & Trendy Pelador Delish - Recto - Acero Inoxidable Negro

## **Título del producto**

Cosy & Trendy Pelador Delish - Recto - Acero Inoxidable Negro

## **Contenido del producto**

- 1x Pelador (Largo 14 cm)
- Cuchilla: Acero inoxidable
- Mango: Plástico

## **Instrucciones de uso**

- Uso: Ideal para pelar papas, zanahorias, pepinos, manzanas y otras frutas y verduras pelables
- Lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavar a mano con agua tibia y secar inmediatamente para mantener la afilado y durabilidad
- Mantenimiento: Limpie inmediatamente después de usar con agua tibia y seque para prevenir óxido y manchas
- Advertencia: No usar en productos muy duros o congelados y evitar golpes fuertes que puedan dañar la cuchilla
- Instrucción de seguridad: Manténgase fuera del alcance de los niños debido a la cuchilla afilada

## **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

## **Instrucciones de seguridad**

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

## **Restricciones de edad**

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## **Instrucciones de eliminación**

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

## **Advertencias**

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# **sv** Bruksanvisning: Cosy & Trendy Delish Skalare - Rak - Rostfritt stål Svart

## **Produkttitel**

Cosy & Trendy Delish Skalare - Rak - Rostfritt stål Svart

## **Produktinnehåll**

- 1x Skalare (Längd 14 cm)
- Blad: Rostfritt stål
- Handtag: Plast

## **Användarinstruktioner**

- Användning: Idealisk för att skala potatis, morötter, gurkor, äpplen och annat skalbart frukt och grönsaker
- Diskmaskin: Ja, men handtvätt i varmt vatten och omedelbar torkning rekommenderas för att bibehålla skärpa och hållbarhet
- Underhåll: Rengör omedelbar efter användning under varmt vatten och torka för att förhindra rostbildning
- Varning: Använd inte på mycket hårda eller frysda produkter och undvik skarpa slag som kan skada bladet
- Säkerhetsinstruktion: Håll utom räckhåll för barn på grund av det skarpa bladet

## **Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

## **Säkerhetsinstruktioner**

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

## **Åldersbegränsningar**

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

## **Avfallsinstruktioner**

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallsrot eller återvinningscentral.

- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

## **Varningar**

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*