

NL Handleiding: Ghidini Multifunctionele Mandoline / Groentesnijder met Opvangbak

Producttitel

Ghidini Multifunctionele Mandoline / Groentesnijder met Opvangbak

Inhoud van het product

- 1x Ghidini Multifunctionele Mandoline (Lengte 288 mm, Breedte 130 mm, Hoogte 145 mm, Gewicht 945 gram)
- 7x Opzetstuk (fijne rasp, grove rasp, fijne juliennesnijder, juliennesnijder, blokjessnijder 1x1 cm, blokjessnijder 1,6x1,6 cm, groenteschaaf)
- 1x Opvangbak met deksel
- 1x Reinigingskam
- Materiaal: Kunststof frame, RVS snijvlakken

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het snijden, raspen, julienne snijden en in blokjes snijden van groenten en fruit
- Opzetstukken: Selecteer het gewenste opzetstuk en bevestig dit op de mandoline vóór gebruik
- Veiligheid: De snijvlakken zijn extreem scherp; gebruik altijd de meegeleverde handhouder of snijhandschoenen bij het bedienen
- Reinigen: Handwas aanbevolen; gebruik de meegeleverde reinigingskam om de roosters veilig te reinigen; nooit met blote handen over de snijvlakken wrijven
- Bewaren: Gesneden groenten kunnen direct in de opvangbak worden bewaard; deksel plaatsen en in de koelkast zetten
- Opzetstukken bewaren: Opzetstukken kunnen in de opvangbak worden opgeborgen
- Niet geschikt voor: Het snijden van zeer harde producten zoals bevroren voedsel of bot

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.

- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Ghidini Multifunctional Mandoline / Vegetable Slicer with Catching Bowl

Product Title

Ghidini Multifunctional Mandoline / Vegetable Slicer with Catching Bowl

Contents of the Product

- 1x Ghidini Multifunctional Mandoline (Length 288 mm, Width 130 mm, Height 145 mm, Weight 945 g)
- 7x Attachment (fine grater, coarse grater, fine julienne cutter, julienne cutter, cube cutter 1x1 cm, cube cutter 1.6x1.6 cm, vegetable slicer)
- 1x Catching bowl with lid
- 1x Cleaning brush
- Material: Plastic frame, stainless steel cutting surfaces

User Instructions

- Use: Suitable for slicing, grating, julienne cutting and dicing vegetables and fruit
- Attachments: Select the desired attachment and secure it to the mandoline before use
- Safety: The cutting surfaces are extremely sharp; always use the included hand guard or cut-resistant gloves when operating
- Cleaning: Hand wash recommended; use the included cleaning brush to safely clean the grids; never rub bare hands across the cutting surfaces
- Storage of cut produce: Cut vegetables can be stored directly in the catching bowl; place the lid on and refrigerate
- Attachment storage: Attachments can be stored inside the catching bowl
- Not suitable for: Cutting very hard products such as frozen food or bone

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.

- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Ghidini Multifunktionale Mandoline / Gemüsehobel mit Auffangbehälter

Produkttitel

Ghidini Multifunktionale Mandoline / Gemüsehobel mit Auffangbehälter

Produktinhalt

- 1x Ghidini Multifunktionale Mandoline (Länge 288 mm, Breite 130 mm, Höhe 145 mm, Gewicht 945 g)
- 7x Aufsatz (Feinreibe, Grobreibe, Fein-Julienne-Schneider, Julienne-Schneider, Würfelschneider 1x1 cm, Würfelschneider 1,6x1,6 cm, Gemüsehobel)
- 1x Auffangbehälter mit Deckel
- 1x Reinigungsbürste
- Material: Kunststoffrahmen, Schneidflächen aus Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Schneiden, Reiben, Julienne-Schneiden und Würfeln von Gemüse und Obst
- Aufsätze: Gewünschten Aufsatz auswählen und vor der Benutzung an der Mandoline befestigen
- Sicherheit: Die Schneidflächen sind extrem scharf; beim Bedienen stets den mitgelieferten Handschutz oder schnittfeste Handschuhe verwenden
- Reinigung: Handwäsche empfohlen; die mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden, um die Gitter sicher zu reinigen; niemals mit bloßen Händen über die Schneidflächen reiben
- Aufbewahrung von Schnittgut: Geschnittenes Gemüse kann direkt im Auffangbehälter aufbewahrt werden; Deckel aufsetzen und im Kühlschrank lagern
- Aufbewahrung der Aufsätze: Aufsätze können im Auffangbehälter aufbewahrt werden
- Nicht geeignet für: Das Schneiden sehr harter Produkte wie gefrorene Lebensmittel oder Knochen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.

- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- Beschädigung: Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- Hygiene: Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Ghidini Mandoline Multifonctionnelle / Coupe-Légumes avec Bac de Récupération

Titre du produit

Ghidini Mandoline Multifonctionnelle / Coupe-Légumes avec Bac de Récupération

Contenu du produit

- 1x Ghidini Mandoline Multifonctionnelle (Longueur 288 mm, Largeur 130 mm, Hauteur 145 mm, Poids 945 g)
- 7x Accessoire (râpe fine, râpe grosse, coupe-julienne fin, coupe-julienne, coupe-dés 1x1 cm, coupe-dés 1,6x1,6 cm, tranche-légumes)
- 1x Bac de récupération avec couvercle
- 1x Brosse de nettoyage
- Matériau : Cadre en plastique, surfaces de coupe en acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour trancher, râper, couper en julienne et en dés les légumes et les fruits
- Accessoires : Sélectionner l'accessoire souhaité et le fixer sur la mandoline avant utilisation
- Sécurité : Les surfaces de coupe sont extrêmement tranchantes ; toujours utiliser le protège-main fourni ou des gants anti-coupures lors de l'utilisation
- Nettoyage : Lavage à la main recommandé ; utiliser la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer les grilles en toute sécurité ; ne jamais frotter les surfaces de coupe avec les mains nues
- Conservation des légumes coupés : Les légumes coupés peuvent être conservés directement dans le bac de récupération ; placer le couvercle et mettre au réfrigérateur
- Rangement des accessoires : Les accessoires peuvent être rangés dans le bac de récupération
- Ne pas utiliser pour : Couper des produits très durs tels que des aliments congelés ou des os

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.

- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- Dommages : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- Hygiène : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Ghidini Mandolina Multifunzionale / Affettatrice per Verdure con Contenitore

Titolo del prodotto

Ghidini Mandolina Multifunzionale / Affettatrice per Verdure con Contenitore

Contenuto del prodotto

- 1x Ghidini Mandolina Multifunzionale (Lunghezza 288 mm, Larghezza 130 mm, Altezza 145 mm, Peso 945 g)
- 7x Accessorio (grattugia fine, grattugia grossa, tagliajulienne fine, tagliajulienne, tagliablocchetti 1x1 cm, tagliablocchetti 1,6x1,6 cm, affettatrice per verdure)
- 1x Contenitore con coperchio
- 1x Spazzola per la pulizia
- Materiale: Telaio in plastica, superfici di taglio in acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per affettare, grattugiare, tagliare alla julienne e a dadini verdure e frutta
- Accessori: Selezionare l'accessorio desiderato e fissarlo alla mandolina prima dell'uso
- Sicurezza: Le superfici di taglio sono estremamente affilate; utilizzare sempre il paracolpi incluso o guanti antitaglio durante l'uso
- Pulizia: Si consiglia il lavaggio a mano; utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per pulire le griglie in modo sicuro; non strofinare mai le superfici di taglio con le mani nude
- Conservazione degli alimenti tagliati: Le verdure tagliate possono essere conservate direttamente nel contenitore; applicare il coperchio e riporre in frigorifero
- Conservazione degli accessori: Gli accessori possono essere riposti nel contenitore
- Non adatto per: Tagliare prodotti molto duri come alimenti congelati o ossa

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- **Fonti di calore:** Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- **Scolorimento:** La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- **Danni:** Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Ghidini Wielofunkcyjna Mandolina / Krajarka do Warzyw z Pojemnikiem

Tytuł produktu

Ghidini Wielofunkcyjna Mandolina / Krajarka do Warzyw z Pojemnikiem

Zawartość produktu

- 1x Ghidini Wielofunkcyjna Mandolina (Długość 288 mm, Szerokość 130 mm, Wysokość 145 mm, Waga 945 g)
- 7x Nakładka (drobna tarka, gruba tarka, drobna krajarka julienne, krajarka julienne, krajarka w kostkę 1x1 cm, krajarka w kostkę 1,6x1,6 cm, szatkownica do warzyw)
- 1x Pojemnik z pokrywką
- 1x Szczotka do czyszczenia
- Materiał: Rama z tworzywa sztucznego, powierzchnie tnące ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiednia do krojenia, tarcia, cięcia w julienne i w kostkę warzyw i owoców
- Nakładki: Wybrać żadaną nakładkę i przymocować ją do mandoliny przed użyciem
- Bezpieczeństwo: Powierzchnie tnące są niezwykle ostre; podczas użytkowania zawsze używać dołączonej osłony dłoni lub rękawic odpornych na przecięcia
- Czyszczenie: Zalecane mycie ręczne; używać dołączonej szczotki do czyszczenia, aby bezpiecznie czyścić siatki; nigdy nie przecierać powierzchni tnących gołymi rękami
- Przechowywanie pokrojonych warzyw: Pokrojone warzywa można przechowywać bezpośrednio w pojemniku; założyć pokrywkę i wstawić do lodówki
- Przechowywanie nakładek: Nakładki można przechowywać w pojemniku
- Nieodpowiednia do: Krojenia bardzo twardych produktów, takich jak mrożona żywność lub kości

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.

- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Ghidini Mandolina Multifuncional / Cortador de Verduras con Recipiente Colector

Título del producto

Ghidini Mandolina Multifuncional / Cortador de Verduras con Recipiente Colector

Contenido del producto

- 1x Ghidini Mandolina Multifuncional (Longitud 288 mm, Anchura 130 mm, Altura 145 mm, Peso 945 g)
- 7x Accesorio (rallador fino, rallador grueso, cortador juliana fino, cortador juliana, cortador en dados 1x1 cm, cortador en dados 1,6x1,6 cm, cortador de verduras)
- 1x Recipiente colector con tapa
- 1x Cepillo de limpieza
- Material: Armazón de plástico, superficies de corte de acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para cortar, rallar, cortar en juliana y en dados verduras y frutas
- Accesorios: Seleccionar el accesorio deseado y fijarlo a la mandolina antes de su uso
- Seguridad: Las superficies de corte son extremadamente afiladas; utilizar siempre el protector de mano incluido o guantes anticorte durante el uso
- Limpieza: Se recomienda el lavado a mano; utilizar el cepillo de limpieza incluido para limpiar las rejillas de forma segura; nunca frotar las superficies de corte con las manos desnudas
- Conservación de los alimentos cortados: Las verduras cortadas pueden conservarse directamente en el recipiente colector; colocar la tapa y refrigerar
- Almacenamiento de accesorios: Los accesorios pueden guardarse dentro del recipiente colector
- No apto para: Cortar productos muy duros como alimentos congelados o huesos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para

evitar deformaciones o fusión.

- **Decoloración:** El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- **Daños:** No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- **Higiene:** Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Ghidini Multifunktionell Mandolin / Grönsaksskärare med Uppsamlingsskål

Produkttitel

Ghidini Multifunktionell Mandolin / Grönsaksskärare med Uppsamlingsskål

Produktinnehåll

- 1x Ghidini Multifunktionell Mandolin (Längd 288 mm, Bredd 130 mm, Höjd 145 mm, Vikt 945 g)
- 7x Tillbehör (fin rivare, grov rivare, fin julienneskärare, julienneskärare, tärningsskärare 1x1 cm, tärningsskärare 1,6x1,6 cm, grönsakshyvel)
- 1x Uppsamlingsskål med lock
- 1x Rengöringsborste
- Material: Ram i plast, skärande ytor i rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att skiva, riva, julienneskära och tärna grönsaker och frukt
- Tillbehör: Välj önskat tillbehör och fäst det på mandolinen före användning
- Säkerhet: Skärytorna är extremt vassa; använd alltid det medföljande handskyddet eller skärskyddande handskar vid användning
- Rengöring: Handtvätt rekommenderas; använd den medföljande rengöringsborsten för att rengöra gallren på ett säkert sätt; gnid aldrig mot skärytorna med bara händer
- Förvaring av skurna grönsaker: Skurna grönsaker kan förvaras direkt i uppsamlingsskålen; sätt på locket och ställ i kylskåpet
- Förvaring av tillbehör: Tillbehören kan förvaras i uppsamlingsskålen
- Inte lämplig för: Skärning av mycket hårda produkter som fryst mat eller ben

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformationer och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformationer eller smältning.

- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytor för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformationer, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.