

NL Handleiding: Ghidini Handmatige Hakmolen / Groentesnijder met trekkoord ø 12 cm

Producttitel

Ghidini Handmatige Hakmolen / Groentesnijder met trekkoord ø 12 cm

Inhoud van het product

- 1x Ghidini Handmatige Hakmolen met trekkoord (Diameter: 120 mm / 12 cm, Hoogte: 95 mm)
- Materiaal: Kunststof (kom en deksel), RVS (mes)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het fijnhakken van groenten, kruiden, knoflook, ui, noten, vlees en paneermeel
- Bediening: Leg de ingrediënten in de kom, plaats het deksel met trekkoord en trek het koord meerdere keren krachtig aan om de gewenste consistentie te bereiken
- Voorbereiding: Snijd grote ingrediënten eerst in grove blokjes voor gelijkmatiger resultaat en langere scherpte van het mes
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Messen zijn scherp: Wees voorzichtig bij het hanteren en reinigen van het RVS-mes
- Demontage voor reiniging: De onderdelen zijn eenvoudig uit elkaar te halen voor het afspoelen
- Antislipbodem: Zorgt voor stabiliteit op het aanrecht tijdens gebruik
- Inklapbare handgreep: Klap de handgreep in voor compacte opberging
- Niet geschikt voor: Gebruik in magnetron of oven
- Handmatig apparaat: Vereist geen stroom of batterijen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of

vetten.

- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Ghidini Manual Food Chopper / Vegetable Cutter with Pull Cord ø 12 cm

Product Title

Ghidini Manual Food Chopper / Vegetable Cutter with Pull Cord ø 12 cm

Contents of the Product

- 1x Ghidini Manual Food Chopper with pull cord (Diameter: 120 mm / 12 cm, Height: 95 mm)
- Material: Plastic (bowl and lid), Stainless Steel (blade)

User Instructions

- Use: Ideal for finely chopping vegetables, herbs, garlic, onion, nuts, meat and breadcrumbs
- Operation: Place ingredients in the bowl, attach the lid with pull cord, and pull the cord firmly several times to reach the desired consistency
- Preparation: Cut large ingredients into rough chunks first for a more even result and longer blade sharpness
- Dishwasher safe: Yes
- Sharp blade: Handle and clean the stainless steel blade with care
- Disassembly for cleaning: Parts can be easily separated for rinsing
- Non-slip base: Ensures stability on the countertop during use
- Foldable handle: Fold the handle in for compact storage
- Not suitable for: Use in microwave or oven
- Manual appliance: Requires no electricity or batteries

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Ghidini Manuelle Zerkleinerer / Gemüseschneider mit Zugschnur ø 12 cm

Produkttitel

Ghidini Manuelle Zerkleinerer / Gemüseschneider mit Zugschnur ø 12 cm

Produktinhalt

- 1x Ghidini Manueller Zerkleinerer mit Zugschnur (Durchmesser: 120 mm / 12 cm, Höhe: 95 mm)
- Material: Kunststoff (Behälter und Deckel), Edelstahl (Messer)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum feinen Zerkleinern von Gemüse, Kräutern, Knoblauch, Zwiebeln, Nüssen, Fleisch und Semmelbröseln
- Bedienung: Zutaten in den Behälter geben, Deckel mit Zugschnur aufsetzen und die Schnur mehrmals kräftig ziehen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen
- Vorbereitung: Große Zutaten zunächst grob in Stücke schneiden für ein gleichmäßigeres Ergebnis und längere Messerschärfe
- Spülmaschinenfest: Ja
- Scharfe Klinge: Das Edelmesser beim Handhaben und Reinigen vorsichtig behandeln
- Zerlegung zur Reinigung: Die Teile lassen sich einfach auseinandernehmen und abspülen
- Rutschfester Boden: Sorgt für Stabilität auf der Arbeitsfläche während der Benutzung
- Klappbarer Griff: Griff einklappen für kompakte Aufbewahrung
- Nicht geeignet für: Verwendung in Mikrowelle oder Ofen
- Manuelles Gerät: Benötigt keinen Strom oder Batterien

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um

Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.

- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- Beschädigung: Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- Hygiene: Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Ghidini Hachoir Manuel / Coupe-légumes à cordon ø 12 cm

Titre du produit

Ghidini Hachoir Manuel / Coupe-légumes à cordon ø 12 cm

Contenu du produit

- 1x Ghidini Hachoir Manuel avec cordon (Diamètre : 120 mm / 12 cm, Hauteur : 95 mm)
- Matériau : Plastique (bol et couvercle), Acier inoxydable (lame)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour hacher finement les légumes, herbes, ail, oignon, noix, viande et chapelure
- Fonctionnement : Placer les ingrédients dans le bol, poser le couvercle avec le cordon et tirer le cordon fermement plusieurs fois pour obtenir la consistance souhaitée
- Préparation : Couper les gros ingrédients en morceaux grossiers au préalable pour un résultat plus homogène et une lame plus durable
- Lave-vaisselle : Oui
- Lame tranchante : Manipuler et nettoyer la lame en acier inoxydable avec précaution
- Démontage pour nettoyage : Les pièces se séparent facilement pour être rincées
- Base antidérapante : Assure la stabilité sur le plan de travail pendant l'utilisation
- Poignée repliable : Replier la poignée pour un rangement compact
- Ne convient pas pour : Utilisation au micro-ondes ou au four
- Appareil manuel : Ne nécessite ni électricité ni piles

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou

à des graisses.

- **Dommages** : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- **Hygiène** : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Ghidini Tritaverdure Manuale / Tagliaverdure con cordino ø 12 cm

Titolo del prodotto

Ghidini Tritaverdure Manuale / Tagliaverdure con cordino ø 12 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Ghidini Tritaverdure Manuale con cordino (Diametro: 120 mm / 12 cm, Altezza: 95 mm)
- Materiale: Plastica (contenitore e coperchio), Acciaio inossidabile (lama)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per tritare finemente verdure, erbe aromatiche, aglio, cipolla, noci, carne e pangrattato
- Funzionamento: Inserire gli ingredienti nel contenitore, applicare il coperchio con il cordino e tirare il cordino con forza più volte per raggiungere la consistenza desiderata
- Preparazione: Tagliare gli ingredienti grandi in pezzi grossolani per un risultato più uniforme e una maggiore durata della lama
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Lama affilata: Maneggiare e pulire la lama in acciaio inossidabile con attenzione
- Smontaggio per la pulizia: I componenti si smontano facilmente per il risciacquo
- Base antiscivolo: Garantisce stabilità sul piano di lavoro durante l'uso
- Manico pieghevole: Ripiegare il manico per una conservazione compatta
- Non adatto per: Uso in microonde o forno
- Apparecchio manuale: Non richiede elettricità o batterie

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detersivi abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- Fonti di calore: Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.

- Scolorimento: La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- Danni: Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- Igiene: Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Ghidini Ręczna Siekaczka do Warzyw / Rozdrabniacz z linką \varnothing 12 cm

Tytuł produktu

Ghidini Ręczna Siekaczka do Warzyw / Rozdrabniacz z linką \varnothing 12 cm

Zawartość produktu

- 1x Ghidini Ręczna Siekaczka z linką (Średnica: 120 mm / 12 cm, Wysokość: 95 mm)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (pojemnik i pokrywka), Stal nierdzewna (nóż)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do drobnego siekania warzyw, ziół, czosnku, cebuli, orzechów, mięsa i bułki tartej
- Obsługa: Włożyć składniki do pojemnika, założyć pokrywę z linką i kilkakrotnie mocno pociągnąć za linkę, aby uzyskać pożądaną konsystencję
- Przygotowanie: Duże składniki najpierw pokroić w grube kawałki dla bardziej równomiernego efektu i dłuższej ostrości noża
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Ostry nóż: Ostrożnie obchodzić się z nożem ze stali nierdzewnej podczas użytkowania i czyszczenia
- Demontaż do czyszczenia: Części można łatwo rozłożyć w celu wypłukania
- Antypoślizgowa podstawa: Zapewnia stabilność na blacie podczas użytkowania
- Składany uchwyt: Złożyć uchwyt dla kompaktowego przechowywania
- Nie nadaje się do: Użycia w kuchence mikrofalowej lub piekarniku
- Urządzenie ręczne: Nie wymaga prądu ani baterii

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie

zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.

- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzieleniu cząstek.
- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Ghidini Picadora Manual / Cortadora de Verduras con Cordón ø 12 cm

Título del producto

Ghidini Picadora Manual / Cortadora de Verduras con Cordón ø 12 cm

Contenido del producto

- 1x Ghidini Picadora Manual con cordón (Diámetro: 120 mm / 12 cm, Altura: 95 mm)
- Material: Plástico (bol y tapa), Acero inoxidable (cuchilla)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para picar finamente verduras, hierbas, ajo, cebolla, frutos secos, carne y pan rallado
- Funcionamiento: Colocar los ingredientes en el bol, poner la tapa con el cordón y tirar del cordón con fuerza varias veces para alcanzar la consistencia deseada
- Preparación: Cortar los ingredientes grandes en trozos gruesos primero para un resultado más uniforme y mayor duración del filo
- Apto para lavavajillas: Sí
- Cuchilla afilada: Manejar y limpiar la cuchilla de acero inoxidable con cuidado
- Desmontaje para limpieza: Las piezas se separan fácilmente para enjuagarlas
- Base antideslizante: Garantiza estabilidad en la encimera durante el uso
- Mango plegable: Plegar el mango para un almacenamiento compacto
- No apto para: Uso en microondas u horno
- Aparato manual: No requiere electricidad ni pilas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o

grasas.

- Daños: No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- Higiene: Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Ghidini Manuell Hackare / Grönsaksskärare med Dragsnöre ø 12 cm

Produkttitel

Ghidini Manuell Hackare / Grönsaksskärare med Dragsnöre ø 12 cm

Produktinnehåll

- 1x Ghidini Manuell Hackare med dragsnöre (Diameter: 120 mm / 12 cm, Höjd: 95 mm)
- Material: Plast (skål och lock), Rostfritt stål (kniv)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att finhacka grönsaker, örter, vitlök, lök, nötter, kött och ströbröd
- Användning: Lägg ingredienserna i skålen, sätt på locket med dragsnöret och dra i snöret kraftigt flera gånger för att uppnå önskad konsistens
- Förberedelse: Skär stora ingredienser i grova bitar först för ett jämnare resultat och längre skärpa på kniven
- Diskmaskinssäker: Ja
- Vass kniv: Hantera och rengör kniven av rostfritt stål varsamt
- Isärtagning för rengöring: Delarna kan enkelt tas isär för sköljning
- Halkfri botten: Ger stabilitet på bänkskivan under användning
- Fällbart handtag: Fäll in handtaget för kompakt förvaring
- Ej lämplig för: Användning i mikrovågsugn eller ugn
- Manuell apparat: Kräver varken el eller batterier

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformationer och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformationer eller smältning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytan för att undvika skador eller partikelavlösning.

- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformation, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.