

Producttitel

Cookinglife Theepot Sakura Tea Gietijzer 800 ml

Inhoud van het product

- 1x Theepot met deksel (Inhoud 800 ml, Hoogte 10 cm, Breedte 15 cm, Lengte 17 cm)
- Materiaal: Gietijzer

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het zetten en serveren van thee voor meerdere koppen
- Warmtebehoud: Gietijzer behoudt warmte langdurig, waardoor thee langer warm blijft
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om de patina te behouden
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Onderhoud: Met de hand reinigen met water en mild zeepwater, grondige drogen aanbevolen
- Stapelbaar: Nee

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reiniging: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct en grondig af na het wassen.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Vaatwassen beschadigt de bescherm laag en veroorzaakt roest.
- Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje neutraal plantaardig olie om de bescherm laag te onderhouden en roest te voorkomen.
- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een fijne staalwolpad, was daarna af en vet opnieuw in.
- Opslag: Bewaar het product op een droge plek. Leg een velletje keukenpapier in het product om vocht te absorberen.

Veiligheidsinstructies

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til het product met beide handen en wees voorzichtig bij het neerzetten om letsel te voorkomen.
- Hitte: Gietijzer wordt gelijkmatig heet en behoudt warmte lang. Gebruik altijd hittebestendige ovenwanten of pannenlapjes.
- Oppervlak: Stel het product niet bloot aan extreme temperatuurwisselingen (bijv. direct van vuur in koud water) om scheuren te voorkomen.
- Roestvorming: Bij beschadiging van de bescherm laag kan het oppervlak roesten. Gebruik het product niet bij zichtbare roest zonder het eerst opnieuw in te vetten.
- Kookplaat: Niet geschikt voor gebruik op inductie tenzij uitdrukkelijk vermeld. Controleer de productinformatie.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt gietijzer af via een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) voor gescheiden afvoer.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar en wordt heet in gebruik. Risico op kneuzing bij vallen en brandwonden bij aanraking van verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Cookinglife Sakura Tea Cast Iron Teapot 800 ml

Contents of the Product

- 1x Teapot with lid (Capacity 800 ml, Height 10 cm, Width 15 cm, Length 17 cm)
- Material: Cast iron

User Instructions

- Use: Ideal for brewing and serving tea for multiple cups
- Heat retention: Cast iron retains warmth for extended periods, keeping tea hot longer
- Dishwasher safe: No, hand washing recommended to preserve the patina
- Microwave safe: No
- Oven safe: No
- Care: Hand wash with water and mild soap, thorough drying recommended
- Stackable: No

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product by hand with warm water and mild washing-up liquid. Dry it immediately and thoroughly after washing.
- Not dishwasher safe: Cast iron is not suitable for the dishwasher. Machine washing damages the protective layer and causes rust.
- Seasoning: After drying, rub the product with a thin layer of neutral vegetable oil to maintain the protective layer and prevent rust.
- Rust removal: Remove surface rust with fine steel wool, then wash and re-oil the product.
- Storage: Store the product in a dry place. Place a sheet of kitchen paper inside the product to absorb any moisture.

Safety Instructions

- Weight: Cast iron is heavy. Lift the product with both hands and place it down carefully to avoid injury.
- Heat: Cast iron heats evenly and retains heat for a long time. Always use heat-resistant oven gloves or pot holders.
- Thermal shock: Do not expose the product to extreme temperature changes (e.g. directly from heat into cold water) as this may cause cracking.
- Rust: If the protective layer is damaged, the surface may rust. Do not use the product if visible rust is present without first re-seasoning it.
- Hob compatibility: Not suitable for induction hobs unless explicitly stated. Check the product information.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded cast iron at a metal waste collection point or your local recycling centre.
- Remove any non-metal parts (e.g. wooden or plastic handles) for separate disposal.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Cast iron is heavy and becomes hot in use. Risk of bruising if dropped and burns from contact with heated surfaces.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Sakura Tea Gusseisen Teekanne 800 ml

Produkttitel

Cookinglife Sakura Tea Gusseisen Teekanne 800 ml

Produktinhalt

- 1x Teekanne mit Deckel (Inhalt 800 ml, Höhe 10 cm, Breite 15 cm, Länge 17 cm)
- Material: Gusseisen

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Aufbrühen und Servieren von Tee für mehrere Tassen
- Wärmespeicherung: Gusseisen behält Wärme lange, sodass der Tee länger heiß bleibt
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen, um die Patina zu erhalten
- Mikrowellensicher: Nein
- Ofensicher: Nein
- Pflege: Mit Wasser und milder Seife von Hand waschen, gründliches Trocknen empfohlen
- Stapelbar: Nein

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt von Hand mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Anschließend sofort und gründlich abtrocknen.
- Nicht spülmaschinenfest: Gusseisen ist nicht für die Spülmaschine geeignet. Maschinenspülen beschädigt die Schutzschicht und verursacht Rost.
- Einbrennen: Das Produkt nach dem Trocknen mit einer dünnen Schicht neutralem Pflanzenöl einreiben, um die Schutzschicht zu erhalten und Rost zu verhindern.
- Rostentfernung: Oberflächlichen Rost mit feiner Stahlwolle entfernen, anschließend abwaschen und erneut einölen.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren. Ein Blatt Küchenpapier ins Produkt legen, um Feuchtigkeit aufzunehmen.

Sicherheitshinweise

- Gewicht: Gusseisen ist schwer. Heben Sie das Produkt mit beiden Händen an und stellen Sie es vorsichtig ab, um Verletzungen zu vermeiden.
- Hitze: Gusseisen erhitzt sich gleichmäßig und speichert Wärme lange. Verwenden Sie stets hitzebeständige Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Temperaturschock: Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturschwankungen aus (z. B. direkt vom Herd in kaltes Wasser), da dies zu Rissen führen kann.
- Rost: Bei Beschädigung der Schutzschicht kann die Oberfläche rosten. Verwenden Sie das Produkt bei sichtbarem Rost nicht, ohne es vorher neu einzubrennen.

- Herdkompatibilität: Nicht für Induktionsherde geeignet, sofern nicht ausdrücklich angegeben. Produktinformationen prüfen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gusseisen-Altprodukte über eine Metallsammelstelle oder den Wertstoffhof entsorgen.
- Nicht-metallische Teile (z. B. Holz- oder Kunststoffgriffe) vor der Entsorgung entfernen und getrennt entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Gusseisen ist schwer und wird im Gebrauch heiß. Quetschgefahr bei Fall, Verbrennungsgefahr bei Berührung erhitzter Flächen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Théière Cookinglife Sakura Tea Fonte 800 ml

Titre du produit

Théière Cookinglife Sakura Tea Fonte 800 ml

Contenu du produit

- 1x Théière avec couvercle (Capacité 800 ml, Hauteur 10 cm, Largeur 15 cm, Longueur 17 cm)
- Matériau: Fonte

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéale pour préparer et servir le thé pour plusieurs tasses
- Conservation de la chaleur: La fonte conserve la chaleur longtemps, le thé reste chaud plus longtemps
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé pour préserver la patine
- Micro-ondes: Non
- Four: Non
- Entretien: Laver à la main avec de l'eau et un savon doux, séchage approfondi recommandé
- Empilable: Non

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le produit à la main avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Sécher immédiatement et soigneusement après le lavage.
- Non compatible lave-vaisselle : La fonte n'est pas adaptée au lave-vaisselle. Le lavage en machine endommage la couche protectrice et provoque la rouille.
- Assaisonnement : Après séchage, frotter le produit avec une fine couche d'huile végétale neutre pour entretenir la couche protectrice et prévenir la rouille.
- Élimination de la rouille : Éliminer la rouille superficielle avec de la paille de fer fine, puis laver et huiler à nouveau.
- Stockage : Conserver le produit dans un endroit sec. Glisser une feuille de papier absorbant à l'intérieur pour absorber l'humidité.

Consignes de sécurité

- Poids : La fonte est lourde. Soulevez le produit à deux mains et posez-le avec précaution pour éviter toute blessure.
- Chaleur : La fonte chauffe uniformément et conserve la chaleur longtemps. Utilisez toujours des gants de four ou des maniques résistants à la chaleur.
- Choc thermique : N'exposez pas le produit à des variations de température extrêmes (par ex. directement du feu dans de l'eau froide) afin d'éviter les fissures.
- Rouille : En cas d'endommagement de la couche protectrice, la surface peut rouiller. Ne pas utiliser le produit en présence de rouille visible sans l'avoir d'abord ré-assaisonné.

- Compatibilité plaque de cuisson : Non compatible avec les plaques à induction sauf mention explicite. Vérifiez les informations du produit.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez la fonte usagée dans un point de collecte pour déchets métalliques ou dans une déchetterie.
- Retirez les éléments non métalliques (p. ex. poignées en bois ou en plastique) pour les éliminer séparément.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : La fonte est lourde et chauffe à l'utilisation. Risque de contusions en cas de chute et de brûlures au contact des surfaces chauffées.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Teiera Cookinglife Sakura Tea Ghisa 800 ml

Titolo del prodotto

Teiera Cookinglife Sakura Tea Ghisa 800 ml

Contenuto del prodotto

- 1x Teiera con coperchio (Capacità 800 ml, Altezza 10 cm, Larghezza 15 cm, Lunghezza 17 cm)
- Materiale: Ghisa

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per preparare e servire il tè per più tazze
- Conservazione del calore: La ghisa conserva il calore a lungo, il tè rimane caldo più a lungo
- Lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato per preservare la patina
- Microonde: No
- Forno: No
- Cura: Lavare a mano con acqua e sapone delicato, asciugatura completa consigliata
- Impilabile: No

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto a mano con acqua calda e un detergente delicato. Asciugarlo immediatamente e accuratamente dopo il lavaggio.
- Non lavabile in lavastoviglie: La ghisa non è adatta alla lavastoviglie. Il lavaggio in macchina danneggia lo strato protettivo e causa ruggine.
- Condimento: Dopo l'asciugatura, strofinare il prodotto con un sottile strato di olio vegetale neutro per mantenere lo strato protettivo e prevenire la ruggine.
- Rimozione della ruggine: Rimuovere la ruggine superficiale con paglietta d'acciaio fine, quindi lavare e ungere nuovamente.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Inserire un foglio di carta da cucina all'interno per assorbire l'umidità.

Istruzioni di sicurezza

- Peso: La ghisa è pesante. Sollevare il prodotto con entrambe le mani e posarlo con cura per evitare infortuni.
- Calore: La ghisa si scalda uniformemente e trattiene il calore a lungo. Utilizzare sempre guanti da forno o presine resistenti al calore.
- Shock termico: Non esporre il prodotto a sbalzi di temperatura estremi (ad es. direttamente dal fuoco all'acqua fredda) per evitare crepe.
- Ruggine: Se lo strato protettivo è danneggiato, la superficie può arrugginire. Non utilizzare il prodotto in presenza di ruggine visibile senza averlo prima ritrattato con olio.
- Compatibilità piano cottura: Non adatto per piani a induzione salvo indicazione esplicita. Verificare le informazioni sul prodotto.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la ghisa dismessa presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o presso il centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in legno o plastica) per uno smaltimento differenziato.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La ghisa è pesante e diventa calda durante l'uso. Rischio di contusioni in caso di caduta e ustioni per contatto con superfici riscaldate.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Czajnik Cookinglife Sakura Tea Żeliwo 800 ml

Tytuł produktu

Czajnik Cookinglife Sakura Tea Żeliwo 800 ml

Zawartość produktu

- 1x Czajnik z pokrywką (Pojemność 800 ml, Wysokość 10 cm, Szerokość 15 cm, Długość 17 cm)
- Materiał: Żeliwo

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do parzenia i serwowania herbaty na wiele filiżanek
- Retencja ciepła: Żeliwo długo utrzymuje ciepło, herbata pozostaje gorąca dłużej
- Zmywarka: Nie, zalecane mycie ręczne, aby zachować patynę
- Kuchenka mikrofalowa: Nie
- Piekarnik: Nie
- Pielęgnacja: Myć ręcznie wodą i łagodnym mydłem, zalecane dokładne osuszenie
- Składana: Nie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myj produkt ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast i dokładnie osusz go po umyciu.
- Nie do zmywarki: Żeliwo nie nadaje się do zmywarki. Mycie maszynowe niszczy warstwę ochronną i powoduje rdzewienie.
- Natłuszczanie: Po osuszeniu natrzyj produkt cienką warstwą neutralnego oleju roślinnego, aby utrzymać warstwę ochronną i zapobiec rdzy.
- Usuwanie rdzy: Usuń powierzchnię rdzę drobną stalową wełną, następnie umyj i ponownie naoliw produkt.
- Przechowywanie: Przechowuj produkt w suchym miejscu. Włóż arkusz ręcznika papierowego do wnętrza produktu, aby wchłoniął wilgoć.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Waga: Żeliwo jest ciężkie. Podnoś produkt obiema rękami i ostrożnie go odkładaj, aby uniknąć urazów.
- Ciepło: Żeliwo nagrzewa się równomiernie i długo utrzymuje temperaturę. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków odpornych na ciepło.
- Szok termiczny: Nie narażaj produktu na gwałtowne zmiany temperatury (np. bezpośrednio z ognia do zimnej wody), gdyż może to spowodować pęknięcia.
- Rdza: W przypadku uszkodzenia warstwy ochronnej powierzchnia może rdzewieć. Nie używaj produktu przy widocznej rdzy bez uprzedniego ponownego natłuszczenia.
- Zgodność z płytą grzewczą: Nieodpowiedni do płyt indukcyjnych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Sprawdź informacje o produkcie.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte żeliwo należy przekazać do punktu zbiórki złomu metalowego lub do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed utylizacją usuń elementy niemetalowe (np. drewniane lub plastikowe uchwyty) i przekaz je do odpowiedniego recyklingu.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Żeliwo jest ciężkie i nagrzewa się podczas użytkowania. Ryzyko stłuczeń przy upadku oraz oparzeń przy kontakcie z rozgrzaną powierzchnią.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Tetera Cookinglife Sakura Tea Hierro Fundido 800 ml

Título del producto

Tetera Cookinglife Sakura Tea Hierro Fundido 800 ml

Contenido del producto

- 1x Tetera con tapa (Capacidad 800 ml, Alto 10 cm, Ancho 15 cm, Largo 17 cm)
- Material: Hierro fundido

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para preparar y servir té para varias tazas
- Retención de calor: El hierro fundido retiene el calor prolongadamente, el té se mantiene caliente más tiempo
- Lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano para preservar la pátina
- Microondas: No
- Horno: No
- Cuidado: Lavar a mano con agua y jabón suave, se recomienda secado exhaustivo
- Apilable: No

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave el producto a mano con agua caliente y lavavajillas suave. Séquelo inmediata y exhaustivamente tras el lavado.
- No apto para lavavajillas: La fundición de hierro no es apta para el lavavajillas. El lavado a máquina daña la capa protectora y provoca oxidación.
- Condimentado: Tras el secado, frote el producto con una fina capa de aceite vegetal neutro para mantener la capa protectora y evitar la oxidación.
- Eliminación del óxido: Elimine el óxido superficial con estropajo de acero fino, luego lave y vuelva a aceitar el producto.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco. Coloque una hoja de papel de cocina en el interior del producto para absorber la humedad.

Instrucciones de seguridad

- Peso: La fundición de hierro es pesada. Levante el producto con ambas manos y colóquelo con cuidado para evitar lesiones.
- Calor: La fundición de hierro se calienta de manera uniforme y retiene el calor durante mucho tiempo. Utilice siempre guantes de horno o agarraderas resistentes al calor.
- Choque térmico: No exponga el producto a cambios bruscos de temperatura (p. ej., directamente del fuego al agua fría), ya que puede provocar grietas.
- Óxido: Si la capa protectora se daña, la superficie puede oxidarse. No utilice el producto con óxido visible sin haberlo acondicionado de nuevo previamente.

- Compatibilidad con placa: No apto para placas de inducción salvo indicación expresa. Consulte la información del producto.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve la fundición de hierro desechada a un punto de recogida de residuos metálicos o a un centro de reciclaje municipal.
- Retire las piezas no metálicas (p. ej., asas de madera o plástico) para su eliminación por separado.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: La fundición de hierro es pesada y se calienta durante el uso. Riesgo de contusiones si cae y de quemaduras por contacto con superficies calientes.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cookinglife Sakura Tea Gjutjärnstekanna 800 ml

Produkttitel

Cookinglife Sakura Tea Gjutjärnstekanna 800 ml

Produktinnehåll

- 1x Tekanna med lock (Kapacitet 800 ml, Höjd 10 cm, Bredd 15 cm, Längd 17 cm)
- Material: Gjutjärn

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att brygga och servera te för flera koppar
- Värmehållning: Gjutjärn behåller värme länge, teet förblir varmt längre
- Diskmaskin: Nej, handtvätt rekommenderas för att bevara patina
- Mikrovågsugn: Nej
- Ugn: Nej
- Skötsel: Handtvätt med vatten och mild tvål, grundlig torkning rekommenderad
- Stapelbar: Nej

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska produkten för hand med varmt vatten och milt diskmedel. Torka den omedelbart och noggrant efter diskning.
- Ej diskmaskinssäker: Gjutjärn är inte lämpligt för diskmaskinen. Maskindikning skadar det skyddande lagret och orsakar rost.
- Inbränning: Efter torkning, gnid in produkten med ett tunt lager neutral vegetabilisk olja för att underhålla det skyddande lagret och förhindra rost.
- Rostborttagning: Ta bort ytrost med fin stålull, diska sedan och olja in produkten på nytt.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr plats. Lägg ett ark hushållspapper i produkten för att absorbera fukt.

Säkerhetsinstruktioner

- Vikt: Gjutjärn är tungt. Lyft produkten med båda händerna och ställ ner den försiktigt för att undvika skador.
- Värme: Gjutjärn värms upp jämnt och behåller värmen länge. Använd alltid värmeståliga ugnsvantar eller grytlappar.
- Temperaturstöt: Utsätt inte produkten för extrema temperaturskillnader (t.ex. direkt från värme till kallt vatten) eftersom det kan orsaka sprickor.
- Rost: Om det skyddande lagret skadas kan ytan rosta. Använd inte produkten om synlig rost förekommer utan att först behandla den på nytt med olja.
- Spiskompatibilitet: Inte lämplig för induktionshällar om inget annat uttryckligen anges. Kontrollera produktinformationen.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserat gjutjärn till en samlingsplats för metallskrot eller till närmaste återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av trä eller plast) för separat inlämning.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Gjutjärn är tungt och blir varmt vid användning. Risk för krosskador vid fall och brännskador vid kontakt med uppvärmd yta.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.