

Producttitel

KitchenAid Groentelepel Core Berkenhout 34 cm

Inhoud van het product

- 1x Groentelepel (Totale lengte: 340 mm, Breedte: 64 mm, Gewicht: 80 gram)
- Materiaal: Berkenhout met roestvrijstalen ophanghaak

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het opscheppen, portioneren en serveren van groenten, pasta, rijst en ovenschotels
- Geschikt voor anti-aanbaklagen: Ja, het gladde berkenhout oppervlak krast de anti-aanbaklaag niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen om uitdroging en kwaliteitsverlies van het hout te voorkomen
- Reiniging: Afspoelen met warm water en mild afwasmiddel, daarna direct drogen
- Onderhoud: Periodiek insmeren met voedingsveilige olie (bijv. lijnzaadolie) om het hout gevoed en glad te houden
- Opbergen: Voorzien van roestvrijstalen ophanghaak voor opbergen aan een haak naast het fornuis
- Hittebestendigheid: Berkenhout geleidt warmte nauwelijks – veilig te gebruiken bij het roeren in warme pannen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product direct en grondig af na het wassen.
- Niet weken: Laat het product nooit langdurig in water staan – dit veroorzaakt zwellen, scheuren en vervorming.
- Inwrijven: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikt olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om uitdroging te voorkomen en het hout te conditioneren.
- Geuren: Wrijf het oppervlak in met citroen en grof zout om geuren en vlekken te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe zon of warmtebronnen.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of scheuren. Gebruik het product niet meer als het beschadigd is.
- Warmte: Houd houten keukengerei uit de buurt van open vuur, hete kookplaten en andere directe hittebronnen.
- Hygiëne: Gebruik geen beschadigd of gescheurd hout, omdat zich hierin bacteriën kunnen nestelen.
- Voedselveiligheid: Gebruik uitsluitend hout dat geschikt is voor contact met voedingsmiddelen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Hout is biologisch afbreekbaar. Klein, onbehandeld hout kan worden gecomposteerd.
- Behandeld of geverfd hout (bijv. gelakt of geolied) hoort bij het restafval of het grofvuil – raadpleeg uw gemeente.
- Breng grotere houten producten naar de milieustraat.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: KitchenAid Serving Spoon Core Birchwood 34 cm

Product Title

KitchenAid Serving Spoon Core Birchwood 34 cm

Contents of the Product

- 1x Serving Spoon (Total length: 340 mm, Width: 64 mm, Weight: 80 grams)
- Material: Birchwood with stainless steel hanging hook

User Instructions

- Use: Ideal for scooping, portioning and serving vegetables, pasta, rice and oven dishes
- Safe for non-stick coatings: Yes, the smooth birchwood surface will not scratch non-stick coatings
- Dishwasher safe: No – hand washing is recommended to prevent drying out and deterioration of the wood
- Cleaning: Rinse with warm water and mild washing-up liquid, then dry immediately
- Maintenance: Periodically rub with food-safe oil (e.g. linseed oil) to keep the wood nourished and smooth
- Storage: Fitted with a stainless steel hanging hook for storage on a hook near the stove
- Heat resistance: Birchwood conducts heat minimally – safe to use when stirring in hot pans

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Dry the product immediately and thoroughly after washing.
- No soaking: Never leave the product submerged in water for extended periods – this causes swelling, cracking and warping.
- Oiling: Regularly treat the wood with food-safe oil (e.g. mineral oil or linseed oil) to prevent drying out and to condition the wood.
- Odours: Rub the surface with lemon and coarse salt to remove odours and stains.
- Storage: Store in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight or heat sources.

Safety Instructions

- Splinters: Inspect the product for splinters or cracks before each use. Discontinue use if the product is damaged.
- Heat: Keep wooden kitchen utensils away from open flames, hot hobs, and other direct heat sources.
- Hygiene: Do not use cracked or damaged wood, as bacteria can harbour in crevices.
- Food safety: Only use wood that is suitable for contact with food.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Wood is biodegradable. Small pieces of untreated wood can be composted.
- Treated or painted wood (e.g. lacquered or oiled) should be disposed of as residual waste or bulky waste – consult your local authority.
- Take larger wooden products to a local recycling centre.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: KitchenAid Servierlöffel Core Birkenholz 34 cm

Produkttitel

KitchenAid Servierlöffel Core Birkenholz 34 cm

Produktinhalt

- 1x Servierlöffel (Gesamtlänge: 340 mm, Breite: 64 mm, Gewicht: 80 Gramm)
- Material: Birkenholz mit Aufhängehaken aus Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Schöpfen, Portionieren und Servieren von Gemüse, Pasta, Reis und Aufläufen
- Geeignet für Antihafbeschichtungen: Ja, die glatte Birkenholzoberfläche zerkratzt die Antihafbeschichtung nicht
- Spülmaschinenfest: Nein – Handwäsche empfohlen, um Austrocknung und Qualitätsverlust des Holzes zu vermeiden
- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abspülen, danach sofort trocknen
- Pflege: Das Holz regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Leinöl) einreiben, um es geschmeidig zu halten
- Aufbewahrung: Mit Edelstahl-Aufhängehaken für die Aufbewahrung an einem Haken neben dem Herd ausgestattet
- Hitzebeständigkeit: Birkenholz leitet Wärme kaum – sicher beim Rühren in heißen Töpfen und Pfannen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Das Produkt nach dem Waschen sofort und gründlich abtrocknen.
- Nicht einweichen: Das Produkt niemals längere Zeit im Wasser liegen lassen – dies führt zu Quellen, Rissen und Verformungen.
- Einölen: Das Holz regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Mineralöl oder Leinöl) behandeln, um das Austrocknen zu verhindern und das Holz zu pflegen.
- Gerüche: Die Oberfläche mit Zitrone und grobem Salz einreiben, um Gerüche und Flecken zu entfernen.
- Lagerung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von direkter Sonne oder Wärmequellen.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Splitter oder Risse. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist.
- Wärme: Halten Sie Holzküchenutensilien von offenen Flammen, heißen Kochfeldern und anderen direkten Wärmequellen fern.
- Hygiene: Beschädigtes oder gerissenes Holz nicht verwenden, da sich darin Bakterien ansiedeln können.

- **Lebensmittelsicherheit:** Verwenden Sie ausschließlich Holz, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Holz ist biologisch abbaubar. Kleine Stücke unbehandelten Holzes können kompostiert werden.
- Behandeltes oder lackiertes Holz (z. B. lackiert oder geölt) gehört in den Restmüll oder Sperrmüll – bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
- Größere Holzprodukte zur lokalen Wertstoffsammelstelle bringen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: KitchenAid Cuillère de Service Core Bois de Bouleau 34 cm

Titre du produit

KitchenAid Cuillère de Service Core Bois de Bouleau 34 cm

Contenu du produit

- 1x Cuillère de service (Longueur totale : 340 mm, Largeur : 64 mm, Poids : 80 grammes)
- Matériau : Bois de bouleau avec crochet de suspension en acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour servir, portionner et dresser des légumes, des pâtes, du riz et des plats au four
- Compatible avec les revêtements antiadhésifs : Oui, la surface lisse en bois de bouleau ne raye pas les revêtements antiadhésifs
- Passage au lave-vaisselle : Non – lavage à la main recommandé pour éviter le dessèchement et la détérioration du bois
- Nettoyage : Rincer à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux, puis sécher immédiatement
- Entretien : Huiler régulièrement avec une huile alimentaire (par ex. huile de lin) pour nourrir et lisser le bois
- Rangement : Équipée d'un crochet suspendu en acier inoxydable pour un rangement pratique près de la cuisinière
- Résistance à la chaleur : Le bois de bouleau conduit très peu la chaleur – utilisation sûre pour remuer dans des casseroles chaudes

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Sécher le produit immédiatement et soigneusement après le lavage.
- Ne pas faire tremper : Ne jamais laisser le produit dans l'eau pendant une période prolongée – cela entraîne gonflement, fissures et déformation.
- Huilage : Traiter régulièrement le bois avec une huile alimentaire (par ex. huile minérale ou huile de lin) pour prévenir le dessèchement et nourrir le bois.
- Odeurs : Frotter la surface avec du citron et du gros sel pour éliminer les odeurs et les taches.
- Rangement : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri du soleil direct et des sources de chaleur.

Consignes de sécurité

- Échardes : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des échardes ou des fissures. Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé.
- Chaleur : Tenir les ustensiles de cuisine en bois à l'écart des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et de toute source de chaleur directe.
- Hygiène : Ne pas utiliser du bois fissuré ou endommagé, car des bactéries peuvent s'y loger.
- Sécurité alimentaire : N'utilisez que du bois adapté au contact avec les denrées alimentaires.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bois est biodégradable. Les petits morceaux de bois non traité peuvent être compostés.
- Le bois traité ou peint (par ex. laqué ou huilé) doit être éliminé avec les ordures ménagères ou les encombrants – renseignez-vous auprès de votre commune.
- Apporter les grands produits en bois à une déchetterie locale.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: KitchenAid Cucchiaino da Servizio Core Legno di Betulla 34 cm

Titolo del prodotto

KitchenAid Cucchiaino da Servizio Core Legno di Betulla 34 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Cucchiaino da servizio (Lunghezza totale: 340 mm, Larghezza: 64 mm, Peso: 80 grammi)
- Materiale: Legno di betulla con gancio appendibile in acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per servire, porzionare e impiattare verdure, pasta, riso e piatti da forno
- Compatibile con rivestimenti antiaderenti: Sì, la superficie liscia in legno di betulla non graffia i rivestimenti antiaderenti
- Lavabile in lavastoviglie: No – si raccomanda il lavaggio a mano per evitare l'essiccazione e il deterioramento del legno
- Pulizia: Sciacquare con acqua calda e detersivo delicato, quindi asciugare immediatamente
- Manutenzione: Oliare periodicamente con olio alimentare (es. olio di lino) per mantenere il legno nutrito e liscio
- Conservazione: Dotato di gancio appendibile in acciaio inossidabile per riporlo vicino ai fornelli
- Resistenza al calore: Il legno di betulla conduce pochissimo il calore – sicuro per mescolare in pentole calde

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente e accuratamente dopo il lavaggio.
- Non immergere: Non lasciare mai il prodotto in ammollo per periodi prolungati – ciò causa rigonfiamento, crepe e deformazioni.
- Oliatura: Trattare regolarmente il legno con un olio alimentare sicuro (ad es. olio minerale o olio di lino) per prevenire l'essiccazione e condizionare il legno.
- Odori: Strofinare la superficie con limone e sale grosso per eliminare odori e macchie.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di schegge o crepe. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Calore: Tenere gli utensili da cucina in legno lontano da fiamme libere, piani cottura caldi e altre fonti di calore diretto.
- Igiene: Non utilizzare legno incrinato o danneggiato, poiché i batteri possono annidarsi nelle fessure.
- Sicurezza alimentare: Utilizzare esclusivamente legno idoneo al contatto con gli alimenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il legno è biodegradabile. Piccoli pezzi di legno non trattato possono essere compostati.
- Il legno trattato o verniciato (ad es. laccato o oliato) va smaltito come rifiuto residuo o ingombrante – consultare il proprio comune.
- Portare i prodotti in legno più grandi a un centro di raccolta locale.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: KitchenAid Łyżka do Serwowania Core Drewno Brzozowe 34 cm

Tytuł produktu

KitchenAid Łyżka do Serwowania Core Drewno Brzozowe 34 cm

Zawartość produktu

- 1x Łyżka do serwowania (Całkowita długość: 340 mm, Szerokość: 64 mm, Waga: 80 gramów)
- Materiał: Drewno brzozowe z haczykiem ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do nakładania, porcjowania i serwowania warzyw, makaronu, ryżu i zapiekanek
- Bezpieczna dla powłok nieprzywierających: Tak, gładka powierzchnia drewna brzozowego nie rysuje powłok nieprzywierających
- Zmywarka: Nie – zalecane mycie ręczne, aby zapobiec wysychaniu i pogorszeniu jakości drewna
- Czyszczenie: Płukać ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń, następnie natychmiast osuszyć
- Konserwacja: Regularnie natłuszczać olejem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (np. olejem lnianym), aby drewno pozostało odżywione i gładkie
- Przechowywanie: Wyposażona w stalowy haczyk ze stali nierdzewnej do zawieszenia w pobliżu kuchenki
- Odporność na ciepło: Drewno brzozowe słabo przewodzi ciepło – bezpieczne przy mieszaniu w gorących garnkach

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast i dokładnie osuszać produkt po myciu.
- Nie moczyć: Nigdy nie pozostawiaj produktu w wodzie przez dłuższy czas – powoduje to pęcznienie, pękanie i odkształcanie.
- Olejowanie: Regularnie nasączaj drewno olejem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (np. olejem mineralnym lub lnianym), aby zapobiec wysychaniu i kondycjonować drewno.
- Zapachy: Przetrzyj powierzchnię cytryną i grubą solą, aby usunąć zapachy i plamy.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Przed każdym użyciem sprawdzaj produkt pod kątem drzazg lub pęknięć. Zaprześć użycia produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ciepło: Trzymaj drewniane przybory kuchenne z dala od otwartego ognia, gorących płyt kuchennych i innych bezpośrednich źródeł ciepła.
- Higiena: Nie używaj pękniętego ani uszkodzonego drewna, ponieważ w szczelinach mogą namnażać się bakterie.
- Bezpieczeństwo żywności: Używaj wyłącznie drewna przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Drewno jest biodegradowalne. Małe kawałki nieprzetworzonego drewna można kompostować.
- Drewno impregnowane lub malowane (np. lakierowane lub olejowane) należy wyrzucić jako odpad zmieszany lub wielkogabarytowy – skonsultuj się z lokalnym urzędem.
- Większe drewniane produkty należy oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Ten produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES

Manual de usuario: KitchenAid Cuchara para Servir Core Madera de Abedul 34 cm

Título del producto

KitchenAid Cuchara para Servir Core Madera de Abedul 34 cm

Contenido del producto

- 1x Cuchara para servir (Longitud total: 340 mm, Anchura: 64 mm, Peso: 80 gramos)
- Material: Madera de abedul con gancho colgador de acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para servir, porcionar y emplatar verduras, pasta, arroz y platos de horno
- Apta para superficies antiadherentes: Sí, la superficie lisa de madera de abedul no raya los recubrimientos antiadherentes
- Apta para lavavajillas: No – se recomienda el lavado a mano para evitar el resecado y el deterioro de la madera
- Limpieza: Enjuagar con agua caliente y lavavajillas suave, secar inmediatamente después
- Mantenimiento: Aplicar periódicamente aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite de linaza) para mantener la madera nutrida y suave
- Almacenamiento: Equipada con gancho colgador de acero inoxidable para colgarla cerca de los fogones
- Resistencia al calor: La madera de abedul conduce muy poco el calor – segura para remover en ollas calientes

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar el producto inmediata y completamente tras el lavado.
- No remojar: Nunca dejar el producto sumergido en agua durante períodos prolongados, ya que esto provoca hinchazón, grietas y deformaciones.
- Engrasado: Tratar la madera regularmente con aceite apto para uso alimentario (por ej. aceite mineral o aceite de linaza) para evitar que se seque y para acondicionar la madera.
- Olores: Frotar la superficie con limón y sal gruesa para eliminar olores y manchas.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa o fuentes de calor.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar astillas o grietas. Deje de usarlo si está dañado.
- Calor: Mantenga los utensilios de cocina de madera alejados de llamas abiertas, placas de cocción calientes y otras fuentes de calor directo.
- Higiene: No utilice madera agrietada ni dañada, ya que las bacterias pueden alojarse en las grietas.
- Seguridad alimentaria: Utilice únicamente madera apta para el contacto con alimentos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- La madera es biodegradable. Las piezas pequeñas de madera sin tratar pueden compostarse.
- La madera tratada o pintada (por ej. lacada o aceitada) debe desecharse como residuo general o voluminoso – consulte con su ayuntamiento.
- Lleve los productos de madera más grandes a un punto limpio local.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: KitchenAid Serveringssked Core Björkträ 34 cm

Produkttitel

KitchenAid Serveringssked Core Björkträ 34 cm

Produktinnehåll

- 1x Serveringssked (Total längd: 340 mm, Bredd: 64 mm, Vikt: 80 gram)
- Material: Björkträ med upphängningskrok i rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att ta upp, portionera och servera grönsaker, pasta, ris och ugnsrätter
- Säker för non-stick-beläggningar: Ja, den släta björkträytan repar inte non-stick-beläggningar
- Diskmaskinsäker: Nej – handtvätt rekommenderas för att förhindra att träet torkar ut och försämras
- Rengöring: Skölj med varmt vatten och mild diskmedel, torka sedan omedelbart
- Underhåll: Olja in regelbundet med livsmedelssäker olja (t.ex. linolja) för att hålla träet närt och slätt
- Förvaring: Försedd med upphängningskrok i rostfritt stål för förvaring på en krok nära spisen
- Värmebeständighet: Björkträ leder knappt värme – säker att använda vid omrörning i varma kastruller

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka produkten omedelbart och noggrant efter diskning.
- Ingen blötläggning: Låt aldrig produkten ligga i vatten under längre tid – detta orsakar svällning, sprickor och deformation.
- Inoljning: Behandla träet regelbundet med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. mineralolja eller linolja) för att förhindra uttorkning och för att konditionera träet.
- Lukter: Gnid in ytan med citron och grovt salt för att ta bort lukter och fläckar.
- Förvaring: Förvara på en torr, välventilerad plats, borta från direkt sol eller värmekällor.

Säkerhetsinstruktioner

- Splittror: Kontrollera produkten för splittror eller sprickor före varje användning. Sluta använda produkten om den är skadad.
- Värme: Håll træköksredskap borta från öppen eld, heta kokplattor och andra direkta värmekällor.
- Hygien: Använd inte sprucket eller skadat trä, eftersom bakterier kan samlas i sprickorna.
- Livsmedelssäkerhet: Använd endast trä som är lämpligt för kontakt med livsmedel.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Trä är biologiskt nedbrytbart. Små bitar obehandlat trä kan komposteras.
- Behandlat eller målat trä (t.ex. lackat eller oljebehandlat) ska lämnas som restavfall eller grovavfall – kontakta din kommun för information.
- Lämna större träprodukter till en lokal återvinningscentral.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.