
NL: Handleiding voor Sareva Voorraadpotten met RVS Deksel (4-delig)

Producttitel

Sareva Voorraadpotten met RVS Deksel (4-delig)

Inhoud van het product

- 1 x Sareva Voorraadpot - ø 11 cm / 850 ml
 - 1 x Sareva Voorraadpot - ø 11.5 cm / 1.25 liter
 - 1 x Sareva Voorraadpot - ø 11.5 cm / 1.7 liter
 - 1 x Sareva Voorraadpot - ø 11.5 cm / 2.2 liter
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Was de potten en deksels grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel voor het eerste gebruik.
 2. Geschikt voor het bewaren van droge ingrediënten zoals pasta, rijst en koffie.
 3. Zorg ervoor dat de deksels goed zijn afgesloten om versheid te behouden.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- De potten zijn vaatwasserbestendig. De deksels zijn niet vaatwasserbestendig.
 - Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen.
 - Controleer regelmatig de siliconen afdichtingen op slijtage en vervang deze indien nodig.
-

Veiligheidsinstructies

- Niet geschikt voor gebruik in de magnetron, oven of vriezer.
 - Vermijd sterke schokken om breuken te voorkomen.
 - Buiten bereik van kinderen houden om ongelukken te voorkomen.
-

Leeftijdsbeperkingen

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar zonder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Het glas kan worden gerecycled bij een glasrecyclingpunt.
- Siliconen afdichtingen en eventuele andere materialen apart inzamelen volgens lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten bereik van kinderen houden.
- **P501:** Afvoeren volgens lokale voorschriften.

Gevaarsinformatie

- **H200:** Kan schade veroorzaken bij onjuist gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: User Manual for Sareva Storage Jars with Stainless Steel Lid (4-piece)

Product Title

Sareva Storage Jars with Stainless Steel Lid (4-piece)

Contents of the Product

- 1 x Sareva Storage Jar - ø 11 cm / 850 ml
- 1 x Sareva Storage Jar - ø 11.5 cm / 1.25 liter
- 1 x Sareva Storage Jar - ø 11.5 cm / 1.7 liter
- 1 x Sareva Storage Jar - ø 11.5 cm / 2.2 liter

User Instructions

1. Wash the jars and lids thoroughly with warm water and mild detergent before first use.
 2. Suitable for storing dry ingredients such as pasta, rice, and coffee.
 3. Ensure lids are tightly sealed to maintain freshness.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

- The jars are dishwasher safe. The lids are not dishwasher safe.
 - Avoid abrasive cleaning agents.
 - Regularly inspect silicone sealing rings for wear and replace if necessary.
-

Safety Instructions

- Not suitable for use in microwave, oven, or freezer.
 - Avoid strong impacts to prevent breakage.
 - Keep out of reach of children to prevent accidents.
-

Age Restrictions

Not suitable for children under 12 years without adult supervision.

Disposal Instructions

- Glass can be recycled at a glass recycling facility.
 - Dispose of silicone seals and other materials separately in accordance with local guidelines.
-

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
 - **P501:** Dispose of in accordance with local regulations.
-

Hazard Information

- **H200:** May cause damage if misused.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Gebrauchsanleitung für Sareva Vorratsgläser mit Edelstahldeckel (4-teilig)

Produkttitel

Sareva Vorratsgläser mit Edelstahldeckel (4-teilig)

Produktinhalt

- 1 x Sareva Vorratsglas - ø 11 cm / 850 ml
 - 1 x Sareva Vorratsglas - ø 11.5 cm / 1.25 Liter
 - 1 x Sareva Vorratsglas - ø 11.5 cm / 1.7 Liter
 - 1 x Sareva Vorratsglas - ø 11.5 cm / 2.2 Liter
-

Benutzeranleitung

1. Reinigen Sie die Gläser und Deckel vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
 2. Geeignet zur Aufbewahrung von trockenen Zutaten wie Nudeln, Reis und Kaffee.
 3. Stellen Sie sicher, dass die Deckel fest verschlossen sind, um die Frische zu erhalten.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Die Gläser sind spülmaschinengeeignet. Die Deckel sind nicht spülmaschinengeeignet.
 - Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Silikondichtungen auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
-

Sicherheitshinweise

- Nicht geeignet für Mikrowelle, Backofen oder Gefrierschrank.
- Vermeiden Sie starke Stöße, um Brüche zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Unfälle zu verhindern.

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

Entsorgungshinweise

- Glas kann bei einer Glasrecyclinganlage recycelt werden.
 - Entsorgen Sie Silikondichtungen und andere Materialien separat gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - **P501:** Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Gefahrenhinweise

- **H200:** Kann bei unsachgemäßem Gebrauch Schäden verursachen.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie die langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR: Manuel d'instructions pour Sareva Bocaux de Rangement avec Couvercle en Acier Inox (4 pièces)

Titre du produit

Sareva Bocaux de Rangement avec Couvercle en Acier Inox (4 pièces)

Contenu du produit

- 1 x Bocal de Rangement Sareva - ø 11 cm / 850 ml
- 1 x Bocal de Rangement Sareva - ø 11.5 cm / 1.25 litre
- 1 x Bocal de Rangement Sareva - ø 11.5 cm / 1.7 litre

- 1 x Bocal de Rangement Sareva - ø 11.5 cm / 2.2 litres
-

Instructions d'utilisation

1. Nettoyez les bocaux et les couvercles avec de l'eau tiède et un détergent doux avant la première utilisation.
 2. Convient pour le stockage d'ingrédients secs tels que pâtes, riz et café.
 3. Assurez-vous que les couvercles sont bien fermés pour préserver la fraîcheur.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Les bocaux sont compatibles avec le lave-vaisselle. Les couvercles ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.
 - Évitez les produits de nettoyage abrasifs.
 - Vérifiez régulièrement l'état des joints en silicone et remplacez-les si nécessaire.
-

Consignes de sécurité

- Non adapté à une utilisation au micro-ondes, au four ou au congélateur.
 - Évitez les chocs violents pour éviter les bris.
 - Garder hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
-

Restrictions d'âge

Non adapté aux enfants de moins de 12 ans sans la surveillance d'un adulte.

Instructions de recyclage

- Le verre peut être recyclé dans une installation de recyclage de verre.
 - Jetez les joints en silicone et autres matériaux séparément conformément aux réglementations locales.
-

Avertissements

- **P102** : Garder hors de portée des enfants.
 - **P501** : Éliminer conformément aux règlements locaux.
-

Informations sur les dangers

- **H200** : Peut causer des dommages en cas de mauvaise utilisation.
-

En suivant ces directives, vous garantissez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale di istruzioni per Sareva Contenitori con Coperchio in Acciaio Inox (4 pezzi)

Titolo del prodotto

Sareva Contenitori con Coperchio in Acciaio Inox (4 pezzi)

Contenuto del prodotto

- 1 x Contenitore Sareva - ø 11 cm / 850 ml
 - 1 x Contenitore Sareva - ø 11.5 cm / 1.25 litro
 - 1 x Contenitore Sareva - ø 11.5 cm / 1.7 litro
 - 1 x Contenitore Sareva - ø 11.5 cm / 2.2 litri
-

Istruzioni per l'uso

1. Lavare accuratamente i contenitori e i coperchi con acqua tiepida e un detergente delicato prima del primo utilizzo.
 2. Adatto per conservare ingredienti secchi come pasta, riso e caffè.
 3. Assicurarsi che i coperchi siano ben chiusi per mantenere la freschezza.
-

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- I contenitori sono lavabili in lavastoviglie. I coperchi non sono lavabili in lavastoviglie.
 - Evitare detersivi abrasivi.
 - Controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni in silicone e sostituirle se necessario.
-

Istruzioni di sicurezza

- Non adatto all'uso in microonde, forno o congelatore.
 - Evitare forti urti per prevenire rotture.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
-

Restrizioni di età

Non adatto a bambini di età inferiore a 12 anni senza la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il vetro può essere riciclato presso un centro di riciclaggio del vetro.
 - Smaltire separatamente le guarnizioni in silicone e altri materiali in conformità con le normative locali.
-

Avvertenze

- **P102** : Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - **P501** : Smaltire in conformità con le normative locali.
-

Informazioni sui rischi

- **H200** : Può causare danni se utilizzato in modo improprio.
-

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattate il servizio clienti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi Sareva Pojemników na żywność z pokrywką ze stali nierdzewnej (4 sztuki)

Tytuł produktu

Sareva Pojemniki na żywność z pokrywką ze stali nierdzewnej (4 sztuki)

Zawartość produktu

- 1 x Pojemnik Sareva - ø 11 cm / 850 ml
 - 1 x Pojemnik Sareva - ø 11.5 cm / 1.25 litra
 - 1 x Pojemnik Sareva - ø 11.5 cm / 1.7 litra
 - 1 x Pojemnik Sareva - ø 11.5 cm / 2.2 litra
-

Instrukcja użytkowania

1. Umyj pojemniki i wieczka ciepłą wodą i łagodnym detergentem przed pierwszym użyciem.
 2. Nadaje się do przechowywania suchych składników, takich jak makaron, ryż i kawa.
 3. Upewnij się, że wieczka są szczelnie zamknięte, aby zachować świeżość.
-

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

- Pojemniki można myć w zmywarce. Pokrywki nie nadają się do mycia w zmywarce.
 - Unikaj środków ściernych.
 - Regularnie sprawdzaj stan silikonowych uszczelek i wymieniaj je w razie potrzeby.
-

Instrukcja bezpieczeństwa

- Nie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani zamrażarce.
 - Unikaj silnych uderzeń, aby zapobiec pęknięciom.
 - Trzymaj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków.
-

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 12 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcja utylizacji

- Szkło można poddać recyklingowi w punkcie recyklingu szkła.
 - Uszczelki silikonowe i inne materiały należy utylizować osobno zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Ostrzeżenia

- **P102** : Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **P501** : Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje o zagrożeniach

- **H200** : Może spowodować uszkodzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania.
-

Stosując się do tych wytycznych, zapewnisz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

ES: Manual de instrucciones para Sareva Tarros de Almacenamiento con Tapa de Acero Inoxidable (4 piezas)

Título del producto

Sareva Tarros de Almacenamiento con Tapa de Acero Inoxidable (4 piezas)

Contenido del producto

- 1 x Tarro Sareva - ø 11 cm / 850 ml
 - 1 x Tarro Sareva - ø 11.5 cm / 1.25 litro
 - 1 x Tarro Sareva - ø 11.5 cm / 1.7 litro
 - 1 x Tarro Sareva - ø 11.5 cm / 2.2 litros
-

Instrucciones de uso

1. Lave los tarros y tapas con agua tibia y detergente suave antes del primer uso.
 2. Adecuados para almacenar ingredientes secos como pasta, arroz y café.
 3. Asegúrese de que las tapas estén bien cerradas para mantener la frescura.
-

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Los tarros son aptos para lavavajillas. Las tapas no son aptas para lavavajillas.
 - Evite agentes de limpieza abrasivos.
 - Revise regularmente las juntas de silicona y reemplácelas si es necesario.
-

Instrucciones de seguridad

- No aptos para microondas, horno o congelador.
 - Evite golpes fuertes para prevenir roturas.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
-

Restricciones de edad

No aptos para niños menores de 12 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El vidrio puede reciclarse en un centro de reciclaje de vidrio.
 - Deseche las juntas de silicona y otros materiales por separado de acuerdo con las normativas locales.
-

Advertencias

- **P102** : Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - **P501** : Deseche de acuerdo con las normativas locales.
-

Información sobre peligros

- **H200** : Puede causar daños si se utiliza incorrectamente.
-

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, comuníquese con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.