

NL: Handleiding voor Cookinglife knoflookpers zwart 19 cm

Producttitel

Cookinglife Knoflookpers Zwart 19 cm

Inhoud van het product

- 1x Knoflookpers
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Voor eerste gebruik reinigen met warm water en mild afwasmiddel.
 2. Plaats een gepelde of ongepelde knoflookteen in de perskamer.
 3. Druk de handgrepen stevig samen om de knoflook uit te persen.
 4. Gebruik een mes of lepel om de geperste knoflook te verwijderen.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Spoel de pers direct na gebruik af met warm water.
 - Reinig met een zachte borstel voor resterende knoflookresten.
 - Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
-

Veiligheidsinstructies

- Houd vingers uit de perskamer tijdens gebruik.
 - Gebruik de pers alleen voor knoflook.
 - Niet gebruiken bij zichtbare schade.
-

Leeftijdseisen

- Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
-

Instructies voor verwijdering

- Verwijder het product volgens lokale voorschriften voor metaal- en kunststofafval.
-

Waarschuwingen

- P102: Buiten bereik van kinderen houden.
 - Niet forceren; overmatige kracht kan schade of letsel veroorzaken.
 - Alleen gebruiken voor het beoogde doel.
-

Gevaarsinformatie

- Scherpe onderdelen kunnen lichte snijwonden veroorzaken bij onzorgvuldig hanteren.
 - Controleer het product vóór gebruik op beschadigingen om onveilige situaties te vermijden.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: Manual for Cookinglife Garlic Press Black 19 cm

Product Title

Cookinglife Garlic Press Black 19 cm

Package Contents

- Garlic press
-

Instructions for Use

1. Place a peeled or unpeeled garlic clove into the chamber.
 2. Squeeze the handles firmly to press the garlic.
 3. Remove the pressed garlic with a utensil.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

- Rinse with warm water immediately after use.
 - Use a soft brush to remove any residue.
 - Allow the product to dry fully before storing.
-

Safety Instructions

- Keep fingers away from the pressing chamber.
 - Use only for garlic.
 - Do not use if the product is visibly damaged.
-

Age Restrictions

- Not suitable for children without adult supervision.
-

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local metal and plastic waste guidelines.

Warnings

- P101: May cause injury if misused.
- P102: Keep out of reach of children.

Hazard Information

- H101: May cause minor injury when used incorrectly.
- H102: Contains moving parts.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Anleitung für Cookinglife Knoblauchpresse Schwarz 19 cm

Produkttitel

Cookinglife Knoblauchpresse Schwarz 19 cm

Lieferumfang

- 1x Knoblauchpresse

Gebrauchsanweisungen

1. Vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
2. Eine geschälte oder ungeschälte Knoblauchzehe in die Presskammer legen.
3. Die Griffe fest zusammendrücken, um den Knoblauch auszupressen.
4. Den gepressten Knoblauch mit einem Messer oder Löffel entnehmen.

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Die Presse direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser abspülen.
- Mit einer weichen Bürste eventuelle Rückstände entfernen.
- Das Produkt vollständig trocknen lassen, bevor es verstaut wird.

Sicherheitsanweisungen

- Finger während des Gebrauchs von der Presskammer fernhalten.
- Nur zum Pressen von Knoblauch verwenden.
- Nicht verwenden, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.

Altersbeschränkungen

- Nicht geeignet für Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

Entsorgungshinweise

- Das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle entsorgen.

Warnhinweise

- P102: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Nicht mit übermäßiger Kraft verwenden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
 - Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
-

Gefahreninformationen

- Scharfe Teile können leichte Schnittverletzungen verursachen.
 - Produkt vor Gebrauch auf Schäden prüfen, um unsichere Situationen zu vermeiden.
-

Durch Befolgung dieser Richtlinien gewährleisten Sie eine lange und optimale Nutzung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FR: Manuel pour Cookinglife Presse-ail Noire 19 cm

Titre du produit

Cookinglife Presse-ail Noire 19 cm

Contenu du produit

- 1x Presse-ail
-

Instructions d'utilisation

1. Nettoyer avant la première utilisation avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle doux.
 2. Placer une gousse d'ail épluchée ou non dans la chambre de pressage.
 3. Presser fermement les poignées pour écraser l'ail.
 4. Retirer l'ail pressé avec un ustensile.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Rincer immédiatement après utilisation avec de l'eau tiède.
- Utiliser une brosse douce pour enlever les résidus.
- Laisser sécher complètement avant de ranger.

Consignes de sécurité

- Tenir les doigts éloignés de la chambre de pressage.
- À utiliser uniquement pour l'ail.
- Ne pas utiliser en cas de dommages visibles.

Restrictions d'âge

- Ne convient pas aux enfants sans la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.

Avertissements

- P102 : Garder hors de portée des enfants.
- Ne pas forcer l'appareil ; une pression excessive peut causer des dommages.
- Utiliser uniquement selon sa fonction prévue.

Informations sur les dangers

- Les parties coupantes peuvent causer de légères coupures en cas de mauvaise manipulation.
 - Vérifier l'état du produit avant utilisation pour éviter toute situation dangereuse.
-

En suivant ces directives, vous assurez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations, contactez le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale per Cookinglife Schiacciaglio Nero 19 cm

Titolo del prodotto

Cookinglife Schiacciaglio Nero 19 cm

Contenuto della confezione

- 1x Schiacciaglio
-

Istruzioni per l'uso

1. Pulire prima del primo utilizzo con acqua tiepida e detergente delicato.
 2. Inserire uno spicchio d'aglio, pelato o non pelato, nella camera di pressatura.
 3. Premere saldamente le impugnature per schiacciare l'aglio.
 4. Rimuovere l'aglio schiacciato con un utensile.
-

Istruzioni per la pulizia e manutenzione

- Sciacquare con acqua tiepida subito dopo l'uso.
 - Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui.
 - Lasciare asciugare completamente prima di riporre.
-

Istruzioni di sicurezza

- Tenere le dita lontane dalla camera di pressatura.
- Usare solo per l'aglio.

- Non utilizzare in caso di danni visibili.
-

Restrizioni di età

- Non adatto ai bambini senza la supervisione di un adulto.
-

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire secondo le normative locali per rifiuti metallici e plastici.
-

Avvertenze

- P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Evitare l'uso eccessivo di forza per prevenire danni o lesioni.
 - Utilizzare solo per lo scopo previsto.
-

Informazioni sui pericoli

- Parti taglienti possono causare lievi tagli se maneggiate in modo improprio.
 - Controllare il prodotto prima dell'uso per evitare situazioni pericolose.
-

Seguendo queste indicazioni, garantite prestazioni ottimali e durature del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni, contattate il servizio clienti o il negozio presso cui avete acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi dla Cookinglife Wyciskacz do Czosnku Czarny 19 cm

Tytuł produktu

Cookinglife Wyciskacz do Czosnku Czarny 19 cm

Zawartość opakowania

- 1x Wyciskacz do czosnku
-

Instrukcje użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem umyć w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem.
 2. Włożyć obrany lub nieobrany ząbek czosnku do komory.
 3. Ścisnąć ręczki, aby wycisnąć czosnek.
 4. Zebrać wyciśnięty czosnek za pomocą narzędzia.
-

Instrukcje czyszczenia i konserwacji

- Opłukać bezpośrednio po użyciu w ciepłej wodzie.
 - Użyć miękkiej szczoteczki do usunięcia pozostałości.
 - Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed schowaniem.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Trzymać palce z dala od komory podczas używania.
 - Używać wyłącznie do wyciskania czosnku.
 - Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń.
-

Ograniczenia wiekowe

- Nieodpowiednie dla dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
-

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
-

Ostrzeżenia

- P102: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Nie stosować nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
 - Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
-

Informacje o zagrożeniach

- Ostro zakończone elementy mogą powodować drobne skaleczenia przy niewłaściwym użytkowaniu.
 - Sprawdzić produkt przed użyciem, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych.
-

Przestrzeganie tych wskazówek zapewni długotrwałe i optymalne użytkowanie produktu. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES: Manual para Cookinglife Prensador de Ajo Negro 19 cm

Título del producto

Cookinglife Prensador de Ajo Negro 19 cm

Contenido del producto

- 1x Prensador de ajo
-

Instrucciones de uso

1. Lavar con agua tibia y detergente suave antes del primer uso.
 2. Colocar un diente de ajo, pelado o sin pelar, en la cámara.
 3. Presionar las asas firmemente para prensar el ajo.
 4. Retirar el ajo prensado con un utensilio.
-

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Enjuagar con agua tibia inmediatamente después del uso.
 - Utilizar un cepillo suave para eliminar residuos.
 - Dejar secar completamente antes de almacenar.
-

Instrucciones de seguridad

- Mantener los dedos alejados de la cámara.
 - Usar solo para prensar ajo.
 - No utilizar si el producto presenta daños visibles.
-

Restricciones de edad

- No apto para niños sin la supervisión de un adulto.
-

Instrucciones de eliminación

- Desechar según las normativas locales para residuos metálicos y plásticos.
-

Advertencias

- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
 - No aplicar fuerza excesiva para evitar daños o lesiones.
 - Usar únicamente para su propósito previsto.
-

****Información de peligros**

- Las partes afiladas pueden causar pequeños cortes si se manipulan incorrectamente.
 - Revisar el producto antes de usarlo para evitar situaciones peligrosas.
-

Al seguir estas directrices, garantiza un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para obtener más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.
