

NL Handleiding: Cookinglife Voorraadpotten set - Glas Bamboe Deksel - Bewaren Droge Ingrediënten - 3 stuks

Producttitel

Cookinglife Voorraadpotten set - Glas Bamboe Deksel - Bewaren Droge Ingrediënten - 3 stuks

Inhoud van het product

- 1x Voorraadpot 700 ml (Diameter 10 cm, Hoogte 13 cm)
- 1x Voorraadpot 1000 ml (Diameter 10 cm, Hoogte 14 cm)
- 1x Voorraadpot 1500 ml (Diameter 25 cm, Hoogte 22 cm)
- Materiaal: Borosilicaatglas en bamboe

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Voor bewaring van droge ingrediënten zoals koffie, suiker, pasta, granen en andere voedselproducten
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid van het glas
- Luchtdichte sluiting: De bamboe deksels zorgen voor luchtdichte afsluiting om versheid en smaak langer te behouden
- Glas neemt geen geuren of smaken op: Dit materiaal is neutraal en vergroot de smaak van ingrediënten niet
- Temperatuurbestendig glas: Borosilicaatglas is geschikt voor temperatuurwisselingen
- Niet geschikt voor magnetron: Gebruik alleen de glazen potten zonder deksel in de magnetron
- Niet geschikt voor open vuur: Niet op het fornuis of direct op de vuurhaard plaatsen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
- Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
- Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.
- Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
- Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.

- Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
- Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: Cookinglife Storage Jars Set - Glass Bamboo Lid - Store Dry Ingredients - 3 pieces

Product Title

Cookinglife Storage Jars Set - Glass Bamboo Lid - Store Dry Ingredients - 3 pieces

Contents of the Product

- 1x Storage jar 700 ml (Diameter 10 cm, Height 13 cm)
- 1x Storage jar 1000 ml (Diameter 10 cm, Height 14 cm)
- 1x Storage jar 1500 ml (Diameter 25 cm, Height 22 cm)
- Material: Borosilicate glass and bamboo

User Instructions

- Use: For storage of dry ingredients such as coffee, sugar, pasta, grains and other food products
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing recommended for long-lasting glass clarity
- Airtight seal: Bamboo lids provide airtight closure to maintain freshness and flavor longer
- Glass does not absorb odors or flavors: This material is neutral and does not alter ingredient taste
- Heat-resistant glass: Borosilicate glass is suitable for temperature fluctuations
- Not suitable for microwave: Use only the glass jars without lids in the microwave
- Not suitable for direct heat: Do not place on stovetop or directly over heat source

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool, which can scratch the glass.
- Drying: Dry glass immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
- Storage: Store glass products upright on a stable surface. Stack carefully and use protective layers between items when storing.
- Inspection: Check the product for cracks, chips or damage before each use. Do not use damaged glassware.

Safety Instructions

- Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Clean up glass fragments immediately and carefully using a brush or dustpan — never with bare hands.
- Cut hazard: Broken glass creates sharp edges and points. Wear protective gloves when handling broken pieces.
- Thermal shock: Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the refrigerator to a hot heat source. This may cause the glass to crack or shatter.
- Inspection: Do not use damaged or cracked glassware. Discard it safely.
- Children: Keep glassware out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of discarded intact glassware in the glass recycling bin.
- Broken glass: Dispose of broken glassware with general household waste. Wrap fragments safely in several layers of newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
- Consult your local authority for regional waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Vorratsgläser Set - Glas Bambusdeckel - Trockene Zutaten lagern - 3 Stück

Produkttitel

Cookinglife Vorratsgläser Set - Glas Bambusdeckel - Trockene Zutaten lagern - 3 Stück

Produktinhalt

- 1x Vorratsglas 700 ml (Durchmesser 10 cm, Höhe 13 cm)
- 1x Vorratsglas 1000 ml (Durchmesser 10 cm, Höhe 14 cm)
- 1x Vorratsglas 1500 ml (Durchmesser 25 cm, Höhe 22 cm)
- Material: Borosilikatglas und Bambus

Benutzeranleitung

- Verwendung: Zur Lagerung von trockenen Zutaten wie Kaffee, Zucker, Pasta, Getreide und anderen Lebensmitteln
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche empfohlen für langfristige Glasklarheit
- Luftdichte Verschlüsse: Bambusdeckel bieten luftdichte Verschlüsse zur längeren Erhaltung von Frische und Geschmack
- Glas nimmt keine Gerüche oder Geschmäcke auf: Dieses Material ist neutral und verändert nicht den Geschmack der Zutaten
- Hitzebeständiges Glas: Borosilikatglas ist für Temperaturschwankungen geeignet
- Nicht geeignet für Mikrowelle: Verwenden Sie nur die Glaskörper ohne Deckel in der Mikrowelle
- Nicht geeignet für direkte Hitze: Nicht auf dem Herd oder direkt über einer Wärmequelle platzieren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas kratzen können.
- Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselreifen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren. Vorsichtig stapeln und bei der Lagerung Schutzlagen zwischen den Artikeln verwenden.
- Kontrolle: Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen prüfen. Beschädigtes Glasgeschirr nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Glasscherben sofort und vorsichtig mit einer Bürste oder einem Handfeger auf sammeln — niemals mit bloßen Händen.
- Schnittgefahr: Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten und Splitter. Beim Aufräumen von Scherben Schutzhandschuhe tragen.
- Thermischer Schock: Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem Kühlschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Glases führen.

- Überprüfung: Beschädigtes oder gerissenes Glasgeschirr nicht mehr verwenden. Sicher entsorgen.
- Kinder: Glaswaren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glasgeschirr in den Glascontainer geben.
- Gebrochenes Glas: Zerbrochenes Glasgeschirr im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften bei der zuständigen Gemeinde erfragen.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Ensemble de pots de rangement

Cookinglife - Verre couvercle bambou - Conservez les ingrédients secs - 3 pièces

Titre du produit

Ensemble de pots de rangement Cookinglife - Verre couvercle bambou - Conservez les ingrédients secs - 3 pièces

Contenu du produit

- 1x Pot de rangement 700 ml (Diamètre 10 cm, Hauteur 13 cm)
- 1x Pot de rangement 1000 ml (Diamètre 10 cm, Hauteur 14 cm)
- 1x Pot de rangement 1500 ml (Diamètre 25 cm, Hauteur 22 cm)
- Matériau: Verre borosilicaté et bambou

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Pour le stockage des ingrédients secs tels que le café, le sucre, les pâtes, les céréales et autres produits alimentaires
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main recommandé pour la clarté durable du verre
- Fermeture hermétique: Les couvercles en bambou offrent une fermeture hermétique pour maintenir la fraîcheur et la saveur plus longtemps
- Le verre n'absorbe pas les odeurs ou les saveurs: Ce matériau est neutre et n'altère pas le goût des ingrédients
- Verre résistant à la chaleur: Le verre borosilicaté convient aux fluctuations de température
- Non adapté aux micro-ondes: Utilisez uniquement les pots en verre sans couvercle au micro-ondes
- Non adapté à la chaleur directe: Ne pas placer sur la cuisinière ou directement au-dessus d'une source de chaleur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier, qui peuvent rayer le verre.
- Séchage : Essuyer le verre immédiatement après lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Stocker les produits en verre debout sur une surface stable. Empiler avec précaution et utiliser des protections entre les articles lors du rangement.
- Inspection : Vérifier le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures, éclats ou dommages. Ne pas utiliser un article en verre endommagé.

Consignes de sécurité

- Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et avec précaution les éclats de verre à l'aide d'une brosse ou d'une pelle — jamais à mains nues.
- Risque de coupure : Le verre brisé crée des arêtes et des pointes tranchantes. Portez des gants de

protection lors du ramassage des éclats.

- Choc thermique : N'exposez pas le verre à des changements brusques de température, par exemple en le passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur. Cela peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du verre.
- Inspection : Ne pas utiliser un article en verre endommagé ou fissuré. Le mettre au rebut en toute sécurité.
- Enfants : Tenir la verrerie hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer la verrerie intacte hors d'usage dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter la verrerie brisée avec les ordures ménagères résiduelles. Emballer les éclats en toute sécurité dans plusieurs couches de papier journal ou de carton avant de les jeter afin d'éviter les blessures.
- Consulter votre municipalité pour les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Set di barattoli portavivande Cookinglife - Vetro coperchio bambù - Conserva ingredienti secchi - 3 pezzi

Titolo del prodotto

Set di barattoli portavivande Cookinglife - Vetro coperchio bambù - Conserva ingredienti secchi - 3 pezzi

Contenuto del prodotto

- 1x Barattolo portavivande 700 ml (Diametro 10 cm, Altezza 13 cm)
- 1x Barattolo portavivande 1000 ml (Diametro 10 cm, Altezza 14 cm)
- 1x Barattolo portavivande 1500 ml (Diametro 25 cm, Altezza 22 cm)
- Materiale: Vetro borosilicato e bambù

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Per la conservazione di ingredienti secchi come caffè, zucchero, pasta, cereali e altri prodotti alimentari
- Lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano per la chiarezza duratura del vetro
- Sigillo ermetico: I coperchi in bambù offrono una chiusura ermetica per mantenere la freschezza e il sapore più a lungo
- Il vetro non assorbe odori o sapori: Questo materiale è neutro e non altera il gusto degli ingredienti
- Vetro resistente al calore: Il vetro borosilicato è adatto alle fluttuazioni di temperatura
- Non adatto al microonde: Utilizzare solo i barattoli di vetro senza coperchio nel microonde
- Non adatto al calore diretto: Non posizionare sui fornelli o direttamente su una fonte di calore

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che possono graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile. Impilare con cura e utilizzare strati protettivi tra gli articoli durante la conservazione.
- Ispezione: Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe, scheggiature o danni. Non utilizzare articoli in vetro danneggiati.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di rottura: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola o una paletta — mai a mani nude.
- Rischio di tagli: Il vetro rotto crea bordi e punte taglienti. Indossare guanti protettivi durante la raccolta dei frammenti.
- Shock termico: Non esporre il vetro a sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio passandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore. Ciò può causare la rottura del vetro.

- Ispezione: Non utilizzare articoli in vetro danneggiati o incrinati. Smaltirli in modo sicuro.
- Bambini: Tenere gli articoli in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Vetro integro: Smaltire i prodotti in vetro integri non più utilizzati nel contenitore per la raccolta del vetro.
- Vetro rotto: Smaltire il vetro rotto con i rifiuti domestici indifferenziati. Avvolgere i frammenti in modo sicuro in più strati di carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Zestaw słoików do przechowywania

Cookinglife - Szkło z pokrywką bambusową - Przechowuj suche składniki - 3 sztuki

Tytuł produktu

Zestaw słoików do przechowywania Cookinglife - Szkło z pokrywką bambusową - Przechowuj suche składniki - 3 sztuki

Zawartość produktu

- 1x Słoik do przechowywania 700 ml (Średnica 10 cm, Wysokość 13 cm)
- 1x Słoik do przechowywania 1000 ml (Średnica 10 cm, Wysokość 14 cm)
- 1x Słoik do przechowywania 1500 ml (Średnica 25 cm, Wysokość 22 cm)
- Materiał: Szkło borosilikanowe i bambus

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Do przechowywania suchych składników takich jak kawa, cukier, makaron, zboża i inne produkty spożywcze
- Zmywarko-bezpieczne: Tak, ale zaleca się ręczne mycie dla trwałej czystości szkła
- Hermetyczne zamknięcie: Pokrywki bambusowe zapewniają szczelne zamknięcie, aby dłużej zachować świeżość i smak
- Szkło nie wchłania zapachów ani smaków: Ten materiał jest neutralny i nie zmienia smaku składników
- Szkło odporne na ciepło: Szkło borosilikanowe nadaje się do zmian temperatury
- Nie nadaje się do mikrofalówki: Używaj tylko szklanych słoików bez pokrywki w mikrofalówce
- Nie nadaje się do bezpośredniego ciepła: Nie umieszczaj na kuchence ani bezpośrednio nad źródłem ciepła

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków stalowych, które mogą porysować szkło.
- Suszenie: Suszyć szkło natychmiast po umyciu miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
- Przechowywanie: Przechowywać wyroby szklane pionowo na stabilnym podłożu. Układać ostrożnie w stosy i używać warstw ochronnych między przedmiotami podczas przechowywania.
- Kontrola: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych wyrobów szklanych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko stłuczenia: Szkło może pęknąć przy upuszczeniu lub uderzeniu. Odłamki szkła należy natychmiast i ostrożnie usuwać za pomocą szczotki lub zmiotki — nigdy gołymi rękami.
- Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło tworzy ostre krawędzie i odłamki. Podczas sprzątania odłamków należy używać rękawic ochronnych.

- Szok termiczny: Nie narażać szkła na nagłe zmiany temperatury, np. bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcie szkła.
- Kontrola: Nie używać uszkodzonych ani popękanych wyrobów szklanych. Wyrzucić je w bezpieczny sposób.
- Dzieci: Przechowywać wyroby szklane poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Całe szkło: Wyrzucać zużyte, nieuszkodzone wyroby szklane do pojemnika na szkło.
- Stłuczone szkło: Stłuczone szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem owinać odłamki bezpiecznie w kilka warstw gazety lub tektury, aby uniknąć obrażeń.
- W sprawie lokalnych zasad segregacji odpadów należy skonsultować się z właściwą gminą.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Juego de frascos de almacenamiento **Cookinglife - Vidrio tapa bambú - Almacena ingredientes secos - 3 piezas**

Título del producto

Juego de frascos de almacenamiento Cookinglife - Vidrio tapa bambú - Almacena ingredientes secos - 3 piezas

Contenido del producto

- 1x Frasco de almacenamiento 700 ml (Diámetro 10 cm, Altura 13 cm)
- 1x Frasco de almacenamiento 1000 ml (Diámetro 10 cm, Altura 14 cm)
- 1x Frasco de almacenamiento 1500 ml (Diámetro 25 cm, Altura 22 cm)
- Material: Vidrio borosilicato y bambú

Instrucciones de uso

- Uso: Para almacenar ingredientes secos como café, azúcar, pasta, cereales y otros productos alimentarios
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para la claridad duradera del vidrio
- Cierre hermético: Los tapas de bambú ofrecen un cierre hermético para mantener la frescura y el sabor más tiempo
- El vidrio no absorbe olores ni sabores: Este material es neutro y no altera el sabor de los ingredientes
- Vidrio resistente al calor: El vidrio borosilicato es adecuado para fluctuaciones de temperatura
- No apto para microondas: Utiliza solo los frascos de vidrio sin tapa en el microondas
- No apto para calor directo: No coloques sobre la cocina o directamente sobre una fuente de calor

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar los productos abrasivos o la lana de acero, que pueden rayar el vidrio.
- Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable. Apilar con cuidado y usar capas protectoras entre los artículos al almacenarlos.
- Inspección: Comprobar el producto antes de cada uso para detectar grietas, astillas o daños. No utilizar artículos de vidrio dañados.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de rotura: El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de vidrio inmediatamente y con cuidado usando un cepillo o recogedor — nunca con las manos desnudas.
- Riesgo de corte: El vidrio roto crea bordes y puntas afilados. Use guantes de protección al recoger los fragmentos.
- Choque térmico: No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasarlo directamente del

frigorífico a una fuente de calor. Esto puede provocar la rotura del vidrio.

- Inspección: No utilice artículos de vidrio dañados o agrietados. Deséchelos de forma segura.
- Niños: Mantenga los artículos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio intacto: Deposite el vidrio intacto desechado en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: Deseche el vidrio roto con los residuos domésticos generales. Envuelva los fragmentos de forma segura en varias capas de papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cookinglife förvaringsburkar set - Glas bambuklock - Lagra torra ingredienser - 3 st

Produkttitel

Cookinglife förvaringsburkar set - Glas bambuklock - Lagra torra ingredienser - 3 st

Produktinnehåll

- 1x Förvaringsburk 700 ml (Diameter 10 cm, Höjd 13 cm)
- 1x Förvaringsburk 1000 ml (Diameter 10 cm, Höjd 14 cm)
- 1x Förvaringsburk 1500 ml (Diameter 25 cm, Höjd 22 cm)
- Material: Borosilicerat glas och bambu

Användarinstruktioner

- Användning: För lagring av torra ingredienser såsom kaffe, socker, pasta, spannmål och andra livsmedel
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för långvarig glasklar
- Lufttät förslutning: Bambuklocken ger lufttät förslutning för att bibehålla fräschör och smak längre
- Glas absorberar inte dofter eller smaker: Detta material är neutralt och förändrar inte ingredienssmaket
- Värmesäkert glas: Borosilikatglas är lämpligt för temperaturfluktuationer
- Inte lämpligt för mikrovågsugn: Använd endast glaskärl utan lock i mikrovågsugnen
- Inte lämpligt för direkt värme: Placera inte på spisen eller direkt över värmekälla

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull, som kan repa glaset.
- Torkning: Torka av glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika vattenmärken.
- Förvaring: Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag. Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt vid förvaring.
- Inspektion: Kontrollera produkten för sprickor, avslag eller skador före varje användning. Använd inte skadat glasvaror.

Säkerhetsinstruktioner

- Breakrisk: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts. Samla upp glasskärvor omedelbart och försiktigt med en borste eller skyffel — aldrig med bara händer.
- Skärrisk: Krossat glas skapar vassa kanter och spetsar. Bär skyddshandskar vid uppsamling av skärvor.
- Termisk chock: Utsätt inte glas för plötsliga temperaturförändringar, t.ex. direkt från kylskåpet till en het värmekälla. Detta kan få glaset att spricka eller gå sönder.
- Inspektion: Använd inte skadat eller sprucket glasvaror. Kassera dem på ett säkert sätt.
- Barn: Förvara glasvaror utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Lämna kasserade, hela glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- Krossat glas: Kassera krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna säkert i flera lager tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
- Kontakta din kommun för lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.