

**Producttitel**

Ghidini Inductie Adapter ø 20 cm

**Inhoud van het product**

- 1x Ghidini Inductie Adapter (Diameter: 20 cm)
- Materiaal: RVS (schijf) en Kunststof (handgreepbehuizing)

**Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Plaatsen op een inductiekookplaat om niet-inductiegeschikt kookgerei (zoals koperen pannen, gietijzeren pannen, percolators en mokkapotten) te gebruiken op inductie
- Geschikt voor: Alle inductiekookplaten
- Niet geschikt voor: Oven of magnetron
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
- Opwarmen: Verhit de adapter geleidelijk op — begin op een lage tot middelhoge stand en laat de adapter op temperatuur komen voordat u uw kookgerei erop plaatst
- Pandiameter: Gebruik bij voorkeur kookgerei met een diameter van maximaal 20 cm voor optimale warmteoverdracht
- Inductie: Ja — de RVS schijf reageert op het inductieveld en geleidt warmte over naar het geplaatste kookgerei

**Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd schurende middelen: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het kunststof bekrassen of beschadigen.
- Verkleuring: Kunststof kan na verloop van tijd verkleuren bij blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen. Dit is normaal en niet schadelijk.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen.
- Controleer regelmatig: Controleer het product regelmatig op scheuren, barsten of beschadigingen. Vervang het product bij zichtbare slijtage.

**Veiligheidsinstructies**

- Warmtebestendigheid: Kunststof pannen zijn niet bestand tegen zeer hoge temperaturen. Gebruik uitsluitend op laag tot middelhoog vuur.
- Ovengebruik: Niet geschikt voor gebruik in de oven, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
- Smelten/vervormen: Laat de pan nooit leeg op een hete kookplaat staan; kunststof kan smelten of vervormen.
- Hete vlakken: De pan en het handvat kunnen warm worden tijdens gebruik. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.
- Scherpe randen bij schade: Beschadigde of gebarsten kunststof onderdelen kunnen scherpe randen hebben. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging.

## Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankte kunststof pannen af via de plasticcontainer of breng ze naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Verwijder eventuele niet-kunststof onderdelen (zoals metalen handgrepen) en voer deze apart af via het juiste afvalstroom.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

## Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Beschadigde of gesmolten kunststof onderdelen kunnen scherpe randen veroorzaken.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

## Product Title

Ghidini Induction Adapter ø 20 cm

## Contents of the Product

- 1x Ghidini Induction Adapter (Diameter: 20 cm)
- Material: Stainless Steel (disc) and Plastic (handle housing)

## User Instructions

- Use: Place on an induction hob to enable non-induction-compatible cookware (such as copper pans, cast iron pans, percolators and moka pots) to be used on induction
- Compatible with: All induction hobs
- Not suitable for: Oven or microwave
- Dishwasher safe: No, hand wash recommended
- Heating up: Always heat the adapter gradually — start on a low to medium setting and allow the adapter to reach temperature before placing cookware on it
- Pan diameter: For optimal heat transfer, use cookware with a diameter of up to 20 cm
- Induction: Yes — the stainless steel disc responds to the induction field and transfers heat to the cookware placed on it

## Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Avoid abrasives: Do not use steel wool, scouring pads or aggressive cleaning agents; these can scratch or damage the plastic.
- Discolouration: Plastic may discolour over time when exposed to strongly coloured foods. This is normal and not harmful.
- Storage: Store the pan in a cool, dry place, away from direct heat sources.
- Regular checks: Regularly inspect the product for cracks or damage. Replace the product if visible wear is present.

## Safety Instructions

- Heat resistance: Plastic pans are not resistant to very high temperatures. Use on low to medium heat only.
- Oven use: Not suitable for oven use unless explicitly stated.
- Melting/deforming: Never leave the pan empty on a hot hob; plastic may melt or deform.
- Hot surfaces: The pan and handle may become hot during use. Use oven gloves or pot holders.
- Sharp edges from damage: Damaged or cracked plastic parts may have sharp edges. Do not use the product if visible damage is present.

## Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## Disposal Instructions

- Dispose of plastic pans via the plastic recycling bin or take them to a plastic recycling point.
- Remove any non-plastic components (such as metal handles) and dispose of these separately via the appropriate waste stream.
- Consult local waste separation guidelines in your municipality.

## Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

## Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Damaged or melted plastic parts may cause sharp edges.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

**Produkttitel**

Ghidini Induktions-Adapter ø 20 cm

**Produktinhalt**

- 1x Ghidini Induktions-Adapter (Durchmesser: 20 cm)
- Material: Edelstahl (Scheibe) und Kunststoff (Griffgehäuse)

**Benutzeranleitung**

- Verwendung: Auf ein Induktionskochfeld legen, um nicht-induktionsgeeignetes Kochgeschirr (wie Kupferpfannen, Gusseisenpfannen, Perkolatoren und Mokkakannen) auf Induktion zu verwenden
- Geeignet für: Alle Induktionskochfelder
- Nicht geeignet für: Backofen oder Mikrowelle
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
- Aufheizen: Den Adapter stets langsam erhitzen — auf niedriger bis mittlerer Stufe beginnen und den Adapter auf Temperatur kommen lassen, bevor das Kochgeschirr aufgesetzt wird
- Topfdurchmesser: Für optimale Wärmeübertragung Kochgeschirr mit einem Durchmesser von maximal 20 cm verwenden
- Induktion: Ja — die Edelstahlscheibe reagiert auf das Induktionsfeld und überträgt die Wärme auf das aufgesetzte Kochgeschirr

**Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Einen weichen Schwamm oder ein Tuch verwenden.
- Scheuermittel vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungsmittel verwenden; diese können den Kunststoff verkratzen oder beschädigen.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich im Laufe der Zeit bei Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln verfärben. Dies ist normal und nicht schädlich.
- Lagerung: Die Pfanne an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen, aufbewahren.
- Regelmäßige Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen prüfen. Bei sichtbarem Verschleiß ersetzen.

**Sicherheitshinweise**

- Hitzebeständigkeit: Pfannen aus Kunststoff sind nicht für sehr hohe Temperaturen geeignet. Nur bei niedriger bis mittlerer Hitze verwenden.
- Ofengebrauch: Nicht für die Verwendung im Ofen geeignet, sofern nicht ausdrücklich angegeben.
- Schmelzen/Verformen: Die Pfanne niemals leer auf einer heißen Kochplatte stehen lassen; Kunststoff kann schmelzen oder sich verformen.
- Heiße Oberflächen: Pfanne und Griff können sich während des Gebrauchs erhitzen. Topflappen oder Ofenhandschuhe verwenden.

- Scharfe Kanten bei Beschädigung: Beschädigte oder gerissene Kunststoffteile können scharfe Kanten aufweisen. Das Produkt bei sichtbaren Schäden nicht mehr verwenden.

### **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

### **Entsorgungshinweise**

- Pfannen aus Kunststoff über den Kunststoffmüll oder eine Recyclingstation für Kunststoffe entsorgen.
- Nicht aus Kunststoff bestehende Teile (z. B. Metallgriffe) entfernen und getrennt über den entsprechenden Abfallweg entsorgen.
- Die lokalen Abfalltrennungsrichtlinien der Gemeinde beachten.

### **Warnhinweise**

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

### **Gefahreninformationen**

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Beschädigte oder geschmolzene Kunststoffteile können scharfe Kanten verursachen.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

**Titre du produit**

Ghidini Adaptateur à Induction ø 20 cm

**Contenu du produit**

- 1x Ghidini Adaptateur à Induction (Diamètre : 20 cm)
- Matériau : Acier inoxydable (disque) et Plastique (boîtier de poignée)

**Instructions d'utilisation**

- Utilisation : Poser sur une plaque à induction pour permettre l'utilisation de tout ustensile de cuisine non compatible induction (casserole en cuivre, poêles en fonte, percolateurs, cafetières moka) sur induction
- Compatible avec : Toutes les plaques à induction
- Non adapté à : Four ou micro-ondes
- Passage au lave-vaisselle : Non, lavage à la main recommandé
- Chauffe : Toujours chauffer l'adaptateur progressivement — commencer à feu doux à moyen et laisser l'adaptateur monter en température avant d'y poser les ustensiles
- Diamètre de la casserole : Pour un transfert de chaleur optimal, utiliser des ustensiles d'un diamètre maximum de 20 cm
- Induction : Oui — le disque en acier inoxydable réagit au champ d'induction et transfère la chaleur aux ustensiles posés dessus

**Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Utiliser une éponge douce ou un chiffon.
- Éviter les abrasifs : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ou de produits nettoyants agressifs ; ils peuvent rayer ou endommager le plastique.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer avec le temps en cas de contact avec des aliments très colorés. C'est normal et sans danger.
- Rangement : Conserver la casserole dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur directe.
- Contrôle régulier : Inspecter régulièrement le produit pour détecter des fissures ou des dommages. Remplacer le produit en cas d'usure visible.

**Consignes de sécurité**

- Résistance à la chaleur : Les casseroles en plastique ne résistent pas aux très hautes températures. Utiliser uniquement à feu doux à moyen.
- Utilisation au four : Non adapté à une utilisation au four, sauf mention expresse.
- Fonte/déformation : Ne jamais laisser la casserole vide sur une plaque de cuisson chaude ; le plastique peut fondre ou se déformer.
- Surfaces chaudes : La casserole et la poignée peuvent chauffer pendant l'utilisation. Utiliser des maniques ou des gants de cuisine.
- Bords tranchants en cas de dommage : Les pièces en plastique endommagées ou fissurées peuvent présenter des bords tranchants. Ne pas utiliser le produit en cas de dommage visible.

## Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

## Instructions d'élimination

- Déposer les casseroles en plastique usagées dans le bac de recyclage plastique ou les apporter à un point de collecte pour plastiques.
- Retirer les pièces non plastiques (comme les poignées métalliques) et les éliminer séparément via la filière appropriée.
- Consulter les directives locales de tri des déchets de votre commune.

## Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

## Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Les pièces en plastique endommagées ou fondues peuvent provoquer des bords tranchants.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **IT** Manuale d'uso: Ghidini Adattatore per Induzione ø 20 cm

## **Titolo del prodotto**

Ghidini Adattatore per Induzione ø 20 cm

## **Contenuto del prodotto**

- 1x Ghidini Adattatore per Induzione (Diametro: 20 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile (disco) e Plastica (alloggiamento del manico)

## **Istruzioni per l'uso**

- Utilizzo: Posizionare su un piano cottura a induzione per consentire l'uso di pentole non compatibili con l'induzione (come pentole in rame, ghisa, percolatori e moka) su piani a induzione
- Compatibile con: Tutti i piani cottura a induzione
- Non adatto a: Forno o microonde
- Lavabile in lavastoviglie: No, si consiglia il lavaggio a mano
- Riscaldamento: Scaldare sempre l'adattatore gradualmente — iniziare a fuoco basso o medio e lasciare che raggiunga la temperatura prima di posizionarvi le pentole
- Diametro della pentola: Per un trasferimento di calore ottimale, utilizzare pentole con un diametro massimo di 20 cm
- Induzione: Sì — il disco in acciaio inossidabile reagisce al campo di induzione e trasferisce il calore alle pentole appoggiate su di esso

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Usare una spugna morbida o un panno.
- Evitare abrasivi: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detersivi aggressivi; possono graffiare o danneggiare la plastica.
- Scolorimento: La plastica può scolorire nel tempo a contatto con alimenti molto colorati. Ciò è normale e non è dannoso.
- Conservazione: Conservare la pentola in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette.
- Controllo regolare: Ispezionare regolarmente il prodotto per individuare crepe o danni. Sostituire il prodotto in caso di usura visibile.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Resistenza al calore: Le pentole in plastica non resistono a temperature molto elevate. Utilizzare solo a fuoco basso o medio.
- Uso in forno: Non adatto all'uso in forno, salvo indicazione esplicita.
- Fusione/deformazione: Non lasciare mai la pentola vuota su un piano cottura caldo; la plastica può fondersi o deformarsi.
- Superfici calde: La pentola e il manico possono scaldarsi durante l'uso. Utilizzare presine o guanti da forno.

- Bordi taglienti in caso di danni: Le parti in plastica danneggiate o incrinata possono presentare bordi taglienti. Non utilizzare il prodotto in presenza di danni visibili.

## **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

## **Istruzioni per lo smaltimento**

- Smaltire le pentole in plastica usate nel contenitore per la plastica o portarle a un punto di raccolta per la plastica.
- Rimuovere eventuali componenti non in plastica (come i manici metallici) e smaltirli separatamente tramite il corretto flusso di rifiuti.
- Consultare le linee guida locali per la raccolta differenziata del proprio comune.

## **Avvertenze**

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

## **Informazioni sui pericoli**

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Le parti in plastica danneggiate o fuse possono causare bordi taglienti.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

## Tytuł produktu

Ghidini Adapter do Indukcji ø 20 cm

## Zawartość produktu

- 1x Ghidini Adapter do Indukcji (Średnica: 20 cm)
- Materiał: Stal nierdzewna (tarcza) i Tworzywo sztuczne (obudowa uchwytu)

## Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Umieścić na płycie indukcyjnej, aby umożliwić korzystanie z naczyń niekompatybilnych z indukcją (takich jak garnki miedziane, żeliwne, perkolatory i kawiarki) na płycie indukcyjnej
- Zgodny z: Wszystkimi płytami indukcyjnymi
- Nie nadaje się do: Piekarnika ani kuchenki mikrofalowej
- Zmywarko odporny: Nie, zalecane mycie ręczne
- Nagrzewanie: Zawsze nagrzewać adapter stopniowo — zaczynać od niskiego lub średniego ustawienia i poczekać, aż adapter osiągnie temperaturę roboczą przed postawieniem naczynia
- Średnica naczynia: Dla optymalnego przewodzenia ciepła używać naczyń o średnicy maksymalnie 20 cm
- Indukcja: Tak — tarcza ze stali nierdzewnej reaguje na pole indukcyjne i przekazuje ciepło do postawionego naczynia

## Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Unikać środków ściernych: Nie używać stalowych myjek, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących; mogą one porysować lub uszkodzić tworzywo sztuczne.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może z czasem zmieniać kolor pod wpływem kontaktu z intensywnie zabarwionymi potrawami. Jest to normalne i nieszkodliwe.
- Przechowywanie: Przechowywać garnek w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Regularna kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. W przypadku widocznego zużycia wymienić produkt.

## Instrukcje bezpieczeństwa

- Odporność na ciepło: Garnki z tworzywa sztucznego nie są odporne na bardzo wysokie temperatury. Używać wyłącznie na małym lub średnim ogniu.
- Użycie w piekarniku: Nieodpowiednie do użytku w piekarniku, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Topnienie/odkształcanie: Nigdy nie pozostawiać pustego garnka na gorącej płycie; tworzywo sztuczne może się stopić lub odkształcić.
- Gorące powierzchnie: Garnek i rączka mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie przy uszkodzeniu: Uszkodzone lub pęknięte elementy z tworzywa sztucznego mogą mieć ostre krawędzie. Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.

## Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub dostarczyć do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Oddzielić elementy nieplastikowe (np. metalowe ręczki) i wyrzucić je oddzielnie do odpowiedniego strumienia odpadów.
- Zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi segregacji odpadów w swojej gminie.

## Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

## Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Uszkodzone lub stopione elementy z tworzywa sztucznego mogą powodować ostre krawędzie.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

## Título del producto

Ghidini Adaptador de Inducción ø 20 cm

## Contenido del producto

- 1x Ghidini Adaptador de Inducción (Diámetro: 20 cm)
- Material: Acero inoxidable (disco) y Plástico (carcasa del mango)

## Instrucciones de uso

- Uso: Colocar sobre una placa de inducción para permitir el uso de utensilios de cocina no compatibles con la inducción (como sartenes de cobre, de hierro fundido, percoladores y cafeteras moka) en cocinas de inducción
- Compatible con: Todas las placas de inducción
- No apto para: Horno ni microondas
- Apto para lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano
- Calentamiento: Calentar siempre el adaptador de forma gradual — comenzar a temperatura baja o media y dejar que el adaptador alcance la temperatura antes de colocar el utensilio encima
- Diámetro del utensilio: Para una transferencia de calor óptima, utilizar utensilios con un diámetro máximo de 20 cm
- Inducción: Sí — el disco de acero inoxidable reacciona al campo de inducción y transfiere el calor al utensilio colocado sobre él

## Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Utilizar una esponja suave o un paño.
- Evitar abrasivos: No utilizar estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos; pueden rayar o dañar el plástico.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con el tiempo al entrar en contacto con alimentos muy colorados. Esto es normal y no es perjudicial.
- Almacenamiento: Guardar la sartén en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas.
- Revisión periódica: Inspeccionar el producto regularmente en busca de grietas o daños. Sustituir el producto si se observa desgaste visible.

## Instrucciones de seguridad

- Resistencia al calor: Las sartenes de plástico no son resistentes a temperaturas muy altas. Utilizar únicamente a fuego bajo o medio.
- Uso en el horno: No apto para uso en el horno, salvo indicación expresa.
- Fusión/deformación: Nunca deje la sartén vacía sobre una placa de cocción caliente; el plástico puede fundirse o deformarse.
- Superficies calientes: La sartén y el mango pueden calentarse durante el uso. Utilice manoplas o agarraderas.

- Bordes afilados por daños: Las piezas de plástico dañadas o agrietadas pueden tener bordes afilados. No utilice el producto si presenta daños visibles.

### **Restricciones de edad**

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

### **Instrucciones de eliminación**

- Depositar las sartenes de plástico usadas en el contenedor de plástico o llevarlas a un punto de reciclaje de plásticos.
- Retirar los componentes que no sean de plástico (como las asas metálicas) y desecharlos por separado a través del flujo de residuos adecuado.
- Consultar las directrices locales de separación de residuos de su municipio.

### **Advertencias**

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

### **Información sobre peligros**

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Las piezas de plástico dañadas o fundidas pueden causar bordes afilados.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

**Produkttitel**

Ghidini Induktionsadapter ø 20 cm

**Produktinnehåll**

- 1x Ghidini Induktionsadapter (Diameter: 20 cm)
- Material: Rostfritt stål (skiva) och Plast (handtagshölje)

**Användarinstruktioner**

- Användning: Placera på en induktionshäll för att möjliggöra användning av kokkärl som inte är kompatibla med induktion (t.ex. kopparpannor, gjutjärnspannor, perkolatorer och moka-kaffebyggare) på induktion
- Kompatibel med: Alla induktionshällar
- Inte lämplig för: Ugn eller mikrovågsugn
- Diskmaskinsäker: Nej, handtvätt rekommenderas
- Uppvärmning: Värm alltid adaptern gradvis — börja på låg till medelhög effekt och låt adaptern nå rätt temperatur innan kokkärlet placeras på den
- Kokkärlsdiameter: För optimal värmeöverföring, använd kokkärl med en diameter på högst 20 cm
- Induktion: Ja — skivan av rostfritt stål reagerar på induktionsfältet och överför värme till det kokkärl som placeras på den

**Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Undvik slipmedel: Använd inte stålull, skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel; dessa kan repa eller skada plasten.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas med tiden vid kontakt med starkt färgade livsmedel. Detta är normalt och ofarligt.
- Förvaring: Förvara kastrullen på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor.
- Regelbunden kontroll: Kontrollera produkten regelbundet för sprickor eller skador. Byt ut produkten vid synligt slitage.

**Säkerhetsinstruktioner**

- Värmebeständighet: Kastruller av plast tål inte mycket höga temperaturer. Använd endast på låg till medelhög värme.
- Ugnsanvändning: Inte lämplig för ugnsanvändning om inget annat anges.
- Smältning/deformering: Lämna aldrig kastrullen tom på en het spis; plasten kan smälta eller deformeras.
- Heta ytor: Kastrull och handtag kan bli varma under användning. Använd ugnsvantar eller grytappar.
- Vassa kanter vid skada: Skadade eller spruckna plastdelar kan ha vassa kanter. Använd inte produkten om synliga skador finns.

**Åldersbegränsningar**

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kasserade kastruller av plast lämnas i plastkärlet eller till en återvinningsstation för plast.
- Ta bort eventuella icke-plastdelar (till exempel metallhandtag) och lämna dessa separat i rätt avfallsström.
- Kontrollera de lokala riktlinjerna för avfallssortering i din kommun.

## **Varningar**

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

## **Farinformation**

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Skadade eller smälta plastdelar kan orsaka vassa kanter.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*