

# **NL** Handleiding: Sola Wokpan met deksel Green Cooking Triply RVS ø 32 cm

## **Producttitel**

Sola Wokpan met deksel Green Cooking Triply RVS ø 32 cm

## **Inhoud van het product**

- Wokpan met deksel (Diameter 32 cm)
- Materiaal: Triply Roestvrij staal

## **Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Geschikt voor roerbakken, frituren, stomen en braisen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Ja (gas, elektrisch, keramisch, halogeen, inductie)
- Geschikt voor oven: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen. Altijd droog opbergen na gebruik
- Anti-aanbaklaag: Geen
- PFAS-vrij: Ja

## **Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdert.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

## **Veiligheidsinstructies**

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

## **Leeftijdrestricties**

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

## Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

## Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **EN** User Manual: Sola Wok Pan with Lid Green Cooking Triply Stainless Steel ø 32 cm

## **Product Title**

Sola Wok Pan with Lid Green Cooking Triply Stainless Steel ø 32 cm

## **Contents of the Product**

- Wok pan with lid (Diameter 32 cm)
- Material: Triply Stainless Steel

## **User Instructions**

- Use: Ideal for stir-frying, deep frying, steaming and braising
- Suitable for all heat sources: Yes (gas, electric, ceramic, halogen, induction)
- Oven-safe: Yes
- Dishwasher-safe: Yes, but hand washing recommended. Always dry and store after use
- Non-stick coating: None
- PFAS-free: Yes

## **Maintenance and Cleaning Instructions**

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

## **Safety Instructions**

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

## **Age Restrictions**

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

## **Warnings**

- **P103:** Read the instructions before use.

## **Hazard Information**

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# **DE** Gebrauchsanleitung: Sola Wokpfanne mit Deckel Green Cooking Triply Edelstahl ø 32 cm

## **Produkttitel**

Sola Wokpfanne mit Deckel Green Cooking Triply Edelstahl ø 32 cm

## **Produktinhalt**

- Wokpfanne mit Deckel (Durchmesser 32 cm)
- Material: Triply Edelstahl

## **Benutzeranleitung**

- Verwendung: Geeignet zum Umrühren, Frittieren, Dämpfen und Schmoren
- Geeignet für alle Wärmequellen: Ja (Gas, Elektro, Keramik, Halogen, Induktion)
- Backofengeeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche empfohlen. Nach Gebrauch immer trocken lagern
- Antihafbeschichtung: Keine
- PFAS-frei: Ja

## **Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

## **Sicherheitshinweise**

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

## **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

### **Entsorgungshinweise**

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

### **Warnhinweise**

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

### **Gefahreninformationen**

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# **FR** Manuel d'utilisation: Sola Wok avec Couvercle Green Cooking Triply Acier Inoxydable ø 32 cm

## **Titre du produit**

Sola Wok avec Couvercle Green Cooking Triply Acier Inoxydable ø 32 cm

## **Contenu du produit**

- Wok avec couvercle (Diamètre 32 cm)
- Matériau: Acier inoxydable Triply

## **Instructions d'utilisation**

- Utilisation: Idéal pour sauter, frire, cuire à la vapeur et braise
- Adapté à toutes sources de chaleur: Oui (gaz, électrique, céramique, halogène, induction)
- Adapté au four: Oui
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main recommandé. Toujours sécher et ranger après utilisation
- Revêtement antiadhésif: Aucun
- Sans PFAS: Oui

## **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyeur inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

## **Consignes de sécurité**

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

## **Restrictions d'âge**

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

### **Instructions d'élimination**

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

### **Avertissements**

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

### **Informations sur les dangers**

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **IT** Manuale d'uso: Sola Padella Wok con Coperchio Green Cooking Triply Acciaio Inossidabile ø 32 cm

## **Titolo del prodotto**

Sola Padella Wok con Coperchio Green Cooking Triply Acciaio Inossidabile ø 32 cm

## **Contenuto del prodotto**

- Padella wok con coperchio (Diametro 32 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile Triply

## **Istruzioni per l'uso**

- Utilizzo: Ideale per friggere in padella, friggere, cuocere a vapore e brasare
- Adatto a tutte le fonti di calore: Sì (gas, elettrico, ceramica, alogeno, induzione)
- Sicuro per il forno: Sì
- Lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano. Asciugare sempre e conservare dopo l'uso
- Rivestimento antiaderente: Nessuno
- Senza PFAS: Sì

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detersivo per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- Stabilità: Assicurarsi che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- Surriscaldamento a secco: Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

## **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

### **Istruzioni per lo smaltimento**

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

### **Avvertenze**

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

### **Informazioni sui pericoli**

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL** Instrukcja obsługi: Sola Patelnia Wok z Pokrywką Green Cooking Triply Stal Nierdzewna ø 32 cm

## **Tytuł produktu**

Sola Patelnia Wok z Pokrywką Green Cooking Triply Stal Nierdzewna ø 32 cm

## **Zawartość produktu**

- Patelnia wok z pokrywką (Średnica 32 cm)
- Materiał: Stal nierdzewna Triply

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Idealna do smażenia przez mieszanie, głębokie smażenie, gotowania na parze i duszenia
- Odpowiednia dla wszystkich źródeł ciepła: Tak (gaz, elektryczne, ceramiczne, halogenowe, indukcyjne)
- Bezpieczna do piekarnika: Tak
- Zmywarka: Tak, ale zalecane jest ręczne mycie. Zawsze osuszyć i przechowywać po użyciu
- Powłoka antyadhezyjna: Brak
- Wolna od PFAS: Tak

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

## **Ograniczenia wiekowe**

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## **Instrukcje utylizacji**

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

## **Ostrzeżenia**

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

## **Informacje o zagrożeniach**

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

**ES**

# Manual de usuario: Sola Sartén Wok con Tapa Green Cooking Triply Acero Inoxidable ø 32 cm

## Título del producto

Sola Sartén Wok con Tapa Green Cooking Triply Acero Inoxidable ø 32 cm

## Contenido del producto

- Sartén wok con tapa (Diámetro 32 cm)
- Material: Acero inoxidable Triply

## Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para saltear, freír, cocinar al vapor y estofar
- Apta para todas las fuentes de calor: Sí (gas, eléctrica, cerámica, halógeno, inducción)
- Apta para horno: Sí
- Lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavado a mano. Siempre secar y guardar después del uso
- Revestimiento antiadherente: Ninguno
- Libre de PFAS: Sí

## Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

## Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

## Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## **Instrucciones de eliminación**

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

## **Advertencias**

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

## **Información sobre peligros**

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# **SV** Bruksanvisning: Sola Wokpanna med Lock Green Cooking Triply Rostfritt Stål ø 32 cm

## **Produkttitel**

Sola Wokpanna med Lock Green Cooking Triply Rostfritt Stål ø 32 cm

## **Produktinnehåll**

- Wokpanna med lock (Diameter 32 cm)
- Material: Triply rostfritt stål

## **Användarinstruktioner**

- Användning: Perfekt för att steka, fritira, ångkoka och bradera
- Lämplig för alla värmekällor: Ja (gas, elektrisk, keramik, halogen, induktion)
- Ugnssäker: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas. Alltid torka och förvara efter användning
- Antihäftande beläggning: Ingen
- PFAS-fri: Ja

## **Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

## **Säkerhetsinstruktioner**

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

## **Åldersbegränsningar**

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

## **Avfallsinstruktioner**

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.

- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

## **Varningar**

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

## **Farinformation**

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*